

Kurzanleitung

Nikon

COOLPIX 990




Diese Kurzanleitung gibt Ihnen einen Überblick über die Bedienung Ihrer Kamera. Sie erklärt wie Sie Ihre Kamera in Betriebsbereitschaft versetzen und wie Sie mit der hilfreichen Automatik (A-REC) sofort fotografieren können. Die Automatik erzielt in den meisten Aufnahmesituationen bereits optimale Ergebnisse. Ausführlichere Informationen zur Bedienung Ihrer Kamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* mit der COOLPIX 990. Querverweise auf andere Dokumentationen sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



Handbuch zur Digitalfotografie (Angewandte Seitennummern beziehen sich auf die gedruckte Ausgabe)




Sicherheitshinweise



6 Überprüfen Sie die Fokuseinstellung

In der Standardeinstellung stellt die Kamera automatisch auf Objekte scharf die mindestens 30 cm vom Objektiv entfernt sind. Wenn Sie eine andere Fokuseinstellung wählen möchten drücken Sie die Taste . Folgende Einstellungen sind möglich:

- Autofokus (Standardeinstellung)



1 Setzen Sie die Batterien ein

Schalten Sie die Kamera aus bevor Sie Batterien einsetzen oder austauschen.

Die Abdeckung des Batteriefachs befindet sich an der Unterseite der Kamera (am Handgriff). Entriegeln Sie die Abdeckung und klappen Sie sie auf. Setzen Sie vier LR6-Batterien (AA) ein und achten Sie auf die richtige Polarität (siehe Markierung im Fach). Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, halten Sie sie an der Markierung „▼Push“ gedrückt und schieben Sie den Riegel in die Verschlussposition.



»Erste Schritte: Einsetzen der Batterien« (Seite 9)




Unendlich (∞): Nimmt weit entfernte Motive mit maximaler Klarheit auf. Das Blitzgerät wird automatisch abgeschaltet.

Makro: Wählen Sie diese Option wenn Sie kleine Objekte im Nahbereich fotografieren möchten. Bei mittlerer Zoomposition des optischen Zooms (das Symbol wird auf dem LCD-Monitor gelb angezeigt) lassen sich Objekte aufnehmen die mindestens 2 cm Nähe vom Objektiv entfernt sind.



Selbstausslöser: Nimmt Motive mit einer Vorlaufzeit auf. Der Selbstausslöser verhindert ein Verwackeln durch Betätigen des Auslösers und ermöglicht Selbstportraits. Bei einmaligem Drücken des Auslösers beträgt die Vorlaufzeit 10 Sekunden, bei zweimaligem Drücken 3 Sekunden.




2 Legen Sie die Speicherkarte ein

Schalten Sie die Kamera aus bevor Sie eine Speicherkarte einlegen oder auswerfen.

Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenfachs und schieben Sie Speicherkarte mit der richtigen Seite in das Kartenfach ein (1). Legen Sie den Hebel der Auswurf-taste zur Seite um (2) bevor Sie die Abdeckung schließen.



»Erste Schritte: Einlegen der Speicherkarte« (Seite 11)



7 Überprüfen Sie die Blitz-einstellung

In der Standardeinstellung schaltet das Blitzgerät bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch zu. Um eine andere Blitzeinstellung zu wählen drücken Sie die Taste . Folgende Optionen stehen zur Auswahl:



Auto (Standardeinstellung): Das Blitzgerät schaltet automatisch zu.



»Fotografieren mit Automatik: Fotografieren mit Blitz« (Seite 26)



3 Wählen Sie A-REC

Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf A-REC. Vergewissern Sie sich dass das LCD-Display die aktuellen Einstellungen anzeigt und dass die Batterieanzeige nicht blinkt und damit eine ausreichende Batteriekapazität signalisiert.



»Erste Schritte: Die erste Aufnahme« (Seite 15)



Blitz aus


Auto mit Vorblitz (Reduzierung des Rote-Augen-Effekts): Vor dem Hauptblitz wird ein Vorblitz ausgelöst der einen eventuellen Rote-Augen-Effekt minimiert.

Blitz ein (Aufhellblitz): Kann zum Aufhellen von Motiven verwendet werden die von hinten beleuchtet werden.



Langzeitsynchronisation: Sorgt bei langen Belichtungszeiten für eine ausgewogene Beleuchtung von Motiv und Hintergrund. Ideal für Aufnahmen bei Nacht.

»Fotografieren mit Automatik: Fokus« (Seite 27)




10 Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt

Überprüfen Sie den Bildausschnitt im Sucher oder auf dem LCD-Monitor. Mit den Zoomtasten können Sie das Motiv optimal erfassen. Die Taste zoomt vom Motiv weg (A). Sie vergrößert den Bildwinkel, stellt alle Objekte aber kleiner dar. Die Taste zoomt näher an das Motiv heran (B). Wenn der LCD-Monitor eingeschaltet oder die Kamera an einen Fernsehmonitor angeschlossen ist, können Sie mit der Taste in der maximalen Teleposition des optischen Zooms das Digitalzoom aktivieren. Halten Sie in der maximalen Teleposition die Taste für etwa zwei Sekunden gedrückt (C). Das Digitalzoom ermöglicht zusätzliche Vergrößerungen bis zum Vierfachen des optischen Zooms.



»Fotografieren mit Automatik: Optisches Zoom und Digitalzoom« (Seite 24)



11 Überprüfen Sie den Autofokus und die Blitzbereitschaft


Drücken Sie den Auslöser leicht nieder bis Sie einen Widerstand spüren (erster Druckpunkt) und prüfen Sie die Kontrollleuchten für Autofokus und Blitz neben dem Sucherokular. Die Kamera ist Aufnahmebereit wenn die Autofokus-Kontrollleuchte (grün) gleichmäßig leuchtet und die Blitzkontrollleuchte (rot) nicht blinkt.

12 Lösen Sie die Kamera aus

Um eine Aufnahme zu machen drücken Sie den Auslöser ganz durch.



»Erste Schritte: Die erste Aufnahme« (Seite 15)




13 Überprüfen Sie das Ergebnis

Nach dem Auslösen wird die Aufnahme eine kurze Zeit auf dem LCD-Monitor wiedergeben. In dieser Zeit speichert die Kamera die Aufnahme auf der CompactFlash-Karte. Drücken Sie die Taste um die Wiedergabe auf 20 Sekunden zu verlängern. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind können Sie die Aufnahme mit der Taste löschen und kehren anschließend zur Aufnahmebereitschaft zurück.



»Fotografieren mit Automatik: Wiedergabe der Aufnahmen« (Seite 35)




4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein

Drücken Sie die MENU-Taste um das A-REC-Menü aufzurufen. Wählen Sie **Datum** und stellen Sie mit dem Multifunktionswähler das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.



»Erste Schritte: Einstellen von Datum und Uhrzeit« (Seite 13)




8 Wählen Sie die Bildqualität

Von der Bildqualität und auch der Bildgröße hängt es ab wie viele Aufnahmen auf einer CompactFlash-Karte gespeichert werden können. Drücken Sie die Taste um eine der folgenden Qualitätsstufen zu wählen:

- NORMAL Standardeinstellung
- FINE Weniger Bilder, höhere Qualität
- BASIC Mehr Bilder, Standardqualität



»Fotografieren mit Automatik: Bildqualität und Bildgröße« (Seite 31)




5 Passen Sie die Dioptrieneinstellung an

Passen Sie die Dioptrieneinstellung des Sucherokulars mit dem Einstellrad unterhalb des Suchers an Ihre persönliche Sehstärke an.



»Erste Schritte: Die COOLPIX 990 im Überblick« (Seite 4)



9 Wählen Sie die Bildgröße


Wenn Sie die eingestellte Bildgröße ändern möchten halten Sie die Taste gedrückt und drehen gleichzeitig am Einstellrad.

- Volle Größe (2.048 × 1.536 pixel)
- XGA 1.024 × 768 pixel
- VGA 640 × 480 pixel
- 3:2 2.048 × 1.360 pixel (gleiches Seitenverhältnis wie Kleinbild)



»Fotografieren mit Automatik: Bildqualität und Bildgröße« (Seite 31)

Die COOLPIX 990 im Einzelnen



- | | |
|---|---|
| 1 Auslöser | 17 LCD-Display |
| 2 Betriebsartenschalter | 18 Modustaste (FUNC 1) |
| 3 Taste für Belichtungs-korrektur (FUNC 2) | 19 Objektiv |
| 4 Einstellrad | 20 Sucher |
| 5 Multifunktionswähler | 21 Eingebautes Blitzgerät |
| 6 Taste für Einzoomen (T) | 22 Kontrollleuchte für Selbstauslöser/Vorblitz (Reduzierung des Rote-Augen-Effekts) |
| 7 Taste für Auszoomen (W) | 23 Fotozelle |
| 8 Taste für Bildqualität/Größe (QUAL) | 24 Blitzkontakt für externes Blitzgerät |
| 9 Taste für Blitz/Empfindlichkeit (B) | 25 Dioptrieneinstellung |
| 10 Taste für Fokuseinstellung (Löschen) (M) | 26 Stativgewinde |
| 11 LCD-Farbmonitor | 27 Verriegelung des Batteriefachs |
| 12 Kontrollleuchte für Autofokus | 28 Abdeckung des Batteriefachs |
| 13 Blitzbereitschaftsanzeige | 29 Öse für Trageriemen |
| 14 Sucherokular | 30 Speicherkartenfach |
| 15 Monitortaste | 31 USB-Anschluss / serielle Schnittstelle |
| 16 Menütaste | 32 Videoausgang |
| | 33 Anschluss für Netzadapter |



Bildwiedergabe

Für die Wiedergabe Ihrer Aufnahmen stellen Sie den Betriebsartenschalter auf PLAY. Daraufhin wird auf dem LCD-Monitor die letzte Aufnahme angezeigt. Bei der Einzelbildwiedergabe haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

Bedienelement	Bedienung	Wirkung
	Drehen	Blättert zu weiteren Info-Seiten mit zusätzlichen Bildinformationen.
	An einer der vier Seiten drücken	Zeigt weitere Aufnahmen auf der Speicherkarte an.
	Taste drücken	Vergrößert einen Bildausschnitt. Verschieben Sie den sichtbaren Bildausschnitt mit dem Multifunktionswähler.
	Taste drücken	Stellt die Normalansicht (ganzes Bild) wieder her.
	Taste drücken	Löscht das aktuell angezeigte Bild (mit Sicherheitsabfrage).
	Taste drücken	Startet und stoppt die Wiedergabe von Filmsequenzen.



»Bildwiedergabe«