










S — 1
1 → 2 → 3 → *















www.burkus.org












16




17




15






www.butkus.org






18



19










Fig. 1





Fig. 2






Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15.




Fig. 16




Fig. 33.



Fig. 23




Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21




Fig. 22



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29




Fig. 30




Fig. 31






Fig. 32




1

Installing two 1.5 V "AA" batteries (LR6).

Mise en place des 2 piles LR6 1,5 V.


Zwei 1,5 V "AA"-Batterien (LR6) einsetzen.


Instalación de dos pilas de 1,5 V tamaño "AA" (LR6).



2

Battery testing.
Essai des piles.
Batterieprüfung.
Prueba de las pilas.






Focus range.


Plage de mise au point.

Scharfeinstellbereich.

Alcance de enfoque.

1.3m
(4.3 ft)  ∞






3

Film speed setting (for color negatives).

Réglage de la sensibilité du film (négatifs couleur).


Einstellung der Filmempfindlichkeit (für Farbnegativfilm).


Ajuste de la sensibilidad de la película (para negativos en color).





5

Film loading (Release shutter three times).
Chargement du film (déclencher 3 fois).
Laden des Films (Auslöser dreimal drücken).
Carga de la película (active el disparador tres veces).











Viewfinder

Viseur

Sucher

Visor




Automatic film winding.

Rebobinage automatique du film.



Automatischer Filmtransport.

Bobinado automático de la película.

8 → 9




S — 1
1 → 2 → 3 → *




www.kodak.org

Maintien de l'appareil.
Halten der Kamera.
Sujeción de la cámara.








10

Flash photography range (for color negatives).

Plage de prise de vue au flash (pour négatifs couleur).

Blitzbereich (für Farbnegativfilm).

Alcance de la fotografía con flash (para negativos en color).



ISO 100/21°	1.6–3.1 m	5.3–10 ft.
ISO 200/24°	1.6–4.4 m	5.3–14 ft.
ISO 400/27°	1.3–3.5 m	4.3–11 ft.
ISO 1000/31°	1.3–5.6 m	4.3–18 ft.

Close the lens cover.
Fermer le volet de l'objectif.
Den Objektivdeckel schließen.
Cierre de la tapa del objetivo.




Automatic rewinding (Film ends and motor stops).

Rebobinage automatique (le moteur s'arrête en fin de film).

Automatische Rückspulung (Film zu Ende, Motor stoppt).

Rebobinado automático (al finalizar la película se para el motor).






Fig. 1






Fig. 2








Fig. 5



Fig. 6




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 11



Fig. 12




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16



Fig. 19




Fig. 20




Fig. 17



Fig. 18



Fig. 21




Fig. 22



Fig. 23




Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27




Fig. 28




Fig. 29






Fig. 30



3





ISO 100/200, 400




1













2







(a)



(b)

(c)




(d)








(e)




S — 1
1 → 2 → 3 → *






8

8 → 9



1.6 m (5.3 ft.)  3.5 m (10 ft.)

6




ISO 100/21°	1.6–3.5 m	5.3–10 ft.
ISO 200/24°	1.6–4.4 m	5.3–14 ft.
ISO 400/27°	1.6–6 m	4.3–11 ft.



(d)


9




(a)




(b)



(c)







(a)



(b)




(b)




10




11





(c)



(d)







'9 1 12 24

12 24 '9 1

24 12 '9 1

24 19:58

- - - - -

