



















6D-040 Strap Holder S.S. 吊金具 S.S.

6D-039 Strap Holder (Left) 吊金具 (左)

6D-127 Cam Push S.S. (1) カム押之 S.S. (1)

6D-128 Cam Pushing Ebonite カム押しエボナイト

6D-129 Cam Pushing Spring カム押し用スプリング


6D-130 Cam Push カム押し

6D-132-4 Cam S.S. カム S.S.

6D-132-2 Focusing Cam カム

6D-132-1 Cam Shaft カムシャフト

6D-131 Cam Shaft Bearing 繰出し軸受



3T-204 Accessory Shoe Decorating Plate S.S.
取付座ストップビス

3T-203 Accessory Shoe Decorating Plate
取付座飾板

3T-202 Accessory Shoe S.S.
取付座止メビス

3T-201 Accessory Shoe
取付座

6D-169 Side Cover S.S.
横蓋 S.S.

6D-045 Left Side Cover Leather
左横蓋レザー

6D-044 Left Side Cover
左横蓋

6D-118 Focusing Arm S.S.
横板 S.S.

6D-119 Focusing Arm Guide Washer
横板押之ワッシャー

6D-117 Focusing Arm (Left)
繰出し横板 (左)

6D-123 Focusing Arm Ruler S.S.
繰出し定規 S.S.

6D-122 Focusing Arm Ruler (Left)
繰出し定規 (左)

6D-121 Focusing Arm Ruler Key S.S.
定規用キー S.S.

6D-120 Focusing Arm Ruler Key
繰出し定規用キー