

Battery Pack
MB-20
FOR F4/F4s

PARTS LIST

Nikon | NIKON CORPORATION
Tokyo, Japan




Fig. 1

部 品 表 Parts List

FAW02601-R. 3253. A

部品番号 Part No.	補助番号 kt. No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部品品番号 Assembly	*R? 図番 Fig.	販 売 区 分 Ters of Oelivery	備 考 Remarks	要 求 位 G' ty per order
1KO%315	3012	x - - + - Spacer	1		1	0		10
IK083-167	3023	グリップ板 Plate	1		1	0	MC. 8902 G	5
IK083-168	302s	シール seal	2		1	0		5
1K120-052	3021	取付ビス screw	1		1	0	F62	10
IK24&O15	3013	フリクション ワッシャ Friction nasber	1		1	0		10
1K371-287	3022	ガイドピン Guide pin	1		1	0		10
1K600-B38	3011	ロック板 lack Plate	1		1	0		10
1K660-090	3001	バッテリーパック本体 Die-casting battery pack	1		1	□		
1K6B1-003	3003	上モールド Upper sold	1		1	0		5
1K6B1-010	3024	グリップ底板 Grip rubber	1		1	0	9041	1
K681-010.	1							
A1-14020FA	1012	取付ビス Screw	6	1B999-200 1B999-201	1	0A		50
A1-17022FA	1126	上モールド取付ビス Upper sold screw	2		1	0		50
AI-17030FA	1023	本体基板取り付けビス Screw	2		1	0		50
A2-17030FA	1032	本体基板取り付けビス Screw	2		1	0		50
A2-20022FA	1047	本体基板取り付けビス screw	2		1	0		50
G1- 1702SFA	1073	下モールド取付ビス Lower maid screw	2		1	0		50
K116-906		-TAPE				¥10	MC. 8902 G	
K116-907								
K117-091								
K117-092								
K117-093								

FAW02601-R. 3253. A

- 3 -