

作成承認印

配布許可印



D50

VBA12001 Black
VBA12101 Silver

PARTS LIST
修理部品表

Nikon | **NIKON CORPORATION**
Tokyo, Japan

Copyright © 2005 by Nikon Corporation.
All Rights Reserved.
無断転載を禁ず !!

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3




Fig. 1

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3





Fig. 2

A


B

VBA12001-R.3668.A

1



2



3




Fig. 3

A


B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3



A

B

VBA12001-R.3668.A

1

1K103-275-3 (5)

1C999-344 (1)

1K120-520 (10)

1K682-640-1 (5)

1K010-543 (10)

1K220-628 (5)

1C998-416 (5)

2

1C998-970 (1)

1K119-949 (10)

1K310-173 (5)

1K233-187 (5)

1K010-586 (10)

1K120-520x3 (10)

1K010-468x2 (10)

1C998-971 (1)

3

1K310-114-1 (5)

1K682-642 (5)

1K010-261 (10)

1K360-169 (5)

1K233-137-1 (5)

1K310-115 (5)

1K010-261 (10)

1K001-112 (10)

1S705-786 (5)

Fig. 5

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3




Fig. 6

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3




Fig. 7

A

B

VBA12001-R.3668.A

☆印は VBA12101 シルバー部品

☆ VBA12101 (Silver Parts)

☆ 1C999-343 (1)

1C999-345 (1)

1

2

3




Fig. 8

A

B

VBA12001-R.3668.A

☆印は VBA12101 シルバ-部品
☆ VBA12101 (Silver Parts)

☆ 1C999-343 (1) 1C999-345 (1)

1

2

3




Fig. 9

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3




Fig. 10

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3




Fig. 11

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3




Fig. 12

A

B

VBA12001-R.3668.A

☆印は VBA12101 シルバ[®]-部品
 ☆ VBA12101 (Silver Parts)

1

2

3





Fig. 13

A


B

VBA12001-R.3668.A

1



2



3




Fig. 14

A

B

VBA12001-R.3668.A

1

2

3




Fig. 15

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1B002-260 1B002-260		A/M切替SW部組 A/M CHANGE SW UNIT	1	6		5	
* 1B002-261 1B002-261		FminSW部組 Fmin SW UNIT	1	4		5	
* 1B002-320 1B002-320		SBポップアップ腕A部組 FLASH POP-UP ARM A UNIT	1	9		5	
1B002-475 1B002-475		測光FPC部台座部組 LIGHT MEASURING FPC PLATE UNIT	1	7		5	
1B060-938 1B060-938		AF補助光部組 AF ASSIST LAMP UNIT	1	10		5	
* 1B100-856 1B100-856		ミラーチリトリ部組 MIRROR HOLDER UNIT	1	4		1	
* 1C998-416 1C998-416		着脱釦部組 LENS RELEASE BUTTON UNIT	1	5		5	
* 1C998-421 1C998-421		SI偏光板部組 SI UNIT	2	6		5	
* 1C998-591 1C998-591		中空ペンタ部組 HOLLOW PENTA PRISM UNIT	1	6		1	
* 1C998-610 1C998-610		SI 押え部組 SI RETAINING UNIT	1	6		1	
1C998-935 1C998-935		SQ基板部組 SQ BASE PLATE UNIT	1	2		1	
1C998-936 1C998-936		時計用電池部組 BATTERY UNIT (CLOCK)	1	2		5	
1C998-941 1C998-941		接眼鏡筒部組 EYE PIECE BARREL UNIT	1	7		1	
1C998-942 1C998-942		測光FPC部組 LIGHT MEASURING FPC UNIT	1	7		1	
1C998-943 1C998-943		リモコン部組 REMOTE CONTROLL UNIT	1	12		5	
1C998-947 1C998-947		接眼目当て部組 EYEPiece HOLDER UNIT	1	12		5	
1C998-950 1C998-950		I/Fカバー部組(ブラック) I/F COVER UNIT (BLACK)	1	13		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1C998-951		SBコンデンサ部組	1	12		5	
1C998-951		SB CONDENSER UNIT					
1C998-954		CCD/FPC部組	1	14		1	
1C998-954		CCD/FPC UNIT					
1C998-955		DG基板部組	1	14		1	
1C998-955		DG PCB UNIT					
1C998-958		三脚基板部組	1	15		5	
1C998-958		TRIPOD BASE PLATE UNIT					
1C998-961		シューモールド部組	1	8		5	
1C998-961		SHOE MOLD UNIT					
1C998-962		M/D FPC部組	1	8		1	
1C998-962		M/D FPC UNIT					
1C998-963		SBポップアップ腕B部組	1	9		5	
1C998-963		FLASH POP-UP ARM B UNIT					
1C998-964		SB下ケース部組	1	9		1	
1C998-964		SB LOWER CASE UNIT					
1C998-968		C/D部組	1	10		5	
1C998-968		C/D UNIT					
1C998-970		絞り制御基板部組	1	5		1	
1C998-970		APERTURE CONTROL UNIT					
1C998-971		AF基板部組	1	5		1	
1C998-971		AF BASE PLATE UNIT					
1C998-972		レンズ接点部組	1	6		5	
1C998-972		LENS CONTACT UNIT					
1C998-973		前ボディFPC部組	1	4		1	
1C998-973		FRONT BODY FPC UNIT					
1C998-974		F内LCD部組	1	7		1	
1C998-974		FD LCD UNIT					
1C998-975		シャッター部組	1	7		1	
1C998-975		SHUTTER UNIT					
1C998-976		AFCCDFPC部組	1	7		1	
1C998-976		AF CCDFPC UNIT					
1C998-979		SD蓋部組(ブラック)	1	11		5	
1C998-979		SD LID UNIT (BLACK)					

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1C999-344 1C999-344		前板部組 FRONT BODY UNIT	1	4,5,6		1	
1C999-345 1C999-345		上カバー部組(ブラック) TOP COVER (BLACK)	1	8,9		1	
* 1G480-067 1G480-067		F内表示用プリズム FINDER DISPLAY PRISM	1	6		5	
* 1G950-116 1G950-116		スクリーン FOCUS SCREEN	1	6		5	
* 1K001-112 1K001-112		SCREW SCREW	1	5	1C999-344	10	
* 1K001-215 1K001-215		SCREW SCREW	2	14		10	
1K001-296 1K001-296		AE調整ネジ SCREW	3	7		10	
* 1K010-062 1K010-062		SCREW SCREW	4	3,13		10	
* 1K010-238 1K010-238		SCREW SCREW	2	8,9	1C999-345	10	
* 1K010-261 1K010-261		SCREW SCREW	2	5	1C999-344	10	
* 1K010-279 1K010-279		SCREW SCREW	4	1,2		10	
* 1K010-291-2 1K010-291		SCREW SCREW	1	6	1C999-344	10	
* 1K010-292-2 1K010-292		SCREW SCREW	5	6	1C999-344	10	
* 1K010-348 1K010-348		SCREW SCREW	6	8,12		10	
* 1K010-382 1K010-382		SCREW SCREW	18	1,7,10 ,12,13		10	
* 1K010-468 1K010-468		SCREW SCREW	2	5	1C999-344	10	
* 1K010-513 1K010-513		SCREW SCREW	4	2,7		10	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K010-543		SCREW	1	5	1C999-344	10	
* 1K010-543		SCREW					
1K010-560		SCREW	1	4	1C999-344	10	
* 1K010-560		SCREW					
1K010-562		SCREW	4	8	1C999-345	10	
* 1K010-562		SCREW					
1K010-566-1		SCREW	1	13		10	
* 1K010-566		SCREW					
1K010-568		SCREW	6	11		10	
* 1K010-568		SCREW					
1K010-569-1		SCREW	3	7		10	
* 1K010-569-1		SCREW					
1K010-586		SCREW	1	5	1C999-344	10	
* 1K010-586		SCREW					
1K010-593		SCREW	3	11		10	
* 1K010-593		SCREW					
1K010-602		SCREW	4	2		10	
* 1K010-602		SCREW					
1K010-608		SCREW	1	15		10	
* 1K010-608		SCREW					
1K010-609		SCREW	3	14		10	
* 1K010-609		SCREW					
1K010-610		SCREW	1	13		10	
* 1K010-610		SCREW					
1K010-615		SCREW	3	3		10	
* 1K010-615		SCREW					
1K010-664		SCREW	7	2,7,14		10	
* 1K010-664		SCREW					
1K010-665		SCREW	2	9	1C999-345	10	
* 1K010-665		SCREW					
1K010-666		SCREW	4	3		10	
* 1K010-666		SCREW					
1K010-667		SCREW	1	1		10	
* 1K010-667		SCREW					

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K010-668 1K010-668		SCREW SCREW	2	12		10	
1K010-670 1K010-670		SCREW SCREW	2	11		10	
1K010-671 1K010-671		SCREW SCREW	7	15		10	
* 1K087-445 1K087-445		原産国テープ タイラント TAPE	1	15		10	
1K087-670 1K087-670		定格銘版 S/N SERIAL NUMBER PLATE	1	15		5	
1K087-672 1K087-672		TFT窓 TFT WINDOW	1	11		5	
1K087-673 1K087-673		SDカード挿入指示シール SD LABEL	1	11		5	
1K087-674 1K087-674		銘版(ブラック) NAME PLATE (BLACK)	1	13	1C998-950	5	
* 1K103-262 1K103-262		CCD防塵シール CCD DUST PREVENT SEAT	1	14		5	
* 1K103-266 1K103-266		植毛紙C FLOCK PAPER C	1	4	1C999-344	5	
* 1K103-267 1K103-267		植毛紙A FLOCK PAPER A	1	4	1C999-344	5	
* 1K103-268-1 1K103-268		植毛紙B FLOCK PAPER B	1	4	1C999-344	5	
* 1K103-273-4 1K103-273-4		視野枠1 FINDER FRAME 1	1	6		5	
* 1K103-274 1K103-274		視野枠2 FINDER FRAME 2	1	6		5	
* 1K103-275-3 1K103-275-2		F内表示部防塵部材 DUST PREVENT SEAT	1	5		5	
* 1K103-296 1K103-296		テープ TAPE	1	4	1C998-973	10	
1K103-298 1K103-298		銘版固定テープ TAPE	1	13	1C998-950	5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K103-302 1K103-302		ゴミ保護テープA DUST PREVENT TAPE A	1	1		5	
* 1K103-303 1K103-303		ゴミ保護テープB DUST PREVENT TAPE B	2	1		5	
* 1K103-305 1K103-305		ゴミ保護テープE DUST PREVENT TAPE E	1	1		5	
1K103-331-1 1K103-331-1		ルミラー シート LUMIRROR SHEET	0-3	14		5	
* 1K103-377 1K103-377		防滴モルト DRIP PROOF SPONGE	1	1		5	
* 1K103-387 1K103-387		I/Fシールドテープ I/F SHIELD TAPE	1	12		5	
* 1K103-438-3 1K103-438		テープ TAPE	1	7		5	
* 1K103-470-1 1K103-470		モルト SPONGE	1	1		10	
* 1K103-471-1 1K103-471		モルト SPONGE	1	1		10	
* 1K103-472-1 1K103-472		モルト SPONGE	1	7		10	
* 1K103-491 1K103-491		スペーサー SPACER	3	6,13		10	
1K103-775 1K103-775		外LCDゴミ防止モルトA SPONGE	2	8	1C999-345	5	
1K103-840 1K103-840		外LCDゴミ防止モルトB SPONGE	2	8	1C999-345	5	
1K103-841 1K103-841		外部LCD窓両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	1	8	1C999-345	5	
1K103-843 1K103-843		TFT窓両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	1	11		5	
1K103-844 1K103-844		TFT防塵モルト DUST PREVENT SPONGE	2	11		5	
1K103-845 1K103-845		TFT防塵モルト DUST PREVENT SPONGE	2	11		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K103-847 1K103-847		M/D飾り板両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	1	10		5	
1K103-849 1K103-849		ガスケット GASKET	1	13		5	
1K103-852 1K103-852		固定テープ TAPE	1	1		10	
1K103-853 1K103-853		テープ TAPE	1	3		5	
1K103-854 1K103-854		シート SHEET	1	15		5	
1K103-855 1K103-855		両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	1	10		5	
1K103-856 1K103-856		両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	1	10		5	
1K103-857 1K103-857		両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	1	10		5	
1K103-858 1K103-858		両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	1	10		5	
1K103-862 1K103-862		SBコンデンサー両面テープ DOUBLE COATED ADHESIVE TAPE	2	12		5	
1K103-866 1K103-866		漏光防止モルト SPONGE	1	10		5	
1K103-868 1K103-868		防滴モルト DRIP PROOF SPONGE	1	1		5	
1K103-869 1K103-869		シロミ防止テープ DUST PREVENT TAPE	1	6		5	
1K103-870 1K103-870		コード整理テープ WIRE ARENGE TAPE	2	15		5	
1K103-874 1K103-874		テープ TAPE	1	12		10	
1K103-875 1K103-875		TFT ルミラーシート TFT LUMIRROR SHEET	1	11		5	
1K103-886 1K103-886		テープ TAPE	1	12		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K103-887 1K103-887		ショート防止テープ TAPE	2	1,2		5	
1K103-907 1K103-907		SBスパーサ SB SPACER	2	9	1C999-345	5	
* 1K110-623-1 1K110-623		A/M飾り板(ブラック) A/M COVER PLATE (BLACK)	1	13		5	
1K110-715 1K110-715		吊り環A EYELET RING-A	1	1		5	
1K110-716 1K110-716		吊り環B EYELET RING-B	1	1		5	
* 1K119-645 1K119-645		モルト SPONGE	1	6	1C998-972	5	
* 1K119-646 1K119-646		鳴き防止モルト SPONGE	1	4	1C999-344	5	
* 1K119-654 1K119-654		SBアッパ`衝撃吸収ゴム RUBBER	2	9	1C999-345	5	
* 1K119-666 1K119-666		コード`押えテープ ARRANGEMENT TAPE	5	6,7,15		5	
* 1K119-867 1K119-867		パネ鳴き防止モルト SPONGE	2	4	1C999-344	5	
* 1K119-916 1K119-916		ルミラーテープ TAPE	1	7		5	
* 1K119-949 1K119-949		シャッターコート`整理テープ ARRANGEMENT TAPE	1	5	1C999-344	10	
1K120-520 1K120-520		SCREW SCREW	15	2,3,4, 5,6		10	
1K120-522 1K120-522		SCREW SCREW	2	1		10	
1K120-523 1K120-523		SCREW SCREW	4	15		10	
1K201-295 1K201-295		シンクロモート`釦 SYNC BUTTON	1	13		5	
* 1K201-303 1K201-303		リセット釦 RESET BUTTON	1	15		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K201-333 1K201-333		リリース釦 RELEASE BUTTON	1	10		5	
1K201-346 1K201-346		A/M切替レバー(ブラック) A/M SETTING LEVER (BLACK)	1	13		5	
1K201-347 1K201-347		電源ダイヤル POWER DIAL	1	10		5	
1K201-348 1K201-348		露出補正釦 EXPOSURE CONTROL BUTTON	1	10		5	
1K201-349 1K201-349		セルフ釦 SELF BUTTON	1	10		5	
1K201-350 1K201-350		AE-L釦キートップ AE-L BUTTON KEY TOP	1	10		5	
1K201-351 1K201-351		撮影動作モード釦 PHOTOGRAPHING MODE BUTTON	1	8		5	
1K201-352 1K201-352		背面5連釦A REAR PUSH BUTTON A	1	11		5	
1K201-353 1K201-353		背面5連釦B REAR PUSH BUTTON B	1	11		5	
1K201-354 1K201-354		背面5連釦C REAR PUSH BUTTON C	1	11		5	
1K201-355 1K201-355		背面5連釦D REAR PUSH BUTTON D	1	11		5	
1K201-356 1K201-356		背面5連釦E REAR PUSH BUTTON E	1	11		5	
1K201-357 1K201-357		背面削除釦 DELETE BUTTON	1	11		5	
1K201-358 1K201-358		モードダイヤル(ブラック) MODE DIAL (BLACK)	1	8		5	
* 1K220-377 1K220-377		AFセンサー調整バネ SPRING AF-SENSOR ADJUSTMENT	3	7		10	
* 1K220-461 1K220-461		バネ SPRING	1	10		5	
* 1K220-590 1K220-590		マウントGNDバネ GND SPRING	1	6	1C999-344	10	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K220-626 1K220-626		電池押出しパネ BATT. EJECT SPRING	1	3		5	
1K220-627 1K220-627		AFセンサー調整パネ AF-SENSOR ADJUSTMENT SPRING	3	7		5	
1K220-628 1K220-628		レンズ着脱釦パネ LENS GND SPRING	1	5	1C999-344	5	
* 1K225-329 1K225-329		絞り戻しパネ APERTURE RESET SPRING	1	4	1C999-344	5	
* 1K225-342 1K225-342		ミラーアップパネ MIRROR UP SPRING	1	4	1C999-344	5	
* 1K225-343 1K225-343		絞り駆動パネ APERTURE ACTUATING SPRING	1	4	1C999-344	5	
* 1K233-137-1 1K233-137		横レバーパネ SPRING	1	5	1C999-344	5	
* 1K233-180 1K233-180		Fminパネ Fmin SPRING	1	6	1C999-344	5	
* 1K233-182 1K233-182		スクリーン押えパネ FOCUS SCREEN RETAINER SPRING	1	6		5	
* 1K233-187 1K233-187		SQLレバー押えパネ RETAINING SPRING	1	5	1C999-344	5	
1K233-188 1K233-188		SBアップパネ FLASH UP SPRING	1	9	1C999-345	5	
* 1K233-189 1K233-189		ミラーダウンパネ MIRROR DOWN SPRING	1	4	1C999-344	5	
1K233-233 1K233-233		電池脱落防止パネ BATTERY LOCK SPRING	1	13		5	
* 1K240-867 1K240-867		シューパネ SHOE SPRING	1	8	1C999-345	5	
* 1K241-414-2 1K241-414		A/M切替パネ A/M CHANGE SPRING	1	4	1C999-344	5	
* 1K241-426 1K241-426		モードダイヤルクリック板 MODE DIAL CLICK PLATE	1	8		5	
* 1K241-443-1 1K241-443		マウントパネ MOUNT SPRING	3	6	1C999-344	10	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K241-450 1K241-450		電源ダイヤルブラシ POWER DIAL BRUSH	1	10		5	
* 1K241-494 1K241-494		ペンタ押えバネ1 PENTA SPRING 1	1	6		5	
* 1K241-495 1K241-495		ペンタ押えバネ2 PENTA SPRING 2	1	6		5	
* 1K241-504 1K241-504		モードダイヤル接点ブラシ MODE DIAL BRUSH	1	8	1C999-345	5	
* 1K241-511 1K241-511		電源ダイヤルクリックバネ POWER DIAL CLICK SPRING	1	10		5	
1K241-554 1K241-554		電池接点バネ BATTERY CONTACT SPRONG	2	2		5	
1K241-563 1K241-563		リセットSW A RESET SW A	1	15		5	
1K241-564 1K241-564		リセットSW RESET SW B	1	15		5	
* 1K310-114-1 1K310-114		縦レバー VERTICAL LEVER	1	5	1C999-344	5	
* 1K310-115 1K310-115		横レバー SIDE LWVER	1	5	1C999-344	5	
* 1K310-116 1K310-116		SBミラーアップレバー SB MIRROR UP LEVER	1	4	1C999-344	5	
* 1K310-117 1K310-117		絞り駆動レバー APERTURE DRIVING LEVER	1	4	1C999-344	5	
* 1K310-118 1K310-118		絞りレバー APERTURE LEVER	1	4	1C999-344	5	
* 1K310-173 1K310-173		プレビューブレーキレバー PREVIEW BRAKE LEVER	1	5	1C999-344	5	
* 1K360-169 1K360-169		カップリング軸 COUPLING SHAFT	1	5	1C999-344	5	
* 1K360-170 1K360-170		メインミラー軸 MAIN MIRROR PIN	2	4	1C999-344	5	
* 1K360-172 1K360-172		サブミラー展開ピン SUB MIRROR PIN	1	4	1C999-344	5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K360-368 1K360-368		DG基板支持ピン DG SUPPORT PIN	2	1		5	
1K360-369 1K360-369		SBケース回転軸 SB CASE ROTATE SHAFT	1	9	1C999-345	5	
* 1K404-162-1 1K404-162		バヨネットマウント BAYONET MOUNT	1	6	1C999-344	5	
* 1K406-032-1 1K406-032		シュー SHOE	1	8	1C999-345	5	
1K467-270 1K467-270		I/F蓋 I/F COVER	1	15		5	
1K467-272 1K467-272		SD蓋(ブラック) SD COVER MOLD (BLACK)	1	11	1C998-979	5	
* 1K601-848 1K601-848		AM切替SW B AM CHANGE SW B	1	6	1C999-344	5	
* 1K601-850 1K601-850		Fmin SW B Fmin SW B	1	4	1C999-344	5	
* 1K601-940 1K601-940		止め輪 SNAP RING	1	13		10	
* 1K602-140 1K602-140		底基板 BOTTOM BASE PLATE	1	1		5	
* 1K602-153 1K602-153		合致調整ワッシャー T=0.1 WASHER T=0.1	0-1	6		5	
* 1K602-154 1K602-154		合致調整ワッシャー T=0.2 WASHER T=0.2	0-1	6		5	
* 1K602-155 1K602-155		シューラグ板 LUG PLATE	1	8	1C999-345	5	
1K602-675 1K602-675		DGシールド板 SHIELD PLATE (DG)	1	14		5	
1K602-676 1K602-676		DC/DC基板導通板 GND PLATE (DC/DC)	1	2		5	
1K602-677 1K602-677		DG基板導通板A GND PLATE A (DG)	1	1		5	
1K602-678 1K602-678		DG基板導通板B GND PLATE B (DG)	1	1		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K602-679 1K602-679		底部導通板 GND PLATE (BOTTOM COVER)	1	1		5	
1K602-680 1K602-680		Fmin押えパネ Fmin RETAINER SPRING	1	6	1C999-344	5	
1K602-681 1K602-681		ラグ板A LAG PLATE A	1	1		5	
1K602-682 1K602-682		ラグ板B LAG PLATE B	1	1		5	
1K602-683 1K602-683		電池押しパネ押え板 BATT. EJECT SPRING PLATE	1	3		5	
1K602-684 1K602-684		グリップ導通板 GRIP GND PLATE	1	2		5	
1K602-689 1K602-689		外LCD押え板 RETAINER PLATE	1	10		5	
1K602-691 1K602-691		AE-L押え板 RETAINER PLATE	1	10		5	
1K602-693 1K602-693		TFT押え板 TFT RETAINER PLATE	1	11		5	
1K602-694 1K602-694		セレクター削除釦押え板 BUTTON RETAINER PLATE	1	11		5	
1K602-695 1K602-695		背面5連釦押え板 BUTTON RETAINER PLATE	1	11		5	
1K602-696 1K602-696		SD蓋ゴム SD COVER RUBBER	1	11	1C998-979	5	
1K602-697 1K602-697		M/Dクリック補助板 SUPPORT PLATE	1	8	1C999-345	5	
1K602-699 1K602-699		リセットSW絶縁板 RESET SW INSULATED PLATE	1	15		5	
* 1K631-316 1K631-316		Sチャージレバーカラー S CHARGE LEVER	1	4	1C999-344	5	
* 1K631-317 1K631-317		絞りレバーカラー APERTURE LEVER COLLAR	1	4	1C999-344	5	
* 1K682-640-1 1K682-640		レンズ着脱AM切替基板 LENS RELEASE AM CHANGE BASE	1	5	1C999-344	5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K682-642 1K682-642		AM切替カム AM CHANGE CAM	1	5	1C999-344	5	
* 1K682-643 1K682-643		Fmin連動ブロック Fmin COUPLING BLOCK	1	6	1C999-344	5	
* 1K682-766-1 1K682-766		着脱釦カバー(ブラック) RELEASE BUTTON COVER (BLACK)	1	13		5	
* 1K682-908 1K682-908		SI ライトガイド SI GUIDE	2	6		5	
* 1K682-926 1K682-926		マルチセレクターゴム MULTI SELECTOR RUBBER	1	11		5	
1K683-130 1K683-130		グリップ GRIP	1	13		5	
1K683-132 1K683-132		グリップモールド GRIP RED MOLD	1	13		5	
1K683-133 1K683-133		時計用電池ホルダー CLOCK BATTERY HOLDER	1	2		5	
1K683-135 1K683-135		SB基板固定板 SB PCB HOLDER	1	12		5	
1K683-136 1K683-136		電池接点カバー BATTERY CONTACT COVER	1	2		5	
1K683-142 1K683-142		SB回転部カラー SB ROTATE COLLAR	1	9	1C999-345	5	
1K683-144 1K683-144		AF補助光プロテクター AF ASSIST LAMP PROTECTOR	1	8	1C999-345	5	
1K683-145 1K683-145		外部LCD枠 OUTSIDE LCD FRAME	1	10		5	
1K683-146 1K683-146		外部LCD窓 LCD WINDOW	1	10		5	
1K683-149 1K683-149		背面擬革 BACK COVER RUBBER	1	11		5	
1K683-150 1K683-150		SDアクセスランプ窓 SD ACCESS LAMP WINDOW	1	11		5	
1K683-151 1K683-151		TFT黒枠 TFT BLACKMASK	1	11		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K683-154 1K683-154		リモコン受光窓 REMOTE CONTROL WINDOW	1	8	1C999-345	5	
1K683-156 1K683-156		前カバー(ブラック) FRONT COVER (BLACK)	1	13		5	
1K683-157 1K683-157		底カバー(ブラック) BOTTOM COVER (BLACK)	1	15		1	
1K683-159 1K683-159		SB上ケース(ブラック) SB UPPER CASE (BLACK)	1	9		5	
1K683-160 1K683-160		背面カバー(ブラック) BACK COVER (BLACK)	1	11		1	
1K683-161 1K683-161		マルチセレクター MULTI SELECTOR	1	11		5	
1K683-162 1K683-162		SD蓋用ブロック(ブラック) SD COVER BLOCK (BLACK)	1	11	1C998-979	5	
1K683-165 1K683-165		リセット釦ゴム RESET BUTTON RUBBER	1	15		5	
1K683-166 1K683-166		M/D飾り板(ブラック) M/D COVER (BLACK)	1	10		5	
1S001-028 1S001-028		DC/DC基板部組 DC/DC PCB UNIT	1	2		1	
*1S007-307 1S007-307		TFTモニター TFT MONITOR	1	11		1	
1S007-311 1S007-311		SB基板部組 SB BASE PLATE UNIT	1	12		5	
1S014-025 1S014-025		背面FPC部組 BACK COVER FPC UNIT	1	11		5	
1S015-141 1S015-141		メイン基板部組 MAIN PCB UNIT	1	12		1	
1S015-142 1S015-142		サブ基板部 SUB PCB UNIT	1	3		1	
1S017-088 1S017-088		上カバー-FPC部組 TOP COVER FPC UNIT	1	10		5	
1S017-090 1S017-090		SI FPC部組 SI FPC UNIT	1	6		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1S045-392 1S045-392		ハーネス HANES	1	2		5	
1S268-102 1S268-102		外部液晶 OUTSIDE LCD	1	10		5	
1S268-104 1S268-104		LCD LCD	1	6		5	
* 1S422-062 1S422-062		サラハネSW SW	1	4	1C998-973	10	
1S422-414 1S422-414		マルチセレクターSW MULTI SELECTOR SW	1	11		5	
1S542-010 1S542-010		電子ブザー部組 BUZZER UNIT	1	3		5	
* 1S700-355 1S700-355		裏打ち板 BACKING PLATE	1	8	1C999-345	5	
1S705-786 1S705-786		SQ FPC SQ FPC	1	5	1C999-344	5	
1S705-787 1S705-787		フラッシュ書き込みFPC FPC	1	3		5	
1S705-790 1S705-790		D/GメインFPC D/G MAIN FPC	1	12		5	
1S705-791 1S705-791		FPC FPC	1	2		5	
1S705-792 1S705-792		FPC FPC	1	12		5	
* 1S758-109 1S758-109		SI ゼブラゴム SI ELASTIC RUBBER	1	6		5	
1S758-120 1S758-120		外LCDゼブラ ELASTIC RUBBER	2	10		5	
1S758-121 1S758-121		露出・セルフラバーSW COMPENSATION MODE RUBBER SW	1	10		5	
1S758-122 1S758-122		AE-LラバーSW AE-L RUBBER SW	1	10		5	
1S758-123 1S758-123		釦ラバーSW BUTTON RUBBER SW	1	8		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1S758-124 1S758-124		背面5連ｺﾞﾑ釦 REAR PUSH 5 BUTTON RUBBER	1	11		5	
1S758-125 1S758-125		背面削除ｺﾞﾑ釦 DELETE BUTTON RUBBER	1	11		5	
1S812-900 1S812-900		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	2		5	
1S812-901 1S812-901		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	2		5	
1S812-902 1S812-902		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	2		5	
1S812-903 1S812-903		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	2		5	
1S812-904 1S812-904		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	2		5	
1S812-905 1S812-905		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	2		5	
1S812-906 1S812-906		ﾘｰﾄﾞ線 (P-GND) LEAD WIRE	1	10		5	
1S812-907 1S812-907		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	2		5	
1S812-908 1S812-908		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	12		5	
1S812-909 1S812-909		ﾘｰﾄﾞ線 LEAD WIRE	1	12		5	
1S812-912 1S812-912		ﾘｾｯﾄSWｺｰﾄﾞ LEAD WIRE	1	15		5	
1S812-913 1S812-913		ﾘｾｯﾄSWｺｰﾄﾞ LEAD WIRE	1	15		5	
1S812-920 1S812-920		Fminﾘｰﾄﾞ線(Brown) LEAD WIRE	1	4	1C999-344	5	
1S812-921 1S812-921		Fminﾘｰﾄﾞ線(Black) LEAD WIRE	1	4	1C999-344	5	
1S812-931 1S812-931		ﾘｰﾄﾞ線 (TFT) LEAD WIRE	1	11		5	

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1S812-932 1S812-932		リード線 (TFT) LEAD WIRE	1	11		5	
1S812-933 1S812-933		リード線 LEAD WIRE	1	3		5	
1S812-941 1S812-941		リード線 LEAD WIRE	1	6	1C999-344	5	
1S812-942 1S812-942		リード線 LEAD WIRE	1	6	1C999-344	5	
1S812-960 1S812-960		リード線 P-GND LEAD WIRE	1	10		5	
* 6C998-521 6C998-521		電池蓋部組 BATTERY CHAMBER UNIT	1	15		5	
* 6K050-084 6K050-084		ワッシャー(T=0.02) WASHER (T=0.02)	0-1	14		10	
* 6K050-085 6K050-085		ワッシャー(T=0.1) WASHER (T=0.1)	0-1	14		10	
* 6K050-086 6K050-086		ワッシャー(T=0.06) WASHER (T=0.06)	0-1	14		10	
* 6K115-638 6K115-638		テープ TAPE C	2	1		5	
* 6K117-004 6K117-004		モルト SPONGE	1	15		5	
* G1-14020FA G1-14020FA		SCREW SCREW	2	10		10	
* G1-17030FA G1-17030FA		SCREW SCREW	3	4,6,7		10	
* G1-17035FA G1-17035FA		SCREW SCREW	1	4	1C999-344	10	
* G1-17040FS G1-17040FS		SCREW SCREW	4	13		10	
* G1-17050FS G1-17050FS		SCREW SCREW	4	15		10	
G1-17070FS G1-17070FS		SCREW SCREW	2	12		10	

Parts List



← 製品コード
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Black

VBA12001-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
G1-17085FS		SCREW	1	15		10	
G1-17085FS		SCREW					
* H1-17028FA		SCREW	2	12		10	
H1-17028FA		SCREW					
* H1-17050FA		SCREW	2	2		10	
H1-17050FA		SCREW					
H1-17080FS		SCREW	1	15		10	
H1-17080FS		SCREW					
* H1-20050FA		SCREW	3	3		10	
H1-20050FA		SCREW					
* H2-20040FA		SCREW	4	1		10	
H2-20040FA		SCREW					
* S1-01200SX		Eリング	1	10		10	
S1-01200SX		E RING					

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Silver

VBA12101-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1C998-949		I/Fカバー部組	1	13		5	
1C998-949		I/F COVER UNIT					
1C998-978		SD蓋部組	1	11		5	
1C998-978		SD LID UNIT					
1C999-343		上カバー部組	1	8,9		1	
1C999-343		TOP COVER UNIT					
* 1K010-412-1		SCREW	2	11		10	
* 1K010-412		SCREW					
* 1K010-559		SCREW	2	12		10	
* 1K010-559		SCREW					
1K010-669		SCREW	7	15		10	
1K010-669		SCREW					
1K087-671		銘版 (Silver)	1	13	1C998-949	5	
1K087-671		NAME PLATE (SILVER)					
* 1K110-620-1		A/M飾り板(シルバー)	1	13		5	
* 1K110-620		A/M COVER PLATE (SILVER)					
1K120-521		SCREW	4	15		10	
1K120-521		SCREW					
1K201-331		A/M切替レバー	1	13		5	
1K201-331		A/M SELECT LEVER					
1K201-332		電源ダイヤル	1	10		5	
1K201-332		POWER DIAL					
1K201-335		露出補正釦	1	10		5	
1K201-335		METERING MODE RUBBER SW					
1K201-336		セルフ釦	1	10		5	
1K201-336		SELF BUTTON					
1K201-337		AE-L釦キートップ	1	10		5	
1K201-337		AE-L BUTTON KEY TOP					
1K201-338		撮影動作モード釦	1	8		5	
1K201-338		PHOTOGRAPHING MODE BUTTON					
1K201-339		背面5連釦A	1	11		5	
1K201-339		REAR PUSH BUTTON A					
1K201-340		背面5連釦B	1	11		5	
1K201-340		REAR PUSH BUTTON B					

Parts List



← 製品オーダー
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Silver

VBA12101-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K201-341 1K201-341		背面5連釦C REAR PUSH BUTTON C	1	11		5	
1K201-342 1K201-342		背面5連釦D REAR PUSH BUTTON D	1	11		5	
1K201-343 1K201-343		背面5連釦E REAR PUSH BUTTON E	1	11		5	
1K201-344 1K201-344		背面削除釦 DELETE BUTTON	1	11		5	
1K201-345 1K201-345		モードダイヤル MODE DIAL	1	8	1C999-343	5	
1K201-359 1K201-359		シンクロモード釦 SYNC. MODE BUTTON	1	13		5	
1K467-271 1K467-271		SD蓋 SD COVER MOLD	1	11	1C998-978	5	
* 1K682-744-1 1K682-744		着脱釦カバー(シルバー) RELEASE BUTTON COVER (SILVER)	1	13		5	
1K683-128 1K683-128		前カバー FRONT COVER BLACK	1	13		5	
1K683-129 1K683-129		底カバー BOTTOM COVER	1	15		1	
1K683-139 1K683-139		SB上ケース SB UPPER CASE COVER	1	9	1C999-343	5	
1K683-152 1K683-152		マルチセレクター MULTI SELECTOR	1	11		5	
1K683-153 1K683-153		M/D飾り板 M/D COVER	1	10		5	
1K683-163 1K683-163		背面カバー BACK COVER MOLD	1	11		1	
1K683-164 1K683-164		SD蓋用ブロック SD COVER BLOCK	1	11	1C998-978	5	
* G1-17040FA G1-17040FA		SCREW SCREW	4	13		10	
* G1-17050FA G1-17050FA		SCREW SCREW	2	15		10	

Parts List



← 製品コード
PRODUCT CODE (Barcode)

D50 Silver

VBA12101-R.3668.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* G1-17070FA		SCREW	2	12		10	
G1-17070FA		SCREW					
G1-17085FA		SCREW	1	15		10	
G1-17085FA		SCREW					
* H1-17080FA		SCREW	1	15		10	
H1-17080FA		SCREW					