




Fig. 1

A

B

FAA30051 - R. 3364. A


(1)
1B150-069 2/2

Fig. 2

A

B

FAA30051 - R. 3364. A





Fig. 3.

A

B

FAA30151 - R. 3364. A



RP-INF. NO. 9481



Fig. 4

Change page(差し替え) $\Delta \times 1$

- F 4 · F70 -

Dec. 20. 1994

A

B

FAA30051 - R. 3364. A




Fig. 5

A

B

FAA30051 - R. 3364. A






Fig. 6

FAA30051 - R, 3364. A






Fig. 11



Apr. 18, 1885

A

B

FAA30051 - R. 3364. A

1

2

3




Fig. 13

A

B

FAA30051 - R. 3364. A




Fig. 14

RP-INF. NO. 9534

Change page(差し替え) $\Delta \times 1$

- F 1 4 - F70 -

Apr. 18. 1995

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1K001-077	507	Screw	4	1B991-039-1	10 B3	○△	F90	5
*1K010-138	418	Screw	4		14 B1.2	○	RS	5
*1K010-150	510	Screw	4		12-A2 12-C1	○	RS	5
*1K010-252-1 (1K010-252)	169	A Fセンサー調整ビス AF Sensor adjusting screw	3		7 B3	○	F50D(PANORAMA)	5
*1K010-255	136	Screw	1		8 A1	○	F50	5
1K010-259	508	Screw	2		4-A1 5-B3	○		5
1K010-279	72	巻上げ基板取付けビス Film advance plate screw	1		8 A2	○		5
1K010-280	74	底基板止めビス Bottom plate screw	7		8 D3	○		5
△ 1K010-281	124	バトローネ顎受け止めビス	1		8 A1	○	RP-9461	5
1K010-311		Film cartridge set mold screw						
1K010-282	139	蝶番ビス Hinge screw	2		12 A3	○		5
1K010-283	186	A F基板ビス AF plate screw	2		3 A2	○		5
1K010-284	208	Screw	1		8 A1	○		5
1K010-285	337	S B回転軸 B Flash slash head shaft B	1	1B991-039-1	10 B1	○△		5
1K010-286	338	S Bアップアーム軸 Flash up arm shaft	2	1B991-039-1	10-A2 10-B2	○△		5
1K010-287	429	Screw	2		12-A2 13-A3	○		5
1K010-288	509	Screw	1	1B991-039-1	11 A3	○△		5

Change page (差し替え) △×1

- P 1 - F70 -



NOV. 8. 1994

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K010-289	525	Screw	2		12 D3	○		5
1K010-290	528	外LCD台座止めビス LCD pedestal screw	4	1B991-039-1	11 B3	○△		5
1K010-291	530	BY止めビス BY screw	1		5 B3	○		5
1K010-292	531	BY止めビス BY screw	4		5 B3	○		5
1K010-298	422	Screw	4		14-A3 15-A3	○		5
*1K050-037	539A	合致スペーサ Spacer for focus screen	0-4		7 B2	○	F601	5
*1K050-038	539B	合致スペーサ Spacer for focus screen	0-4		7 B2	○	F601	5
*1K050-039-1 (1K050-039)	539C	合致スペーサ Spacer for focus screen	0-4		7 B2	○	F601	5
△ *1K050-040-2 (1K050-040)	539	合致スペーサ(t=0.5) Spacer for focus screen	0-4		7 B2	○	F601 RP-9534	5
*1K060-045	520	E-ring	1	1B991-039-1	10 A2	○△	F50	5
*1K060-047-1 (1K060-047)	521	E-ring	1		3 A3	○	F50	5
*1K060-048	522	E-ring	4		4-B1 4-B3	○	F50	5
1K078-011	516	クリックボール Click ball	1	1B991-039-1	11 A3	○△		5
1K083-238	153	電池室逆入れ防止シール Seal	1		12 B3	○		5
1K083-240	285	視野枠 Finder field frame	1		6 B2	○		5
1K083-241	359	外LCD窓 LCD windw	1	1B991-039-1	11 A1	○△		5
1K100-134	137	吊り環 (巻上げ側) Nekstrap ring(Film advance side)	1		8 B2	○		5

RP-Inf. NO. 9534

Change page (差し替え) △×1

- P 2 - F70 -

Apr. 18. 1995



部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K100-135	138	吊り環 (巻戻し側) Nekstrap ring(Film rewind side)	1		8 C1	○		5
1K110-429	64	巻戻しベルト Film rewind belto	1		8 D2	○		5
*1K115-660-1	298	ペンタ保護テープ (6×13) Pentaprism protect tepe	1		6 B2	×	TA-0006	1 roll
*1K117-039	282	接眼視野枠 Eyepiesc mask	1		6 A3	○	F50	5
*1K117-046-1 (1K117-046)	404	バトロネ窓モルト Sponge. film cartridge window	1		14-B2 15-B1	○	F50	5
*1K117-714	134	スプール室穴テープ Tape	1		8 A2	○	F50	5
1K117-864	73	フロートゴムC Flow rubber C	1		8 B3	○		5
1K117-867	188	角ゴム Rubber	2		3 B3	○		5
1K117-868	288	ペンタ保護シート Pentaprism protect sheet	1		6 B1	○		5
1K117-869	296	ゴミモルト Sponge	1		6 A3	○		5
1K117-871	315	連動環ローラ Coupling ring roller	1		5 A2	○		5
1K117-872	323	A/M飾り板 A/M cover plate	1		12 D3	○		5
1K117-873	430	圧接ゴム Press-contact rubber	1		7 B3	○		5
1K117-874	436	メインC用両面テープ Main condencer Doublu-sided adhesire tape	1		9 B2	○		10
1K117-875	438	両面テープ (6×9) Doublu-sided adhesire tape	1		6 A3	×	TA-0003	1 roll
1K117-876	441	外LCDスポンジA LCD sponge A	2	1B991-039-1	11 A2	○△		5

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K117-877	442	外LCDスポンジB LCD sponge B	2	1B991-039-1	11 A2	○△		5
1K117-879	444	LCD窓接着テープ Tape	1	1B991-039-1	11 A1	○△		5
1K117-880	445	外LCD座布団 LCD cushion	1	1B991-039-1	11 A3	○△		5
1K117-885	560	ポリエステルテープ (8×25) Tape	2	1B991-039-1 1B991-068	11 B1	×	TA-0014	1 roll
1K117-886	561	AE-L部両面テープ (5×5) AE-L tape	1	1B991-039-1	11 A3	×	TA-0003	1 roll
1K117-887	562	メインSW部両面テープ (8×25) Main SW tape	1	1B991-039-1	11 B3	×	TA-0003	1 roll
1K117-888	563	外LCD部両面テープ (12×25) LCD tape	1	1B991-039-1	11 A3	×	TA-0010	1 roll
1K117-918	559	ポリエステルテープ (8×16) Tape	1		3 A2	×	TA-0016	1 roll
1K117-923	127	フィルム位置マーク Film leader index mark	1		8 A2	○		5
1K117-927	558	ポリエステルテープ (14×18) Tape	1		3 B1	×	TA-0015	1 roll
△ 1K117-955	547	シート Sheet	1		8 B3	○	RP-9511 製技資94F2051	5
1K120-407	527	AFモーター止めビス AF motor screw	2		3 A3	○		5
1K123-188	75	モーター止めビス Motor screw	2		8 A3	○		5
1K126-108	412	軸ビス Shaft screw	1		14-A1 15-A1	○		5
*1K146-082	318	Screw	2		4-A1 4-B1	○	F50	5
1K201-114	351	コマンドダイヤル Command dial	1	1B991-039-1	11 A3	○△		5
1K206-118	319	A/M切替レバー A/M change lever	1		5 B2	○		5

Change page (差し替え) △×1

- P 4 - F70 -

RP-INF. NO. 9511



JAN. 30. 1995


部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1K206-119	371	電源SWレバー Power SW lever	1	1B991-039-1	10 A2	○△		5
1K208-176	349	リリース釦 Shutter release button	1	1B991-039-1	10 B3	○△		5
*1K220-041-1 (1K220-041)	310	レンズ着脱ピンバネ Lens release pin spring	1		4 B2	○	F50	5
*1K220-213 *1K220-404	142	裏蓋開閉レバーバネ Spring, camera back open/close lever	1		12 D1	○	F50D PANORAMA RP-9461	5
*1K220-252 *1K220-213	415	ヒンジ軸バネ Spring.Hinge shaft	1		14-A1 15-A1	○	MF-26	5
*1K220-253-2 (1K220-253)	352	コマンドダイヤルクリックバネ Command dial clik spring	1	1B991-039-1	11 A3	○△	F601	5
*1K220-377	168	A F調整バネ AF Adjustment spring	3		7 B3	○	F90	5
*1K220-385	68	フォークバネ Spring.Fork	1	1B991-046	8 D2	○△	F50	5
1K220-394	157	電池接点バネ Battery contact spring	2		9 B1	○		5
1K220-396	309	レンズ着脱釦バネ Spring.Lens release button	1		4 B1	○		5
1K220-397	329	接地バネ Ground spring	1		5 B1	○		5
1K220-398	363	S B係止レバーバネ Sprig.flash latch lever	1	1B991-039-1	10 B3	○△		5
1K225-255	313	連動環コイルバネ Sprig. coupling ring coil	1	1B640-059	5 A2	○△		5
*1K230-247-1 (1K230-247)	196	横レバーバネ Sprig.transverse lever	1		5 B2	○	F801S	5
1K230-411	336	S Bアップバネ Flash up spring	1	1B991-039-1	10 B1	○△		5
*1K233-050-2 (1K233-050)	287	ペンタ押えバネ Pentaprism retainer spring	1		6 B3	○	F50	5

Change page (差し替え) △×1

- P 5 - F70 -



NOV. 8. 1994

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
*1K233-076	284	スクリーンバネ Screen spring	1		6 B3	○	F50	5
1K233-094	177	羽根止めバネ Curtain screw	1		3 B3	○		5
*1K240-468-4 (1K240-468-2)	302	バヨネットバネ Lens mounting flange spring	1		5 B3	○	F50	5
*1K240-747	405	パトローネ押さえバネ Film cartridge retaner spring	1		14-B1 15-B1	○	F50	5
*1K240-867	343	シューバネ Shou spring	1	1B991-039-1	10 A2	○△	F50	5
*1K240-946-1 (1K240-946)	121	パトローネ押さえバネ Patrone retaining spring	1		8 B1	○	F50	5
1K240-982	290	AESP D押えバネ AESPD retainer spring	1		6 A1	○		5
1K240-983	295	接眼レンズ遮光板 Eyepiese light-tight plate	1		6 A2	○		5
1K240-985	322	A/M切替板バネ A/M change/over plate spring	1		4 A1	○		5
1K240-986	327	A/M切替SW A A/M change/over SW A	1		4 B1	○		5
1K240-987	328	着脱ピンSW A Release pin SW A	1		4 A1	○		5
1K240-989	335	S BアップSW Flash up SW	1	1B991-039-1	11 B1	○△		5
1K240-991	370	電源SWクリックバネ Power SW click spring	1	1B991-039-1	10 A3	○△		5
1K240-992	373	電源SWブラシ Power SW brash	1	1B991-039-1	10 A3	○△		5
1K240-996	421	静電気用導通板 Conductive plate	1		14 B2	○		5
1K241-004	550	吊り環GNDラグ板 (巻上げ側) Neckstrap ring GND lug plate (Film advance side)	1		8 B1	○		5

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1K241-005	551	吊り環GNDラグ板 (巻戻し側) Neckstrap ring GND lug plate (Film rewind side)	1		8 C1	○		5
1K241-013	552	ラグ板 Lug plate	1		8 C2	○		5
1K248-021	70	巻戻しギアフランジ Film rewind gear flange	1		8 D3	○		5
*1K260-371	183	カップリングギアE Coupling gear E	1		3 A3	○	F50	5
1K260-718	44	巻上げギアB Film advance gear B	1		8 B3	○		5
1K260-719	48	太陽ギアE Sun gear E	1		8 A3	○		5
1K260-721	50	巻上げアイドルギアG Film advance idle gear G	1		8 A3	○		5
1K260-722	56	スプールギア Spool gear	1		8 A2	○		5
1K260-723	104	スプロケットギア Sprocket gear	1		9 A1	○		5
1K260-724	105	給送検出ギア Film advance detection gear	1		9 A1	○		5
1K260-725	106	回転円板 Revolution disk	1		9 A1	○		5
*1K275-086	103	スプロケット Sprocket	1		9 B2	○	F50	5
1K275-088	57	スプール Spool	1		9 A2	○		5
1K277-181	46	巻上げギアC Film advance gear C	1		8 A3	○		5
1K277-182	47	巻上げギアD Film advance gear D	1		8 A3	○		5
1K277-183	51	巻上げアイドルギアH Film advance idle gear H	1		8 A3	○		5

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1K277-184	62	巻戻しギア Film rewind gear	1		8 D3	○		5
1K277-185	180	減速ギヤ B Reducing gear B	1		3 B3	○		5
1K277-186	181	減速ギヤ C Reducing gear C	1		3 A3	○		5
1K277-187	182	減速ギヤ D Reducing gear D	1		3 A3	○		5
1K302-077	320	A/M切替カム A/M exchaning cam	1		4 A1	○		5
*1K371-150-1 (1K371-150)	184	カップリング軸 Coupling shaft	1		3 A3	○	F50	5
*1K371-180-1 (1K371-180)	402	裏蓋ヒンジ軸A Camera back hinge shaft A	1		14-A2 15-A2	○	MF-26	5
*1K371-181-1 (1K371-181)	411	裏蓋ヒンジ軸B Camera back hinge shaft B	1		14-A1 15-A1	○	MF-26	5
*1K371-834	308	レンズ着脱釦ピン Lens release button pin	1		4 B2	○	F50	5
1K371-871	340	S BアップSW釦 Flash up SW button	1	1B991-039-1	11 B1	○△		5
1K404-124	301	バヨネット Bayonet	1		5 B3	○		5
*1K406-032-1 (1K406-032)	341	シュー座 Accessory shoe	1	1B991-057-1 1B991-039-1	10 A2	○△	F50	5
1K460-020	283	接眼枠 Eyepiece frame	1		12 B2	○		5
*1K467-042	325	リモートコネクターキャップ Remote cpnnecter cap	1		13 B1	○	MB-21	5
*1K600-762	426	圧接ゴム Press-contact ruber	4		12-A2 12-C1	○	RS	5
*1K600-763	427	圧接板 Press-contact plate	2		12-A2 12-C1	○	F801S	5

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1K601-325	339	S Bアップアーム Flash up arm	2	1B991-039-1	10-A2 10-B2	○△		5
1K601-326	366	S B係止レバー押さえ板 Flash latch lever retainer	1	1B991-039-1	10 B3	○△		5
1K601-337	346	シュー裏打ち板 Shoe plate	1	1B991-039-1	10 B3	○△		5
1K611-999	140	螺歯 Gear	1		12 B3	○		5
1K612-004	171	A F基板 AF plate	1		3 A3	○		5
1K612-005	190	TTL SPD押え板 TTL SPD retainer	1		3 B1	○		5
1K612-009	286	ペンタ押え板 Pentaprism retainer	1		6 B1	○		5
1K612-011	317	縦レバー Length lever	1		4 A1	○		5
1K612-012	358	外LCD保持枠 LCD holder	1	1B991-039-1	11 A2	○△		5
1K612-031	549	上カバーコード整理曲げ板 Top cover code arrangement plate	2	1B991-039-1	11-A3 11-B3	○△		5
1K625-139	431	圧接板 Press-contact plate	1		7 B3	○		5
*1K630-857	67	フォーク Fork	1	1B991-046	8 D2	○△	F50	5
1K630-885	58	フロートゴムA Flow rubber A	1		8 A2	○		5
1K630-886	59	フロートゴムB Flow rubber B	1		8 A2	○		5
1K630-887	334	S B回転軸A Slash head shaft A	1	1B991-039-1	10 A3	○△		5
*1K640-636	185	カップリングカラー Coupring coller	1		3 A3	○	F50	5

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A


部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
IK641-305	178	AF PI 円盤 AF PI disk	1		3 B2	○		5
IK641-306	187	防振ゴム Cushion rubber	2		3-A2 3-A3	○		5
IK670-185	22	エプロン Apron	1		5 A3	○		1
△ IK670-189 IK670-189-1	401	裏蓋 Camera back	1		14 A1	○	RP-9518 95F-2003 RP-9534	1
*IK681-221	368	S B 目隠しゴム Flash bandage rubber	2	1B991-039-1	10-A3 10-B3	○△	F601	5
*IK681-678	122	バトロネ受付け Film cartrige set mold	1		8 B1	○	F50	5
IK681-764	25	レッドライン Red line	1		5 A2	○		5
IK681-766	27	グリップ後カバー Hand glip rear cover	1		12 A3	○		1
IK681-767	28	裏蓋開閉レバーカバー Camera back lock-release cover	1		12 D1	○		1
IK681-769	41	巻上げ基板 Film advance plate	1		8 A2	○		1
IK681-770	60	巻上げ基板カバー Film advance plate cover	1		8 A3	○		1
IK681-771	101	上地基板 Upper film advance plate	1		9 A2	○		1
IK681-772	102	上地カバー Film advance cover	1		9 A1	○		1
IK681-773	131	F 検知レバー F viewpoint lever	1		8 A1	○		5
IK681-774	144	裏蓋傷防止ゴム Camera back rubber	1		12 A3	○		5
IK681-775	156	電池接点基板 Battery contac plate	1		9 B1	○		1

RP-Inf. NO. 9534

Change page(差し替え) △×1

- P 1 0 - F 7 0 -

Apr. 18, 1995



部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1K681-777	172	A F モールド基板 AF mold plate	1		3 A3	○		1
1K681-781	305	A/M切替え板 A/M change plate	1		4 B2	○		5
1K681-782	306	レンズ着脱釦 Lens release button	1		4 B1	○		5
1K681-783	316	縦レバー基板 Length lever plate	1		4 A1	○		5
1K681-784	331	S B 上ケース Upper flash cover	1	1B991-039-1	10 B1	○△		5
1K681-786	333	プロテクター Protector	1	1B991-057-1 1B991-039-1	10 B2	○△		1
1K681-788-1 (1K681-788)	356	コマンドダイヤル受け座 Command dial holder	1	1B991-039-1	11 A3	○△		5
1K681-789	357	外LCD台座 LCD pedestal	1	1B991-039-1	11 B3	○△		5
1K681-790	360	セルフ窓 Self-timer windw	1	1B991-117	6 A2	○△		5
1K681-791	362	S B アップ釦 Flash up button	1		12 D2	○		5
1K681-792	364	S B 係止レバー Flash latch lever	1	1B991-039-1	10 B3	○△		5
1K681-793	372	電源SW裏打ち板 Battery SW plate	1	1B991-039-1	10 A3	○△		5
1K681-794	403	バトロネ窓 Film cartrige/patrone windw	1		14-B1 15-B1	○		5
1K681-795	433	F P C 受け座 (巻上げ側) FPC holder(Advance)	1		1 A1	○		5
1K681-796	434	F P C 受け座 (巻戻し側) FPC holder(Rewind)	1		7 B1	○		5
1K681-826	147	D X 接点カバー DX contact cover	1		8 D1	○		1

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1K999-160	249	ミラー受けモルトA Sponge, mirror holder A	1		1 B1	○		5
1K999-161	250	ミラー受けモルトB Sponge, mirror holder B	1		1 B1	○		5
1K999-162	229	ミラーダウンバネ Mirror down spring	1		1 A1	○		5
1K999-163	230	ミラーバウンドバネ Mirror bound spring	1		1 A2	○		5
1K999-164	958	絶縁板 Insulation plate	1		1 B2	○		5
1K999-165	955	反転SW台座 Turn SW pedestal	1		1 B2	○		5
1K999-166	959	反転SWレバー Turn SW lever	1		1 A2	○		5
1K999-167	960	レバー止めビス Lever retaining screw	1		1 A2	○		5
1K999-168	951	段付きビス Shoulder screw	2	1B999-716	1 A3	○△		5
1K999-169	268	戻しコイルバネ Coil spring	1	1B999-718	1 B3	○△		5
1K999-170	991	仕切り板 Partition plate	1		2 A3	○		5
1K999-171	992	カバー板 Cover plate	1		2 A3	○		5
1K999-172	997	ワッシャー Washer	1		2 A2	○		5
1K999-173	248	ミラー上部遮光板 Mirror light baffle plate	1		2 B1	○		5
1K999-174	994	羽根緩衝ゴムA Curtain buffer rubber A	2		2 B1	○		5
1K999-175	995	羽根緩衝ゴムB Curtain buffer rubber B	1		2 B1	○		5

FAA30051-R. 3364. A

- P 1 3 • F70 -

部品表 Parts List
FAA30051-R. 3364. A

FAA30051-R. 3364. A

[illegible]

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1S020-130	1025	外LCD LCD	1	1B991-039-1		○△		5
1S020-136	B1012	上カバーFPC Top cover FPC	1	1B991-168 1B991-039-1		○△		5
*1S258-016-1 (1S258-016)	1032	AFフォトインタラプタ AF photo interrupter	1			○	F50D(PANORAMA)	5
*1S260-055	1031	LED LED	1	1B991-117		○△	F50	5
1S260-071	1038	F内視野外LCD LCD	1			○		5
△ 1S700-375	326	絶縁板 Plate	1			○	RP-9481	5
1S700-376	348	SBアップSW基板 Flash up SW plate	1	1B991-039-1		○△		5
1S700-381	1028	F-F0 基板 F-F0 base plate	1			○		5
1S705-280	1013	AFフォトインタラプタFPC AF photo interrupter FPC	1			○		5
1S705-286	1006	レンズ接点FPC Lens contact FPC	1			○		5
1S705-287	1007	パノラマFPC Panorama FPC	1			○		5
1S705-289	1009	DXFPC DX FPC	1			○		5
1S758-050	350	ゼブラゴム Rubber	2	1B991-039-1		○△		5
1S758-051	374	PS測距知 PS focus button	1	1B991-039-1		○△		5
1S758-052	381	PCM知 PCM button	1	1B991-039-1		○△		5
1S758-053	385	AE-L知 AE-L button	1	1B991-039-1		○△		5
1S999-109	B2005	SQFPC SQ FPC	1			○		5

Change page(差し替え) △×1

- P 1 5 -

RP-INF. NO. 9481

Dec. 20. 1994

FAA30051-R. 3364. A

[illegible]

- P 1 6 - F70 -

Jun. 9. 1995

パーツ
センター
M

RP-INF. NO. 9549

部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
G1-14018FA	456	Screw	1	1B991-117	6 A2	○△		5
G1-14030FB	993	Screw	2		2 A3	○		5
G1-17025FA	464	Screw	2		14-B1 15-B1	○		5
G1-17025FD	465	Screw	12	1B991-039-1	3-B2 4-A1 6-A1	○△		5
G1-17030FA	466	Screw	4	1B991-057-1	8-B1 8-C2 10-B2	○△		5
G1-17030FB	467	Screw	8	1B991-039-1	1-A1 1-B3 4-A1	○△		5
G1-17040FA	961	Screw	2		1 B3	○		5
G1-17040FB	470	Screw	17	1B991-039-1	4-A1 4-B2 4-B3	○△		5
G1-17040FD	473	Screw	5		4-B3 12-C3	○		5
△ G1-17040FS	471	Screw	12		5-B2 12-B1 12-D1, C3	○	RP-9534	5
G1-17045FA	474	Screw	8	1B991-039-1	7-B3 9-B1 10-A3	○△		5
G1-17050FB	468	Screw	6		7-B2 12-A3	○		5
△ G1-17050FS	472	Screw	4		12-A1 12-B1 12-B2	○	RP-9534	5
G1-17060FS	476	Screw	2		13-A3 13-B3	○		5
G1-17080FS	475	Screw	2		13 A3	○		5
G1-20025FD	479	Screw	1		8 D3	○		5

Change page (差し替え) △×2

- P 17・F70 -

Apr. 18. 1995

RP-1NF. NO. 9534



部品表 Parts List

FAA30051-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
G1-20050FB	478	Screw	3		12 D3	○		5
G1-20080FA	480	Screw	1		12 D3	○		5
G2-17020FA	243	Screw	2		1-B1 14-B1	○		5
G2-17025FA	487	Screw	3	1B991-039-1	11 B2	○△		5
G2-17040FA	488	Screw	3		3-A3 5-B2	○		5
H1-17025FB	226	Screw	1		1 A1	○		5
H1-17030FB	952	Screw	3		1 A2	○		5
H1-17035FB	494	Screw	2		12 C2	○		5
H1-17065FA	495	Screw	1		11 A3	○		5
H1-20065FB	499	Screw	2		12 B2	○		5
H2-20045FA	503	Screw	6		8-B1 8-C1	○		5
S1-01200SX	514	E-ring	2		8 D2	○		5
S1-01500SX	515	E-ring	1	1B991-039-1	10 A3	○△		5

部組品表 Assembly List

FAA30051-R. 3364. A

部組番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs Per Unit	大部組品番号 Main assembly NO.	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1B001-785-3 (1B001-785)	B304	リモートコネクター Remoto connector	1		4 B1	F801S	5
1B002-099	B194	横レバー Side lever	1		5 B1		5
1B060-586	42	巻上げモーター Advance motor	1		8 A2		1
1B060-587	B332	S B発光部 Flash unit	1	1B991-039-1	10 B1		1
1B100-696	B2231	ミラー部組 Mirror unit	1		1 B1		1
1B150-069	B31	ミラーBOX組 Mirror BOX unit	1		1 A1		1
1B240-122	B354	C/Dブラシ C/D brash	1	1B991-039-1	11 A3		1
1B240-123	B382	リリースSW Release SW	1	1B991-039-1	11 A3		1
1B240-130	B145	DX接点バネA DX contact spring A	1		8 D1		5
1B240-131	B146	DX接点バネB DX contact spring B	1		8 C1		5
1B400-088	B61	底基板 Bottom base plate	1		8 D3		1
1B610-130	B303	レンズ接点FPC Lens contact FPC	1		4 B3		1
1B640-059	B312	連動環 Coupling ring	1		5 A3		1
*1B990-331-1 (1B990-331)	B355	C/Dクリック板 C/D click plate	1	1B991-039-1	11 A3	F601	1
*1B990-800	B342	シューモールド Shoe mold	1	1B991-039-1	10 A2	F50	1
*1B990-941	B141	裏蓋開閉キー Back unit open/close key	1		12 D1	F50	1

部品組品表 Assembly List

FAA30051-R. 3364. A

部組番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1 台分 個 数 Pcs Per Unit	大部組品番号 Main assembly NO.	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1B990-973	B413	圧板 Pressure plate	1		14 B3	F50	1
1B991-039-1	B2023	上カバー Top cover unit	1		12 B1		1
FAA30151 1B991-041-1		上カバー(N70) Top cover unit (N70)	1		12 B1		1
1B991-043	B26	グリップ前カバー Clip front cover	1		13 B2		1
1B991-045	B43	巻上げFギヤ Advance F gear	1		8 B3		1
1B991-046	B65	フォークプリー Fork pulley	1		8 D2		1
1B991-048-1	B130	スプールローラー基板 Spool roller base plate	1		8 A1		1
1B991-051	B151	電池蓋 Battery lid	1		13 A3		5
1B991-053	B158	電池接点マイナス Battery contact unit (-)	1		9 B1		5
1B991-054	B159	電池接点プラス Battery contact unit (+)	1		9 B2		5
1B991-063	B417	ローラー基板 Roller base plate	1		14 A3		1
1B991-067	B2008	給送FPC Film advance FPC	1		9 A1		1
1B991-068	B2011	上カバーFPC Top cover unit FPC	1	1B991-039-1	11 B1		1
1B991-071	B2053	遊星ギヤアーム Planetary gear arm	1		8 A3		1
△ 1B991-106	B2161	AFセンサー組	1		7 B3	94F-2056 RP-9576	1
△ 1B991-106-1		AF sensor unit					
△ 1B991-117	B4002	プリズムBOX FPC	1		6 A2	94F-2056 RP-9576	1
△ 1B991-117-1		Prism BOX FPC					

Change page (差し替え) △×4

- P 2 0 - F70 -

SEP. 12. 1995



部組品表 Assembly List

FAA30051-R. 3364. A


部組番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs Per Unit	大部組品番号 Main assembly NO.	参照 図番 Fig. No.	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
1B991-120	B170	AFモーター AF motor	1		3 A2		1
△ 1B991-121	BG15	TTLレンズFPC	1		3	94F-2056 RP-9576	1
△ 1B991-121-1		TTL lens FPC			B1		
1B991-124	B29	巻戻し側撥革 Leatherette(rewind side)	1		13 B1		1
△ 1B991-158	B1001	メインFPC	1		7	94F-2056 RP-9576	1
△ 1B991-158-1		Main FPC			A1		
1B999-711	B228	ミラー基板A Mirror base plate A	1		1 A1		1
1B999-712	B241	ミラー基板B Mirror base plate B	1		1 B1		1
1B999-714	B956	反転SW接片A Turn SW contact A	1		1 B2		1
1B999-715	B957	反転SW接片B Turn SW contact B	1		1 B2		1
1B999-716	B3901	S上地板 S upper film advance plate	1		1 A3		1
1B999-717	B945	モールド基板 Mold base plate	1		1 A3		1
1B999-718	B2251	絞り基板 Aperture base plate	1		1 B3		1
1B999-719	B2980	先幕 Opening curtain	1		2 B2		5
1B999-720	B2970	後幕 Closing curtain	1		2 A2		5
1B999-721	B281	プリズムBOX組 Prism BOX unit	1		6 B2		1

Change page (差し替え) △×4

- P 21・F70 -

SEP. 12 1995





RP-INF NO. 9534

Change page(差し替え) △x2

- F 1 5 · F70 -

Apr. 18. 1995

部品表 Parts List

FAA30351-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Term of Delivery	備 考 Remarks	要求単位 Q'ty per order
*1K010-193	818	圧板止めビス Pressure plate screw	3			○	MF-20	5
1K010-293	209	パノラマ遮光板止めビス Panorama light baffle plate screw	1			○		5
△ 1K010-306	211	Screw	1			○	RP-9508	5
△ *H1-14050FA								
1K083-242	210	パノラマシール Panorama seal	1			○		5
*1K117-168-1 (1K117-168)	822	LCDモルト LCD sponge	1			○	F50D	5
1K206-120	202	パノラマ切替えレバー Panorama change lever	1			○		5
1K206-121	833	電池蓋止め部材	1			○		5
*1K220-235	828	接点ピンバネ Spring contact pin	3			○	F50D	5
*1K240-940	824	接点バネ (プラス側) Contact pin(+)	1			○	F50D	5
*1K240-955	823	接点バネ (マイナス側) Contact pin(-)	1			○	F50D(PANORAMA)	5
1K240-997	204	パノラマ切替え接片 Panorama change contact unit	1			○		5
1K240-998	205	パノラマ切替えクリック板 Panorama change click plate	1			○		5
*1K371-096	827	接点ピン Contact pin	3			○	F50D	5
1K601-328	206	パノラマ遮光板A Panorama light baffle plate A	1			○		5
1K601-329	207	パノラマ遮光板B Panorama light baffle plate B	1			○		5
1K612-015	834	静電気導通板A Conductive A	1			○		5

Change page(差し替え) △×2

- P 2 2 -

RP-INF. NO. 9508

JAN. 23. 1995



FAA30351-R. 3364. A

[illegible]

Change page(差し替え) $\Delta \times 2$

- P 23 - F70D panorama -

Apr. 18. 1995



RP-INF. NO. 9534

部品表 Parts List

FAA30351-R. 3364. A

部品番号 Part No.	補助番号 Ckt No.	名 称 Name	1台分 個 数 Q'ty Per Unit	部組品番号 Assembly	参照 図番 Fig. No.	販売区分 Class. of Salabil- ity	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
1G950-082	G3	パノラマフレネル Panorama fresnel lens	1		6 B3	○		1
1S020-137	B8101	DBモジュールFPC DB module FPC	1		15 B2	○		1
1S705-290	1010	DB FPC DB FPC	1		15 A1	○		1
*1S758-031	826	導電ゴム Rubber	1		15 B2	○	F50D	5
G1-17025FD	465	Screw	13		15 A1	○		5
G1-17040FS	841	Screw	6		15-A3 15-B3	○		5
H1-17025FB	842	Screw	1		15 A2	○		5
H1-17028FA	843	Screw	1		15 A2	○		5

FAA30351-R. 3364. A

- P 2 5 • F70D panorama -