

BRAUN Camera-Set

Candy M3 MOTOR

Auspacken – Bilder machen!



Moderne, kompakte 35 mm Motorcamera
in 5 attraktiven Farben mit
automatischem Blitz



BRAUN *Candy* M3 MOTOR
Farbfilm für 24 Bilder
2 Batterien
Tasche

BRAUN Camera-Set

Candy M3 MOTOR

Auspacken – Bilder machen!



Auspacken – Bilder machen!

Alles, was Sie zum Bildermachen brauchen, ist in dem BRAUN Candy M3-Set enthalten: eine einfach zu bedienende Camera mit Trageriemen, ein Qualitäts-Farbbildfilm für 24 Aufnahmen, 2 Alkalibatterien 1,5 V und eine praktische Tasche. Die Braun Candy M3 MOTOR gibt es in 5 attraktiven Farben: schwarz, silber, pink, blau, grün.

Motorischer Filmtransport

Sie legen den Film in die Camera ein, ziehen den Filmanfang heraus und legen ihn auf die Transportspule. Jetzt schließen Sie die Camerarückwand. Durch mehrmaliges Betätigen des Auslösers wird der Film automatisch eingefädelt und zur 1. Aufnahme transportiert. Nach jeder Aufnahme transportiert der Motor Ihren Film automatisch zum nächsten Bild. So sind Sie immer schußbereit. Ist der Film voll belichtet, spulen Sie ihn nach Betätigen einer Taste motorisch zurück. Der Transportmotor schaltet sich automatisch ab, wenn der Film voll zurückgespult ist.

Kein Einstellen der Entfernung

Am Fixfocus-Objektiv brauchen Sie keine Entfernung einzustellen. Von 1,5 m bis unendlich wird alles in hervorragender Schärfe abgebildet.

Kein Einstellen der Belichtung

Ohne jegliche Einstellung liefert Ihnen diese Camera einwandfreie Ergebnisse. Eine CdS-Meßzelle mißt das Licht und schaltet das Blitzgerät bei unzureichenden Lichtverhältnissen automatisch ein.

Automatik-Blitz

Das eingebaute Elektronenblitzgerät schaltet sich bei unzureichenden Lichtverhältnissen automatisch ein. Über die Tageslichtblitztaste können Sie dunkle Bildpartien, z. B. Motiv im Schatten, auch bei normalen Tageslichtaufnahmen zusätzlich aufhellen. Um besondere Belichtungseffekte zu erzielen, können Sie das Blitzgerät auch ganz abschalten.

DX-Automatik

Bei DX-codierten Filmen wird die Filmempfindlichkeit von ISO 100/21° bis ISO 400/27° von der Camera abgetastet und automatisch eingestellt.

Filmpatronenfenster

Durch ein Fenster in der Camerarückwand sehen Sie, ob und welcher Film in die Camera eingelegt ist.

Objektivabdeckung mit Zentralschalter

Im geschlossenen Zustand ist das Objektiv durch eine Abdeckung geschützt und der Auslöser blockiert.

Weitere technische Daten: Filmformat 24 x 36 mm, 2 Alkali-Batterien 1,5 V/TypAA. Maße: ca. 116 x 65 x 41 mm.
Gewicht: ca. 150 g (ohne Batterien)

Ihr Fotohändler berät Sie gern:

