


PRAKTICA^{nova}_{nova} | B



24 × 36



1. Rückwandriegel (5) in Pfeilrichtung schieben, Rückwand öffnen.
2. Rückspulknopf (12) hochziehen. Volle Kassette in den Kassettenraum legen. Rückspulknopf eindrücken. Film mit der unteren Perforation von oben her unter das Böckchen (10) über die Transportrolle (9) schieben. Dabei vordere Kante des Filmanschnittes auf den Kern der Aufwickelspule bis zur Punktmarkierung (11) legen. Drahtbügel darf nicht nach oben stehen.
3. Rückwand schließen.
4. Filmempfindlichkeit mit Scheibe (17) im Fenster (15) einstellen. **(Nur bei PRACTICA nova I B)**
5. Spannen (Spannhebel 7) und Auslösen (Auslöser 3) wiederholen, bis Bildzähler (4) auf „1“ steht.
6. Belichtungszeit und Blende ermitteln (Belichtungsmesser).
Nur bei PRAKTICA nova I B
7. Kamera auf Aufnahmeobjekt richten. Stellring für Nachführzeiger (18) drehen, bis sich Nachführzeiger (13) mit Meßwerkzeiger (14) deckt. Die günstigste Zeit-Blende-Kombination ablesen und am Einstellknopf (2) sowie am Blendenstellring (19) des Objektivs einstellen.
8. Einstellknopf (2) drehen, bis die gewählte Belichtungszeit der Markierung (8) gegenübersteht.

9. Die PRAKTICA nova I wird mit zwei verschiedenen Bildeinstellsystemen geliefert, die folgende Einstellmöglichkeiten bieten:

a) Scharfeinstellung mit den Meßkeilen,

die benutzt werden, wenn das Motiv im Querformat markante senkrechte bzw. im Hochformat waagerechte Linien enthält.

Durch Drehen am Entfernungseinstellring (1) bewegen sich beide Teilbilder gegenläufig. Stehen senkrechte bzw. waagerechte Linien genau gegenüber und verschmelzen zu einem Bild, ist die Schärfe richtig eingestellt.

b) Scharfeinstellung mit Mikroprismenraster

Die Schärfe ist richtig eingestellt, wenn das Bild innerhalb des Mikroprismenrasters klar und flimmerfrei zu erkennen ist.

Nicht richtig eingestellt ist, wenn es flimmert oder in Rasterpunkte zerfällt.

Scharfeinstellung mit Mattscheibenringfeld

vorzugsweise dann, wenn mit kleiner Objektivöffnung (große Blendenzahl) eingestellt wird oder wenn große Abbildungsmaßstäbe vorliegen. (Bei Nah- oder Lupenaufnahmen.)

Das übrige Sucherbild (Fresnellinse) dient nicht dem Scharfeinstellen.

10. Auslösen (3)
11. Nach der letzten Aufnahme Rückspulauslöser (6) betätigen. Rückspulkurbel (16) ausklappen. Film in Pfeilrichtung zurückspulen.
12. Kamera öffnen und Film entnehmen.

- 1 Entfernungseinstellring
- 2 Einstellknopf für Belichtungszeit
- 3 Auslöser
- 4 Bildzähler
- 5 Rückwandriegel
- 6 Rückspulauslöser
- 7 Spannhebel
- 8 Markierung für Belichtungszeit
- 9 Transportrolle
- 10 Böckchen für PL-System
- 11 Punktmarkierung für PL-System
- 12 Rückspulknopf
- 13 Nachführzeiger (Belichtungsmesser)
- 14 Meßwerkzeiger
- 15 Fenster für Filmempfindlichkeit
- 16 Rückspulkurbel
- 17 Einstellscheibe für Filmempfindlichkeit
- 18 Stelling für Nachführzeiger
- 19 Blendenstellring



Diese Anleitung ist eine gedrängte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus der zur Zeit im Druck befindlichen Bedienungsanleitung.

Wir bitten Sie, die Bedienung einstweilen nach diesen Kurzangaben – unter Beachtung der Abbildungen – vorzunehmen. Unverzüglich nach Drucklegung erhalten Sie auf Wunsch eine ausführliche abgebildete Bedienungsanleitung zugesandt.


V E B P E N T A C O N D R E S D E N



Kombinat VEB PENTACON DRESDEN, Zentralvertrieb
DDR-8021 Dresden, Postschließfach Nr. 69

HO
Vst. 0606243011

757 Forst (Lausitz)
Cottbuser Str. 13



Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Fernsprecher	Unsere Zeichen	Datum
-	8.12.76	346	VKT-hd	22.12.1976

Betreff

Bedienungsanleitung

Wunschgemäß übersenden wir Ihnen eine Bedienungsanleitung für die Kamera

"PRAKTICA nova IB".

Mit freundlichen Grüßen

Kombinat VEB PENTACON DRESDEN
Zentralvertrieb

Anlage
1 BDA

Keßler *Kepa*
Gruppenleiterin

Geschäftssitz
DDR-8021 Dresden,
Schandauer Straße 76

Fernsprechauskunft
3460
Fernschreiber
2/261 PENTON dd
Drahtwort:
Pentacon Dresden

Bankkonto
Staatsbank der DDR
Konto-Nr. 5161-14-63
Postscheckkonto
Dresden
7299-53-5988

BAHNSTATIONEN Warenannahme:
Waggonladungen Junghansstraße 1-3
Dresden-Reick
Stückgut Dresden-Neustadt
Expresgut Dresden Hbf.
Betriebsnummer 0618402 8