


Nikon

Digitalkamera

D70s

De

Schnellstart



Dieser Schnellstart beschreibt in wenigen Schritten, wie Sie mit der D70S in der Grundeinstellung und im Automatikmodus Ihre ersten Bilder aufnehmen.

Auf der Rückseite dieser Anleitung lesen Sie, wie Sie die Software PictureProject installieren und Bilder von der Kamera zum Computer übertragen.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer Nikon-Digitalkamera finden Sie im *Das Nikon Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70S* oder im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).

Der Packungsinhalt

Nehmen Sie die Kamera und das mitgelieferte Zubehör aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang Ihrer Kamera ist keine Speicherkarte enthalten. Geeignete Speicherkarten sind im Fachhandel erhältlich.

- Digitalkamera Nikon D70S.....①

□ Gehäusedeckel (am Objektivanschluss befestigt).....②

□ Okularabschluss DK-20 (an der Kamera montiert).....③

□ Monitorschutz BM-5 (am Monitor befestigt).....④

□ Schnellstart (diese Anleitung).....⑤

□ Handbuch zur Digitalfotografie.....⑥

□ Garantieunterlagen.....⑦

□ Okularabdeckung DK-5.....⑧

□ Lithium-Ionen-Akku Nikon EN-EL3a mit Abdeckung (zum Schutz der Kontakte) & Bedienungsanleitung.....⑨

□ Akkuladegerät MH-18a mit Netzkabel & Bedienungsanleitung.....⑩

□ Tragriemen AN-DC1.....⑪

□ Videokabel EG-D100.....⑫

□ USB-Kabel UC-E4.....⑬

□ PictureProject-Installations-CD (grau).....⑭

□ PictureProject-Benutzerhandbuch-CD (silber).....⑮
-
- Die D70S in der Übersicht
-
- Verschmutzung des Bildsensors bei Kameras mit Wechselobjektiven
- Bei der Herstellung und dem Transport von Nikon-Digitalkameras wird auf äußerste Reinlichkeit geachtet, damit sich keine Schutzpartikel auf dem Bildsensor ablagern können. Da die Nikon D70S eine Kamera für Wechselobjektive ist, kann beim Aufsetzen und Abnehmen eines Objektivs oder des Gehäusedeckels das Gehäuseinnere konstruktionsbedingt nicht gegen das Eindringen von Schutzpartikeln (z.B. Staub) geschützt werden. Eingedrungene Schutzpartikel können sich auf der Oberfläche des Bildsensors ablagern und als kleine Flecken in den Aufnahmen sichtbar werden. Um zu verhindern, dass Fremdkörper in das Kameragehäuse eindringen können, sollten Sie das Objektiv nicht in staubiger Umgebung wechseln. Wenn Sie kein neues Objektiv montieren, sollten Sie zum Schutz immer den mitgelieferten Gehäusedeckel aufsetzen und darauf achten, dass keine Partikel am Deckel haften, die sonst ins Gehäuseinnere gelangen könnten.
- Falls sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal Partikel auf der Oberfläche des Bildsensors ablagern sollten, sollten Sie den Sensor wie im Handbuch zur Kamera beschrieben reinigen oder die Kamera zur Reinigung an den Nikon-Kundendienst bzw. einen autorisierten Reparaturservice übergeben. Aufnahmen mit von Verunreinigungen des Bildsensors herrührenden Bildfehlern sind nicht verloren: Im Fachhandel sind einige Bildbearbeitungsprogramme erhältlich, deren Retuschefunktionen solche Bildfehler mit gutem Ergebnis automatisch korrigieren.
- Fotografieren
- A. Aufladen des Akkus
-
- Laden Sie zuerst den Akku EN-EL3a mit dem mitgelieferten Schnellladegerät MH-18a.
- Schließen Sie das Netzkabel an das Akkuladegerät an (①).
 - Stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose.
 - Setzen Sie den EN-EL3a in das Ladefach ein. Legen Sie dazu den EN-EL3a so in die Vertiefung des Ladegeräts, dass der Pfeil auf der Oberseite des Akkus zur Ladekontrollleuchte (CHARGE) weist und die Führungen des Ladegeräts in die Einkerbungen am EN-EL3a greifen (②).
 - Schieben Sie den Akku in der Führung in Richtung Ladekontrollleuchte, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet (③). Die Ladekontrollleuchte blinkt orange, sobald das Ladegerät mit dem Ladevorgang beginnt. Wenn die Kontrollleuchte konstant leuchtet, ist der Ladevorgang beendet.
- Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden.
- Nähere Informationen zum Akku und zum Akkuladegerät finden Sie in den Dokumentationen dieser beiden Nikon-Produkte.
- Befestigen des Tragriemens
- Befestigen Sie den Tragriemen wie in den Abbildungen dargestellt an den Ösen der Kamera.
-
- B. EINSETZEN DES AKKUS
- Schalten Sie die Kamera aus.
 - Entriegeln Sie das Akkufach, indem Sie den Verschluss in die Position schieben, und öffnen Sie die Fachabdeckung (①). Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein (②).
 - Schließen Sie die Abdeckung (③).
-
- C. Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit
- Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, wird auf dem Monitor ein Dialog zum Einstellen der Sprache angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70S* (Seite 16).
-
- Blenden Sie die Datumswerte ein.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um eine Datumeinstellung zu markieren, und anschließend oben oder unten, um den gewünschten Wert einzustellen. Drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.
- Solange keine Sprache ausgewählt ist und die Kamerauhr nicht gestellt wurde, können keine Aktionen ausgeführt werden. Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die **ENTF**-Taste zu drücken, erscheint das Menü zur Sprachauswahl beim nächsten Einschalten der Kamera erneut.
- D. Montage eines Objektivs
-
- Schalten Sie die Kamera aus.**
 - Setzen Sie das Objektiv an den Bajonettverschluss an und achten Sie darauf, dass die Markierung des Objektivs an der Markierung des Gehäuses ausgerichtet ist. Drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. Bei der Montage des Objektivs dürfen Sie nicht die Objektiventriegelung drücken.
 - Stellen Sie am Objektiv die kleinste Blendenöffnung ein (höchste Blendenzahl). Dieser Schritt entfällt bei G-Nikkoren.
- Der volle Funktionsumfang der Nikon D70S kann nur mit G-Nikkoren oder prozessorgesteuerten D-Nikkoren ausgenutzt werden.
- E. Einsetzen einer Speicherkarte
-
- Schalten Sie die Kamera aus.**
 - Drücken Sie zum Öffnen des Speicherkartenfachs den Verschluss der Abdeckung nach rechts (①) und klappen Sie die Abdeckung auf (②).
 - Halten Sie die Speicherkarte (separat erhältlich) so, dass die Kartenrückseite zum Monitor zeigt, und führen Sie sie in das Fach ein. Wenn die Karte korrekt sitzt (③), leuchtet die grüne Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff kurz auf und die Auswurfaste springt heraus (④).
 - Schließen Sie nun das Kartenfach.

Das Speicherkartenfach ist mit einem leichten Neigungswinkel gegenüber der Kamerarückwand konstruiert. Halten Sie die Karte daher beim Einsetzen etwas schräg.
- F. Formatieren der Speicherkarte
-
- Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren einer Speicherkarte alle darauf befindlichen Daten unwiderruflich gelöscht werden.
- Schalten Sie die Kamera ein.
 - Halten Sie die beiden **PLAY**-Tasten (und) gleichzeitig etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display blinken der Bildzähler und an der Stelle der Belichtungszeitanzeige die Anzeige **F a r**.
 - Drücken Sie die beiden **PLAY**-Tasten (und) erneut, um die Formatierung zu starten. Während der Formatierung erscheint an der Stelle des Bildzählers die Anzeige **F a r**. Wenn die Formatierung beendet ist, zeigt der Bildzähler die Anzahl der Bilder an, die nach den aktuellen Einstellungen auf der Speicherkarte gespeichert werden können.
- G. Einstellen der Automatik
-
- Stellen Sie den Programmwähler auf **AUTO** ein. Bei Automatik werden die meisten Funktionen der Kamera unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufnahmesituation automatisch gesteuert – die ideale Einstellung für Einsteiger in die digitale Spiegelreflexfotografie.
- H. Einstellen wichtiger Kamerafunktionen
- Die Standardeinstellungen für Bildgröße, Bildqualität, Empfindlichkeit und Aufnahmesteuerung, die beim ersten Einschalten der Kamera aktiv sind, können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen. Nähere Informationen zu den Kameraeinstellungen finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie mit der D70S*.
- | Option | Standardeinstellung | Beschreibung |
|--------------------|------------------------------|--|
| Bild-qualität | NORM
(JPEG Normal) | Komprimiertes Dateiformat mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Bildqualität und Dateigröße; ideale Einstellung für Schnappschüsse. |
| Bildgröße | L
(Hoch) | Die Kamera nimmt Bilder in einer Größe von 3.008×2.000 Pixel auf. |
| Empfindlichkeit | 200 | Die Empfindlichkeit wird auf ISO 200 eingestellt (Näherungswert). |
| Aufnahme-steuerung | [S]
(Einzelbild) | Mit jedem Druck auf den Auslöser nimmt die Kamera ein einziges Bild auf. |
- Die aktuelle Empfindlichkeitseinstellung kann durch Drücken der **ISO**-Taste eingeblendet werden.
-
- Justieren der Dioptrieneinstellung
-
- Um den Sucher an die Sehstärke Ihrer Augen anzupassen, schieben Sie den Dioptrienregler so weit nach oben oder unten, bis die Markierung des Autofokus-Messfelds im Sucher scharf abgebildet wird.
- Wenn Sie den Dioptrienausgleich einstellen und dabei durch den Sucher schauen, sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht aus Versehen mit dem Finger oder Fingernagel ins Auge geraten.
-
- Achten Sie beim anschließenden Aufsetzen darauf, dass die beschriftete Seite nach unten zeigt.
- I. Auswählen des Bildausschnitts
-
- Richten Sie die Kamera so aus, dass sich Ihr Motiv in einem der Fokussmessfelder befindet, und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt ①. Vergewissern Sie sich, dass der Schärfendikator () im Sucher angezeigt wird ②.
- Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um eine Aufnahme zu belichten ③. Während die Kamera das Bild auf der Speicherkarte speichert, leuchtet die Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriffe neben der Abdeckung des Speicherkartenfachs ④.
- Schalten Sie die Kamera nicht aus und entnehmen Sie keinesfalls die Speicherkarte, solange die Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriffe leuchtet. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Bilddaten unwiderruflich verloren gehen und die Kamera oder die Speicherkarte beschädigt werden.
- Wiedergabe der Bilder
- Die aufgenommenen Bilder lassen sich jederzeit auf dem Monitor der Kamera wiedergegeben. So können Sie das Ergebnis der letzten Aufnahme oder früherer Aufnahmen überprüfen und, falls es nicht zufrieden stellend ausfällt, für einen neuen Versuch beispielsweise die Perspektive ändern oder eine andere Beleuchtung wählen. Misslungene Aufnahmen lassen sich sofort löschen, um den Platz auf der Speicherkarte für neue Aufnahmen frei zu halten.
- Wiedergabe
- Die aufgenommenen Bilder können sowohl direkt nach der Aufnahme als auch auf Tastendruck auf dem Monitor der Kamera wiedergegeben werden.
-
-
- Um in chronologischer Reihenfolge durch die Bilder zu blättern, drücken Sie den Multifunktionswähler unten. Indem Sie den Multifunktionswähler oben drücken, können Sie in umgekehrter Reihenfolge blättern. Wenn Sie das letzte Foto erreicht haben und den Multifunktionswähler nochmals unten drücken, springt die Wiedergabe automatisch zur ersten Aufnahme. Umgekehrt blättert die Wiedergabe von der ersten zur letzten Aufnahme, wenn Sie den Multifunktionswähler oben drücken. Wenn Sie den Multifunktionswähler oben oder unten drücken und gedrückt halten, blättern Sie schnell durch alle auf der Speicherkarte gespeicherten Bilder.
- Der Monitor kann jederzeit mit der **ON**-Taste wieder eingeschaltet werden. Wenn innerhalb eines Zeitraums von 20 Sekunden (Standardeinstellung) keine Benutzereingaben erfolgen, schaltet sich der Monitor automatisch aus.
- Bilder, die im Hochformat aufgenommen werden, werden auch im Hochformat wiedergegeben.
- Löschen von Bildern
- Um das aktuell in der Einzelbildansicht angezeigte oder das im Index ausgewählte Bild zu löschen, drücken Sie die Taste . Bitte beachten Sie, dass gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können.
-
- Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, bis das Bild angezeigt wird, das Sie löschen möchten.
 - Drücken Sie die Taste .
 - Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie die Taste erneut, um das Bild endgültig zu löschen. Sie kehren anschließend zur Bildwiedergabe zurück. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren, ohne das Bild zu löschen.

Betrachten der Bilder auf einem Computer

Unterstützte Betriebssysteme:	Windows	•Windows XP Home Edition/Windows XP Professional	•Windows 2000 Professional
	(nur vorinstallierte Versionen)	•Windows Me (Millenium Edition)	•Windows 98 SE (Zweite Ausgabe)
	Macintosh	•Mac OS X (10.1.5 oder neuer)	

Die Bilder, die Sie mit Ihrer D70S aufgenommen haben, können zu einem Computer übertragen werden, auf dem sie sich ansehen und verwalten lassen. Für die Übertragung Ihrer Bilder müssen Sie zuerst die Software PictureProject wie im Folgenden beschrieben installieren. Eine ausführliche Anleitung zu PictureProject finden Sie im *PictureProject: Referenzhandbuch* (auf CD).

Schritt1: Installation von PictureProject

Je nach Version von PictureProject, können sich die Installation und die angezeigten Dialoge und Meldungen von den hier gezeigten unterscheiden.

Vor der Installation von PictureProject:

- Schalten Sie alle Virensan-Programme aus.
- Beenden Sie alle weiteren Programme, die noch aktiv sind.

Vor dem ersten Anschließen der Kamera an den Computer

Bitte stellen Sie vor dem ersten Anschließen der Kamera an den Computer sicher, dass PictureProject installiert ist und dass Sie mindestens ein Bild mit der Kamera aufgenommen haben.

Nikon View

Deinstallieren Sie Nikon View, bevor Sie PictureProject installieren.

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Mac OS X

Für das Installieren und Deinstallieren von PictureProject unter einem der oben genannten Betriebssysteme benötigen Sie Administratorrechte.

Windows

1 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis Windows den Startvorgang beendet hat.

2 Legen Sie die PictureProject-Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol »Arbeitsplatz« (andere Windows-Versionen). Doppelklicken Sie dann im Fenster »Arbeitsplatz« auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks (»PictureProject«).

Falls der Dialog zur Sprachauswahl nicht angezeigt wird: Wählen Sie im Startmenü den Eintrag »Arbeitsplatz« (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional) bzw. doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol »Arbeitsplatz« (andere Windows-Versionen). Doppelklicken Sie dann im Fenster »Arbeitsplatz« auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks (»PictureProject«).

3 Das Programm »Installations-Center« wird gestartet. Klicken Sie auf »Einfache Installation«, um die folgende Software zu installieren:

- Treiber für Massenspeicher (nur Windows 98SE)
- Treiber für Kameras der D1-Serie
- Apple QuickTime 6
- Nikon FotoShare
- PictureProject
- Microsoft® DirectX 9

Windows 98 SE (Zweite Ausgabe)
Nach dem Klicken auf »Einfache Installation« wird der rechts gezeigte Dialog eingeblendet. Bitte befolgen Sie zum Installieren des Mass-Storage-Treibers die Anleitungen auf dem Bildschirm.

4 Bitte befolgen Sie zum Installieren des Treibers für Kameras der D1-Serie die Anleitungen auf dem Bildschirm.

5 Als Nächstes wird QuickTime 6 installiert. Klicken Sie zum Starten der Installation im rechts gezeigten Dialog auf »Ja«.

6 Das Nikon FotoShare Setup-Programm startet. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertig zu stellen.

7 Klicken Sie auf »OK« um die Installation von Nikon FotoShare zu verlassen.

8 Nun wird das Installationsprogramm von PictureProject gestartet und die Lizenzvereinbarungen werden angezeigt. Klicken Sie auf »Ja«, um der Lizenzvereinbarung zuzustimmen und die Installation zu starten.

9 Klicken Sie auf »Weiter«, um PictureProject im Standardziellordner zu installieren (um einen anderen Ordner auszuwählen, klicken Sie auf »Durchsuchen«). Es wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Klicken Sie auf »Ja«, um den Ziellordner zu erstellen. Um auf dem Desktop eine Verknüpfung zu PictureProject zu erstellen, klicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung auf »Ja«. Klicken Sie auf »Fertig stellen«, um das PictureProject-Installationsprogramm nach der Installation zu beenden.

10 Die Option muvee erfordert DirectX 9 oder später. Wenn auf Ihrem Computer eine ältere Version von DirectX installiert ist, wird automatisch das Installationsprogramm von DirectX gestartet (siehe Abbildung rechts).

11 Klicken Sie auf »Ja« oder »Fertig stellen«, um den Computer neu zu starten. (Der rechts gezeigte Dialog wird nur eingeblendet, wenn DirectX installiert wurde.)

12 Beim Neustart des Computers wird der Importassistent von PictureProject angezeigt. Mit dem Importassistenten können bereits auf dem Computer vorhandene Bilder für die Anzeige in PictureProject katalogisiert werden. Näheres hierzu finden Sie im *PictureProject: Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).

13 Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk, bevor Sie den Computer herunterfahren.

Macintosh

1 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems abgeschlossen ist.

2 Legen Sie die PictureProject-Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol der PictureProject-Installations-CD. Starten Sie die Installation mit einem weiteren Doppelklick auf das »Willkommen«-Symbol.

3 Es erscheint ein Dialog zur Auswahl der Sprache. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und klicken Sie auf »Weiter«.

4 Das Installationsprogramm wird nun automatisch gestartet. Klicken Sie zum Starten der Installation von PictureProject auf »Einfache Installation«. Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version von Apple QuickTime installiert ist, wird außerdem Apple QuickTime 6 installiert.

Nach Abschluss der Installation kann zusätzlich noch Nikon FotoShare installiert werden (gilt nur für europäische Versionen von PictureProject; siehe Schritt 11).

5 Die rechts abgebildete Nachricht wird angezeigt. Klicken Sie auf »OK«.

6 Geben Sie Ihren Administraturnamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf »OK«.

7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie dann auf »Akzeptieren«, um die Bedingungen zu akzeptieren. Es wird die Readme-Datei angezeigt. Diese Datei sollten Sie sich unbedingt durchlesen, da sie möglicherweise wichtige Informationen enthält, die nicht in dieser Dokumentation enthalten sind. Klicken Sie nach dem Lesen der Readme-Datei auf »Fortfahren«, um mit der Installation fortzufahren.

8 Klicken Sie auf »Installieren«. Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie PictureProject Transfer für Digitalkameras verwenden möchten. Klicken Sie auf »Ja«, damit PictureProject Transfer automatisch gestartet wird, wenn eine Kamera angeschlossen ist. Um PictureProject dem Dock hinzuzufügen, klicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung auf »Ja«. Klicken Sie auf »Beenden«, um das PictureProject-Installationsprogramm nach der Installation zu beenden.







Apple QuickTime 6
Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version von QuickTime installiert ist, wird nun die Installation von QuickTime 6 automatisch gestartet. Bitte befolgen Sie zur Durchführung der Installation die Anleitungen auf dem Bildschirm. Wenn der hier abgebildete Dialog eingeblendet wird, klicken Sie einfach auf »Fortfahren«. Sie brauchen die Felder »Name«, »Firma« und »Registrierungsnummer« nicht auszufüllen. Bei einigen Systemen kann die Installation von QuickTime recht lange dauern.

9 Klicken Sie auf »Neustart«, um Ihren Computer neu zu starten. (Der rechts gezeigte Dialog wird nur eingeblendet, wenn QuickTime 6 installiert wurde.)

10 Melden Sie sich nach dem Neustart des Computers mit dem Konto an, das Sie für die Installation von PictureProject verwendet haben. Der Importassistent von PictureProject wird angezeigt. Mit dem Importassistenten können bereits auf dem Computer vorhandene Bilder für die Anzeige in PictureProject katalogisiert werden. Näheres hierzu finden Sie im *PictureProject: Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).



Klicken Sie auf »Schließen«, um neue Fotos von der Kamera zu übertragen, ohne zuvor vorhandene Bilder zu katalogisieren.



Klicken Sie auf »Schließen«, um neue Fotos von der Kamera zu übertragen, ohne zuvor vorhandene Bilder zu katalogisieren.

11 Installieren Sie nach dem Beenden des Importassistenten Nikon FotoShare. Öffnen Sie hierzu den Ordner »FotoShare« auf der PictureProject-Installations-CD-ROM und ziehen Sie das Symbol »Nikon FotoShare« in den Ordner »Programme« auf der Festplatte Ihres Computers. Ist der Kopiervorgang beendet, entfernen Sie bitte die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-Laufwerk.


Schritt 2: Übertragen der Bilder

Konstante Stromversorgung

Verwenden Sie immer einen vollständig aufgeladenen Akku EN-EL3a, wenn Sie Bilder von der Kamera zum Computer übertragen wollen. Im Zweifelsfalle sollten Sie den Akku vorher aufladen oder die Kamera über den Netzadapter EH-5 (optionales Zubehör) mit Strom versorgen. Verwenden Sie unter keinen Umständen ein anderes Netzadaptermodell oder einen Netzadapter eines anderen Herstellers.

1 Schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie eine Speicherkarte ein. Die Speicherkarte sollte mindestens ein Bild enthalten. (Wie Sie eine Speicherkarte einsetzen, entnehmen Sie bitte der Vorderseite dieser Anleitung.)

2 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist. Schließen Sie dann die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel UC-E4 wie in der Abbildung gezeigt an den Computer an.




USB-Hub

Wenn Sie die Kamera über einen USB-Hub oder die Tastatur anschließen, ist die einwandfreie Funktion der Kamera nicht garantiert.


3 Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird geöffnet.

AutoPlay (Windows XP)

Beim Einschalten der Kamera wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Wählen Sie »Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit PictureProject«, und klicken Sie auf »OK«, um PictureProject zu starten. Damit dieser Dialog in Zukunft nicht mehr angezeigt wird, wählen Sie das Kontrollkästchen für »Immer die ausgewählte Aktion durchführen« aus.



4 Klicken Sie auf die Schaltfläche »Übertragung«. Alle auf der Speicherkarte gespeicherten Aufnahmen werden zum Computer übertragen.



Windows



Macintosh

PictureProject


Die wichtigsten Komponenten in PictureProject sind:

Bildliste

Führt die Bilder im aktuell ausgewählten Album oder Ordner auf.

Ordnerhierarchie

Eine Liste der Alben und Ordner, in denen Bilder katalogisiert sind.



Schaltfläche »Organisieren«

Klicken Sie hier, um die Bilder des aktuell ausgewählten Albums oder Ordners anzuzeigen und zu organisieren.


Schaltfläche »Bearbeiten«

Klicken Sie hier, um das ausgewählte Bild zu bearbeiten. Die bei diesem Tool verfügbaren Funktionen ermöglichen das Beschneiden der Bilder sowie die Helligkeits- und Farbtönenregelung.


Schaltfläche »Layout«

Klicken Sie hier, um die Bilder des ausgewählten Albums in verschiedenen Layouts anzuordnen.

Als weitere Optionen stehen das Drucken, das Versenden per E-Mail, das Anzeigen von Diashows und das Speichern der Bilder auf CD oder DVD zur Verfügung (unter Mac OS X ist für die Verwendung der Option zum Brennen von Datenträgern die Version Mac OS X 10.2.8 oder höher erforderlich).



Windows



Macintosh

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn Sie eine Aktualisierung auf die jeweils neueste Version von PictureProject durchführen möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

6 Wenn die Bilder in PictureProject angezeigt werden, ist die Übertragung abgeschlossen und die Verbindung der Kamera zum Computer kann wieder getrennt werden.

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeichergerät - Laufwerk entfernen«.



Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeicher - Laufwerk anhalten«.



Windows Millennium Edition (Me)

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Stopp USB-Datenträger - Laufwerk«.



Windows 98 Zweite Ausgabe (SE)

Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie das Symbol »Wechseldatenträger«, das die Speicherkarte in der Kamera repräsentiert, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Auswerfen«.



Mac OS X

Ziehen Sie das Symbol der Kamera (»NIKON D70S«) auf das Auswurfssymbol im Dock (dieses Symbol erscheint an der Stelle des Papierkorbs).

