

Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor (Windows)

Betriebssysteme: Vorinstallierte Versionen von Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98 SE (Second Edition)

Ihre Nikon-Digitalkamera wird mit einem Softwarepaket geliefert, das das Funktionsspektrum der Kamera wesentlich erweitert. Mit der Software und einem entsprechend ausgestatteten Computer können Sie Ihre Bilder wiedergeben, sortieren, bearbeiten und ausdrucken.

- Nikon View 5:** Der Bildbrowser erledigt den Download der Dateien von der Kamera oder Speicherkarte zum Computer und zeigt sie auf dem Computermonitor an. Weitere Funktionen von Nikon View 5 sind das Drucken und das Verwalten der Bilder in Ordnern.
- FotoStation Easy:** Für versiertere Anwender bietet FotoStation Easy umfangreichere Funktionen zum Sortieren, Verwalten und Bearbeiten Ihrer Bilder. FotoStation Easy wird nur in Europa ausgeliefert.
- Panorama Maker:** Mit diesem Programm können Sie aus Einzelbildern ein Panorama erzeugen.
- QuickTime:** Nikon View 5 und FotoStation Easy benötigen QuickTime, um Filmsequenzen wiederzugeben.

Je nachdem, welche Version von Nikon View 5 auf Ihrem Rechner vorhanden ist, können die nachfolgenden Installationen, Dialoge und Hinweise eventuell von der hier beschriebenen Art abweichen

Hinweis zu Windows XP Home Edition/Professional und Windows 2000 Professional

Um Nikon View 5 installieren, deinstallieren oder nutzen zu können, müssen Sie sich als Computeradministrator (Windows XP Home Edition/Professional) bzw. als Administrator (Windows 2000 Professional) anmelden.

Vor dem Anschließen der Kamera

Bitte stellen Sie vor dem Anschließen der Kamera sicher, dass Nikon View 5 auf dem Computer installiert ist und mindestens eine Aufnahme auf der Speicherkarte in der Kamera gespeichert ist.

Installation der Software



- Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist.
- Legen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Der rechts abgebildete Dialog wird angezeigt. Wählen Sie im Einblendmenü die gewünschte Sprache und klicken Sie auf **Next** (»Weiter«).
- Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Klicken Sie auf **»Einfache Installation«**, um die Installation zu starten. Es wird folgende Software installiert: Panorama Maker, QuickTime 5.0.2, Nikon View 5 und FotoStation Easy. (FotoStation Easy wird nur in Europa ausgeliefert.)

Windows 98 Second Edition (SE)

Wenn Sie die Software unter Windows 98 SE installieren, dürfen Sie nicht vergessen, den Treiber für Ihre COOLPIX-Kamera zu installieren.

Treiber für Ihre COOLPIX-Kamera (nur Windows 98SE)

Klicken Sie auf **»OK«**, um die Installation des Kamertreibers zu starten. Nach beendeter Installation klicken Sie noch einmal auf **»OK«**.



Windows Windows XP Update (Nur für Windows XP)

Wenn Sie unter Windows XP die **»Einfache Installation«** wählen, wird je nach Systemkonfiguration und je nach Nikon-View-Version die Installation des PTP-Treibers und der Setup-Assistent gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm bis der letzte Dialog des Setup Assistenten angezeigt wird und fahren dann mit der Installation des nächsten Programms fort. Führen Sie keinen Neustart des Computers durch.

- ArcSoft Panorama Maker 3.0** Im ersten Schritt der Installation wählen Sie die Sprache und klicken anschließend auf **»Weiter«**. Es wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.
- QuickTime 5.0.2** Die Installation beginnt mit dem rechts abgebildeten Dialog. Lassen Sie die Felder **»Name«**, **»Firma«** und **»Registrierungsnummer«** frei und klicken Sie auf **»Weiter«**. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

- Nikon View 5** Lesen Sie bitte vor Beginn der Installation die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, klicken Sie auf **»Ja«**. Sie gelangen danach zum nächsten Schritt.

- Der Zielordner wird angezeigt, in dem die Programmkomponenten gespeichert werden. Klicken Sie auf **»Weiter«**.

- Klicken Sie auf **»Ja«**, um für Nikon View 5 einen neuen Ordner anzulegen.

- Klicken Sie auf **»Ja«**, um von der Nikon-View-5-Programmdatei eine Verknüpfung auf dem Desktop abzulegen.

- Klicken Sie auf **»Fertigstellen«**, um die Installation abzuschließen.

- FotoStation Easy** Im ersten Schritt der Installation wählen Sie die Sprache und klicken anschließend auf **»Weiter«**. Es wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen. Falls Sie mit einer Meldung darauf hingewiesen werden, dass bereits eine neuere QuickTime-Version installiert ist, klicken Sie auf **»OK«**.


- Klicken Sie nach beendeter Installation auf **»Ja«**, um den Computer neu zu starten.

- Warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist und nehmen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk. Falls nach dem Neustart des Computers automatisch der Willkommensdialog des Nikon-View-5-Installationsprogramms erscheint, klicken Sie auf **Quit** (»Beenden«), um das Programm zu schließen und nehmen anschließend die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Übertragen der Bilder zum Computer


- Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, sollten Sie die Kamera flach auf den Tisch legen, so dass der Monitor nach oben weist. Achten Sie darauf, dass das Objektiv eingefahren ist (und bleibt) und die Kabelverbindung nicht versehentlich unterbrochen wird.

- Schalten Sie die Kamera ein (der Monitor bleibt bei angeschlossenem USB-Kabel ausgeschaltet). Nikon View 5 erkennt die angeschlossene Kamera automatisch und startet den Transferassistent. Klicken Sie auf das Transfer-symbol (↔). Weitere Informationen, wie Sie von der Kamera mit Hilfe der **TRANSFER**-Taste Bilder auf die Festplatte Ihres Computers übertragen können, finden Sie im *Nikon Handbuch zur Digitalfotografie*.



- AutoPlay (Windows XP)** Nach dem Einschalten der Kamera erscheint ein Dialog, der mehrere Aktionen zur Auswahl stellt. Wählen Sie die Aktion **»Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit Nikon View 5«** und klicken Sie auf **»OK«**, um Nikon View 5 zu starten. Wenn Ihre Aufnahmen grundsätzlich für den Transfer freigegeben werden sollen, so dass sie mit der Taste **↔** automatisch übertragen werden, sollten Sie die Option **»Immer die ausgewählte Aktion durchführen«** aktivieren.

- Sobald die Übertragung beendet ist, wird auf dem Computermonitor der Bildindex von Nikon View 5 angezeigt.



Standardmäßig werden die Bilder in einen neuen Ordner mit dem Namen »Imgnnnn« im Ordner »Eigene Dateien« oder »Eigene Bilder« kopiert. Nikon View 5 vergibt dabei automatisch eine fortlaufende vierstellige Nummer (beginnend mit 0001) anstelle von »nnnn«.

- Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, können Sie die Kamera wie folgt vom System abmelden:


Windows XP Home Edition/Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **»Hardware sicher entfernen«** (🗑️).




Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **»Hardware entfernen oder auswerfen«** (🗑️).




Windows Me (Millennium Edition)

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **»Hardware entfernen oder auswerfen«** (🗑️).





Windows 98 SE (Second Edition)

Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie das Symbol »Wechseldatenträger«, das die Speicherkarte in der Kamera repräsentiert, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl **»Auswerfen«**.



Drucken und Veröffentlichen



Veröffentlichen auf der eigenen Website

Legen Sie Ihr persönliches Online-Fotoalbum an – bei www.nikonfotoshare.com

Nikon-Kunden in Europa können ihre Bilder in einem persönlichen, Kennwortgeschützten Online-Fotoalbum veröffentlichen. Der Upload der Bilder auf die eigene Website gestaltet sich denkbar einfach. Sie können die Bilder auf Ihrer Website ausgesuchten Gästen zugänglich machen und sogar über das Internet Abzüge bestellen.

Wiedergabe der Bilder auf einem Computermonitor (Macintosh)

Betriebssysteme: Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X (10.1.2 oder neuer)

Ihre Nikon-Digitalkamera wird mit einem Softwarepaket geliefert, das das Funktionsspektrum der Kamera wesentlich erweitert. Mit der Software und einem entsprechend ausgestatteten Computer können Sie Ihre Bilder wiedergeben, sortieren, bearbeiten und ausdrucken.

- Nikon View 5:** Der Bildbrowser erledigt den Download der Dateien von der Kamera oder Speicherkarte zum Computer und zeigt sie auf dem Computermonitor an. Weitere Funktionen von Nikon View 5 sind das Drucken, das Verwalten der Bilder in Ordnern und der Versand übers Internet.
- FotoStation Easy:** Für versiertere Anwender bietet FotoStation Easy umfangreichere Funktionen zum Sortieren, Verwalten und Bearbeiten Ihrer Bilder. FotoStation Easy wird nur in Europa ausgeliefert.
- Panorama Maker:** Mit diesem Programm können Sie aus Einzelbildern ein Panorama erzeugen.
- QuickTime:** Nikon View 5 und FotoStation Easy benötigen QuickTime, um Filmsequenzen wiederzugeben.

Je nachdem, welche Version von Nikon View 5 auf Ihrem Rechner vorhanden ist, können die nachfolgenden Installationen, Dialoge und Hinweise eventuell von der hier beschriebenen Art abweichen.

Vor dem Anschließen der Kamera


Bitte stellen Sie vor dem Anschließen der Kamera sicher, dass Nikon View 5 auf dem Computer installiert ist und mindestens eine Aufnahme auf der Speicherkarte in der Kamera gespeichert ist.

Installation von Nikon View 5

- Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist. Legen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Nikon-View-Installationsprogramm wird automatisch gestartet.
- Mac OS X (10.1.2 oder neuer)** Unter Mac OS X startet das Installationsprogramm nicht automatisch. Öffnen Sie das Symbol der CD mit einem Doppelklick (das Symbol befindet sich auf dem Schreibtisch) und doppelklicken Sie auf das Symbol des Installationsprogramms.
- Es erscheint der rechts abgebildete Dialog. Wählen Sie im Einblendmenü die gewünschte Sprache und klicken Sie auf **Next** (»Weiter«).
- Es erscheint der erste Dialog der Installationsroutine. Klicken Sie auf **»Installieren«**, um alle Software zu installieren, die auf der Registerkarte »Software« markiert ist. Standardmäßig wird folgende Software installiert: Panorama Maker, QuickTime 5.0.2, Nikon View 5 und FotoStation Easy. (FotoStation Easy wird nur in Europa ausgeliefert. Unter Mac OS X wird QuickTime 5.0.2 nicht installiert.)
- Panorama Maker** Es erscheint der rechts abgebildete Dialog. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

Mac OS X


Unter Mac OS X erfolgt vor der Installation von Nikon View 5 eine Authentifizierung. Geben Sie im Dialog Ihren Administratormamen sowie das Kennwort ein und klicken Sie auf **»OK«**.



- Nikon View 5** Lesen Sie bitte vor Beginn der Installation die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, klicken Sie auf **»Akzeptieren«**. Sie gelangen danach zum nächsten Schritt. Anschließend wird eine Readme-Datei angezeigt. Lesen Sie den Text aufmerksam durch. Er enthält möglicherweise Informationen, die nicht mehr rechtzeitig ins Handbuch aufgenommen werden konnten.

Nikon View 5 zum Dock hinzufügen (nur Mac OS X)

Nachdem Sie auf **»Install«** geklickt haben wird ein Dialog angezeigt in dem Sie durch anklicken von **»OK«** Nikon View 5 zum Dock hinzufügen (Mac OS X) oder ein Alias auf dem Schreibtisch erzeugen können (Mac OS 9).



- Klicken Sie auf **»Installieren«**, um die Installation durchzuführen.

- Klicken Sie auf **»Beenden«**, um die Installation von Nikon View 5 abzuschließen.

- FotoStation Easy** Es erscheint der rechts abgebildete Dialog. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

- QuickTime 5.0.2** Die Installation von QuickTime 5.0.2 beginnt mit einem Willkommensdialog. Klicken Sie auf **»Fortfahren«** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren. Wenn der rechts gezeigte Dialog erscheint, wählen Sie die **»Empfohlenen Installation«** und klicken anschließend auf **»Fortfahren«**. Ein Registrierungsdialog wird angezeigt. Es ist keine Registrierungsnummer notwendig, lassen Sie das entsprechende Feld frei und klicken Sie auf **»Fortfahren«**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation abzuschließen.


- Es erscheint einer der beiden rechts abgebildeten Dialoge. Klicken Sie auf **»Neustart«**, um den Computer neu zu starten.

- Warten Sie, bis der Startvorgang des Betriebssystems beendet ist, und nehmen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk. Falls nach dem Neustart des Computers der Willkommensdialog des Nikon-View-5-Installationsprogramms automatisch erscheint, klicken Sie auf **Quit** (»Beenden«), um das Programm zu schließen, und nehmen anschließend die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.


Übertragen der Bilder zum Computer

Mac OS X (10.1.2 oder neuer)


Bevor Sie die Kamera einschalten, sollten Sie sie im Finder des Menüs **»Gehe zu«** den Befehl **»Programme«** wählen, um den Programme-Ordner zu öffnen. Doppelklicken Sie auf das Symbol **»Digitale Kamera«**. Es erscheint das rechts abgebildete Hauptfenster des Programms. Wählen Sie unter **»Hot-Plug-Aktion«** die Option **»Keine«** und schließen Sie das Programm. So wird verhindert, dass Nikon View 5 nach dem Anschließen einer Kamera automatisch startet. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Photo installieren, müssen Sie diese Schritte wiederholen, damit iPhoto nach dem Anschließen der Kamera nicht automatisch startet.



- Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an den Computer an. Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, sollten Sie die Kamera flach auf den Tisch legen, so dass der Monitor nach oben weist. Achten Sie darauf, dass das Objektiv eingefahren ist (und bleibt) und die Kabelverbindung nicht versehentlich unterbrochen wird.



- Schalten Sie die Kamera ein (der Monitor bleibt bei angeschlossenem USB-Kabel ausgeschaltet). Nikon View 5 erkennt die angeschlossene Kamera automatisch und startet den Transferassistent. Klicken Sie auf das Transfersymbol (↔). Weitere Informationen, wie Sie von der Kamera mit Hilfe der **TRANSFER**-Taste Bilder auf die Festplatte Ihres Computers übertragen können, finden Sie im *Nikon Handbuch zur Digitalfotografie*. Die Taste **↔** an der Kamera kann ab der Version Mac OS X 10.1.3. oder neuer zum Bildtransfer verwendet werden. Nikon View 5 präsentiert zunächst den Browser mit dem Bildindex und startet anschließend den Transferassistenten.



- Sobald die Übertragung beendet ist, wird auf dem Computermonitor der Bildindex von Nikon View 5 angezeigt. Standardmäßig werden die Bilder in einen neuen Ordner mit dem Namen »Imgnnnn« im Ordner »Dokumente« (Mac OS 9) bzw. »Pictures« (Mac OS X) kopiert. Nikon View 5 vergibt dabei automatisch eine fortlaufende vierstellige Nummer (beginnend mit 0001) anstelle von »nnnn«.

- Melden Sie die Kamera vom System ab, indem Sie das Symbol der Kamera bzw. Speicherkarte auf das Symbol des Papierkorbs ziehen (unter Mac OS X verwandelt sich der Papierkorb dann in ein Auswurfsymbol). Schalten Sie die Kamera anschließend aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.