


Nikon

De

COOLPIX L1 L101

D i g i t a l k a m e r a

Schnellstart




Der Packungsinhalt	Seite 2
Erste Schritte	Seite 4
Fotografieren	Seite 9
Installieren von PictureProject	Seite 12
Anzeigen von Bildern auf einem Computer	Seite 21

HINWEIS: Die Abbildungen zeigen die COOLPIX L1

Der Packungsinhalt

Nehmen Sie die Kamera und das Zubehör aus dem Karton und überprüfen Sie, ob alle im Folgenden aufgeführten Teile mitgeliefert wurden.



Digitalkamera
COOLPIX L1/L101



Schnellstart
(diese Anleitung)




Handbuch zur
Digitalfotografie




2 Akkus vom
Typ EN-MH1-B2

und



Akkuladegerät MH-71 mit
Netz Kabel

oder




2 Mignon-Alkaline-
Batterien vom Typ LR6


(auch als optionales Zubehör erhältlich)



Tragriemen



USB-Kabel UC-E6



Audio-/Videokabel EG-CP14



Garantieunterlagen



PictureProject-Installations-
CD (gelb)





PictureProject-Referenzhand-
buch-CD (silberfarben)

Je nach Land oder Region, in denen das Paket erworben wird, sind **entweder** Alkaline-Mignonbatterien **oder** ein Akkuladegerät MH-71 und Akkus vom Typ EN-MH1-B2 enthalten.




HINWEIS: Im Lieferumfang ist keine Speicherkarte enthalten. Eine Liste empfohlener Speicherkarten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 58.

Die COOLPIX L1/L101 in der Übersicht



Erste Schritte


Schritt 1—Befestigen des Tragriemens



Schritt 2—Laden Sie die Akkus auf

Wenn Ihre Kamera mit Mignon-Alkaline-Batterien geliefert wurde, überspringen Sie diesen Schritt und fahren direkt mit Schritt 3 fort.

- 2.1** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Ladegerät (①) und stecken Sie es dann in eine Steckdose (②). Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf (③).





- 2.2** Setzen Sie die Akkus wie angezeigt in das Ladegerät ein. Die Ladekontrollleuchte beginnt zu blinken. Der Ladevorgang ist beendet, sobald die Kontrollleuchte aufhört zu blinken.




Das Aufladen eines neuen oder vollständig entladenen Akkupaars dauert etwa zweieinhalb Stunden.



Schritt 3—Setzen Sie die Akkus/Batterien ein




Achten Sie auf die richtige Ausrichtung von Plus- und Minuspol.




Schritt 4—Einschalten der Kamera

4.1 Stellen Sie das Funktionswählrad auf Automatik (📷) ein.



4.2 Drücken Sie den Ein-/Aussschalter, um die Kamera einzuschalten.



Ausschaltzeit (Ruhemodus)

Wenn bei Akku- oder Batteriebetrieb innerhalb von etwa einer Minute keine Eingabe erfolgt, wird der Monitor automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt und der Monitor kann durch Drücken des Auslösers wieder aktiviert werden. Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn weitere drei Minuten lang keine Eingabe erfolgt.

Schritt 5—Wählen Sie eine Sprache und stellen Sie die Uhr der Kamera

Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Sprachauswahldialog. Folgen Sie der Anleitung, um die Sprache für die Menüs und Meldungen auszuwählen und Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen.



Der Multifunktionswähler

Mit Hilfe des Multifunktionswählers können Sie durch die Kameramenüs navigieren.



Cursor nach oben bewegen

Auswahl bestätigen

Cursor nach links bewegen



Cursor nach rechts bewegen

Cursor nach unten bewegen

In der folgenden Beschreibung werden die zur Durchführung einer Aufgabe verwendeten Tasten farbig hervorgehoben. Wenn mehrere Tasten hervorgehoben sind, kann eine beliebige dieser Tasten verwendet werden. Die Anweisung »Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten« wird beispielsweise wie rechts abgebildet dargestellt.




5.1




Markieren Sie eine Sprache.

5.2




Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.

5.3



Markieren Sie »Ja«.

5.4



Das Menü »ZEITZONE« wird angezeigt.*

* Zur Auswahl der Sommerzeit drücken Sie den Multifunktionswähler unten, um die Option »Sommerzeit« zu markieren. Drücken Sie dann zur Bestätigung die mittlere Taste des Multifunktionswählers. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben, um zu Schritt 5.4 zurückzukehren.

5.5



Blenden Sie die Zeitzonekarte ein.

5.6



Wählen Sie »Wohnort-Zeitzone«.

5.7



Blenden Sie das Menü »DATUM & UHRZEIT« ein.

5.8




Stellen Sie den **Tag** ein. (Tag, **M**onat und **J**ahr werden je nach Region in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt.)

5.9




Stellen Sie den **M**onat ein. Wiederholen Sie die Schritte 5.8 und 5.9, um das **J**ahr sowie Stunde und Minute einzustellen.

5.10




Markieren Sie »**T M J**«.

5.11



Wählen Sie aus, in welcher Reihenfolge das Datum angezeigt werden soll.

5.12





Kehren Sie zur Aufnahmebereitschaft zurück.

Schritt 6—Wählen Sie den Akku-/Batterietyp aus


Dieser Schritt muss nur bei Verwendung von Alkaline-Mignonbatterien durchgeführt werden. Wenn im Lieferumfang der Kamera NiMH-Akkus vom Typ EN-MH1-B2 enthalten sind, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie direkt mit dem Schritt »Fotografieren« fort.

6-1




Öffnen Sie das Aufnahmemenü.

6-2



Markieren Sie »SYSTEM«.

6-3



Zeigen Sie das Systemmenü an.

6-4



Markieren Sie »Akku/Batterie«.

6-5



Zeigen Sie die Optionen an.

6-6




Markieren Sie **Alkaline**.

6-7



Bestätigen Sie die Auswahl und kehren Sie zum Systemmenü zurück.

6-8



Kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.


Austauschen der Akkus/Batterien

Überprüfen Sie nach dem Einsetzen neuer Akkus/Batterien, ob im Menü »Akku/Batterie« die richtige Option ausgewählt ist. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 47.


Fotografieren

Schritt 1 — Überprüfen Sie die Anzeigen auf dem Monitor

Überprüfen Sie die Batterie-/Akkukapazität sowie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen.



Anzahl verbleibender Aufnahmen



Nikon

Akku-/Batteriekapazität

Anzeige	Beschreibung
KEIN SYMBOL	Volle Kapazität.
	Kapazität geht zur Neige. Halten Sie Ersatzakkus/-batterien bereit.
ACHTUNG: AKKU- ODER BATTERIEKAPA- ZITÄT ERSCHÖPFT	Akkus/Batterien sind entladen. Es müssen neue Akkus/Batterien eingesetzt werden, bevor weitere Aufnahmen möglich sind.

Wo werden die Aufnahmen gespeichert?

Aufnahmen werden im internen Speicher der Kamera (etwa 10 MB) oder auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte (Secure Digital; optionales Zubehör) gespeichert. Eine Liste empfohlener Speicherkarten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 58. Aufnahmen werden nur dann im internen Speicher gespeichert, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.


Schritt 2 — Bringen Sie die Kamera in Aufnahmeposition

Halten Sie die Kamera ruhig mit beiden Händen und achten Sie darauf, das Objektiv, das Blitzfenster und das Mikrofon nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen zu berühren.



Schritt 3—Bestimmen Sie den Bildausschnitt

Mit den Zoomtasten können Sie das Bildfeld in der Mitte des Monitors exakt eingrenzen.



Die Zoomtasten


Mit der Taste **W** zoomen Sie aus dem Bildausschnitt heraus. Mit der Taste **T** zoomen Sie in den Bildausschnitt hinein, d.h. Sie bilden das Motiv größer ab, nehmen aber einen engeren Motivbereich auf.



Schritt 4—Stellen Sie scharf und lösen Sie aus

- 4.1** Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Die Kamera stellt auf das Objekt mit der kürzesten Entfernung zur Kamera scharf und aktiviert die Belichtungsmessung. Die gemessene Entfernung und der Belichtungswert bleiben gespeichert, solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird.

Überprüfen Sie bei bis zum ersten Druckpunkt gedrückten Auslöser den Status des Fokusindikators und der Kontrollleuchte für Blitzbereitschaft:



Fokusindikator



Leuchten
(grün)

Die Kamera hat auf das Motiv scharf gestellt.

Blinken
(rot)

Die Kamera kann mit dem Autofokus nicht scharf stellen.

Blitzbereitschaftsanzeige



Leuchten

Das Blitzgerät ist auslösebereit.

Blinken

Das Blitzgerät lädt.

Aus


Das Blitzgerät ist ausgeschaltet oder wird nicht benötigt.

- 4.2** Drücken Sie den Auslöser sanft bis zum zweiten Druckpunkt, um die Aufnahme zu belichten und zu speichern. Drücken Sie den Auslöser behutsam durch, damit die Aufnahme nicht durch eine versehentliche Bewegung der Kamera verwackelt wird.



Schritt 5 – Wiedergabe der Fotos


- 5.1** Drücken Sie die Taste , um ein Bild auf dem Monitor anzuzeigen.



Wiedergabetaste ()

Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um weitere Bilder anzuzeigen. Drücken Sie den Multifunktionswähler **unten** oder **rechts**, um andere Bilder in der Reihenfolge anzuzeigen, in der sie aufgenommen wurden, bzw. **oben** oder **links**, um die Bilder in umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen.


Vorherige Aufnahme anzeigen



Nächste Aufnahme anzeigen

Drücken Sie die Taste , um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.

- 5.2** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera auszuschalten. Die Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt.



Installieren von PictureProject


PictureProject

Installieren Sie die mitgelieferte PictureProject-Software, um Bilder zur Betrachtung und Speicherung zu einem Computer zu übertragen. Die wichtigsten Steuerelemente von PictureProject sind nachfolgend dargestellt. Einzelheiten finden Sie im *PictureProject: Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.

Organisieren: Betrachten und organisieren Sie Ihre Bilder.

Bearbeiten: Erstellen Sie Ausschnittvergrößerungen, korrigieren Sie Helligkeit und Farbtön und retuschieren Sie Ihre Bilder mit verschiedenen anderen Tools.

Ordnerhierarchie: Stellen Sie Bilder in Alben und Ordnern zusammen.



Bildindex: Zeigen Sie die Bilder im aktuellen Album oder Ordner an.

Layout: Ordnen Sie Ihre Bilder in verschiedenen Layouts an.

Darüber hinaus können Sie mit PictureProject eine Vielzahl weiterer Aufgaben ausführen, z.B. Bilder drucken, per E-Mail versenden, Diashows veranstalten und Bilder auf CD oder DVD kopieren (Windows oder Mac OS X 10.2.8 oder neuer erforderlich).

Bevor Sie beginnen: Systemanforderungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:

Windows

Prozessor	300-MHz-Pentium oder besser empfohlen (550-MHz-Pentium III oder besser für muvee-Videos empfohlen)
Betriebssystem	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98 SE (Zweite Ausgabe) (nur vorinstallierte Versionen)
Freier Festplatten-speicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	Mindestens 64 MB (128 MB bei Nutzung der muvee-Option)
Monitauflösung	800 × 600 oder mehr; 16-Bit-Farbe (High Color) oder mehr
Sonstiges	Es werden nur Computer mit eingebauter USB-Schnittstelle unterstützt

Macintosh

Betriebssystem	Mac OS X 10.1.5 oder neuer (für die Option »CD/DVD brennen« ist Mac OS X 10.2.8 oder neuer erforderlich)
Freier Festplatten-speicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	64 MB RAM Minimum
Monitauflösung	800 × 600 oder mehr; 16-Bit-Farbe (65.536 Farben) oder mehr
Sonstiges	Es werden nur Computer mit eingebauter USB-Schnittstelle unterstützt

Aktuelle Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter:

- <http://www.europe-nikon.com/support> (für Anwender in Europa und Afrika)
- <http://www.nikon-asia.com/> (für Anwender in Asien und Ozeanien)

Schließen Sie alle anderen Anwendungen

Beenden Sie alle anderen Anwendungen und deaktivieren Sie gegebenenfalls geöffnete Antivirenprogramme.

Hinweis für Benutzer von Nikon View oder Nikon Capture

Falls auf Ihrem Computer bereits Nikon View installiert ist, deinstallieren Sie es, bevor Sie mit der Installation von PictureProject beginnen. Informationen zur gemeinsamen Verwendung von PictureProject und Nikon Capture finden Sie im *PictureProject: Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.

Melden Sie sich als Administrator an

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an, wenn Sie PictureProject unter einem der folgenden Betriebssysteme installieren oder deinstallieren: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional und Mac OS X.

Installieren von PictureProject: Windows

1 Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Windows den Startvorgang beendet hat.

2 Legen Sie die gelbe Installations-CD ein. Das Installationsprogramm wird gestartet und ein Dialogfeld zur Sprachauswahl wird angezeigt. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf »**Next**« (Weiter)«.




Wenn das Installations-Center nicht gestartet wird

Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz«, indem Sie die Option »**Arbeitsplatz**« aus dem **Start**menü (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional) auswählen oder auf das Symbol »**Arbeitsplatz**« auf dem Desktop doppelklicken (andere Windows-Versionen). Doppelklicken Sie anschließend auf das CD-Symbol (PictureProject).

3 Klicken Sie auf »**Einfache Installation**«, um die folgenden Komponenten zu installieren:


- PTP-Treiber für COOLPIX-Kameras (nur für Windows XP)
- Nikon Massenspeicher-Kameratreiber (nur Windows 98 SE)
- Panorama Maker
- Apple QuickTime 6
- Nikon Fotoshare
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9




HINWEIS: Die während der Installation eingeblendeten Dialoge können von den hier abgebildeten abweichen.

1 Installieren von Treibern (nur Windows XP/Windows 98 SE)

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber zu installieren. Auf einigen Windows XP-Systemen wird die Installation von einem Assistenten durchgeführt.




Windows XP



Windows 98 SE

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um PanoramaMaker zu installieren.




5 Um QuickTime 6 zu installieren, klicken Sie bitte auf »Ja«.




6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um FotoShare zu installieren.




7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf »Ja«.




- 8 Klicken Sie auf »**Weiter**«, um PictureProject im angegebenen Zielordner zu installieren, oder auf »**Durchsuchen**«, um einen anderen Ordner auszuwählen.




- 9 Klicken Sie auf »**Ja**«, um den Zielordner zu erstellen.



- 10 Klicken Sie auf »**Ja**«, um eine Verknüpfung für PictureProject auf dem Desktop zu erstellen.




- 11 Klicken Sie auf »**Fertig stellen**«.



DirectX 9


Wenn DirectX 9 noch nicht installiert ist, wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um DirectX 9 zu installieren.



- 12** Klicken Sie auf »**Fertig stellen**« oder »**Ja**«, um den Computer neu zu starten.




DirectX 9 wurde
in Schritt 11 nicht
installiert.



DirectX 9 wurde in
Schritt 11 installiert.

- 13** Nach dem Neustart des Computers wird der Importassistent von PictureProject angezeigt. So katalogisieren Sie die Bilder im Ordner »Quelle« für die Anzeige in PictureProject:

- 1 Klicken Sie auf »**Importieren**«. Die zum Katalogisieren der Bilder benötigte Zeit ist proportional zur Anzahl der Bilder im Quellordner.
- 2 Klicken Sie nach Abschluss des Imports auf »**Schließen**«, um den Importassistenten zu schließen.



Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Schließen**«. Bilder können jederzeit katalogisiert werden. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject: Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.


- 14** Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk heraus.

Nun können Sie Bilder wie auf Seite 21 beschrieben zum Computer übertragen.

Installieren von PictureProject: Macintosh


1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die gelbe Installations-CD ein.

2 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol und dann auf das Symbol »**Welcome** (Willkommen)«. Das Installationsprogramm wird gestartet und ein Dialogfeld zur Sprachauswahl wird angezeigt. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf »**Weiter**«.




3 Klicken Sie auf »**Einfache Installation**«, um die folgenden Komponenten zu installieren:


- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime 6



4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Panorama Maker zu installieren.



5 Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf »**OK**«.




HINWEIS: Die während der Installation eingeblendeten Dialoge können von den hier abgebildeten abweichen.


- 6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf »**Akzeptieren**«. Lesen Sie unbedingt die ReadMe-Datei durch, da sie möglicherweise wichtige Informationen enthält, die nicht in dieser Dokumentation enthalten sind. Klicken Sie auf »**Fortfahren**«, um mit der Installation fortzufahren.



- 7 Klicken Sie auf »**Installieren**«.




- 8 Klicken Sie auf »**Ja**«, damit PictureProject beim Anschließen der Kamera automatisch gestartet wird.



- 9 Um PictureProject dem Dock hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf »**Ja**«.




- 10 Klicken Sie auf »**Beenden**«.




Apple QuickTime 6


Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version von QuickTime installiert ist, wird nun die Installation von QuickTime 6 automatisch gestartet. Bitte befolgen Sie zur Durchführung der Installation die Anleitungen auf dem Bildschirm. Wenn der hier abgebildete Dialog eingeblendet wird, klicken Sie einfach auf »**Fortfahren**«. Sie brauchen die Felder »Name«, »Firma« und »Registrierungsnummer« nicht auszufüllen.



- 11** Klicken Sie auf »**Neustart**«, um den Computer neu zu starten. Melden Sie sich nach dem Neustart des Computers mit dem Konto an, das Sie für die Installation von PictureProject verwendet haben.




QuickTime 6 wurde in Schritt 10 nicht installiert.



QuickTime 6 wurde in Schritt 10 installiert.

- 12** Nach dem Neustart des Computers wird der Importassistent von PictureProject angezeigt. So katalogisieren Sie die Bilder im Ordner »Quelle« für die Anzeige in PictureProject:

- 1 Klicken Sie auf »**Importieren**«. Die zum Katalogisieren der Bilder benötigte Zeit ist proportional zur Anzahl der Bilder im Quellordner.
- 2 Klicken Sie nach Abschluss des Imports auf »**Schließen**«, um den Importassistenten zu schließen.



Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Schließen**«. Bilder können jederzeit katalogisiert werden. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject: Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.

Installieren von Nikon FotoShare

Wenn Sie Nikon FotoShare installieren möchten (nur in Europa verfügbar), öffnen Sie den Ordner »**FotoShare**« auf der PictureProject-Installations-CD und ziehen »Nikon FotoShare« in den Ordner »Anwendungen« auf der Festplatte des Computers.

- 13** Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Nun können Sie Bilder wie auf Seite 21 beschrieben zum Computer übertragen.


Anzeigen von Bildern auf einem Computer

Installieren Sie PictureProject, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen



Wenn Sie die Kamera anschließen, bevor PictureProject installiert wurde, wird möglicherweise ein Hardware-Assistent angezeigt. Klicken Sie auf »**Abbrechen**«, um den Assistenten zu schließen, und trennen Sie dann die Verbindung zur Kamera.

1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 Schließen Sie das USB-Kabel wie rechts dargestellt an. Schließen Sie die Kamera direkt an die USB-Schnittstelle Ihres Computers an und nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur. Wenden Sie beim Anschließen des Kabels keine Gewalt an.




3 Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird auf dem Computermonitor angezeigt. Klicken Sie auf »**Übertragung**« um alle Bilder aus dem Speicher der Kamera zum Computer zu übertragen.




Windows XP

Wenn der rechts abgebildete Dialog angezeigt wird, wählen Sie die Option »**Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit PictureProject**« und klicken auf »**OK**«. Damit dieser Dialog in Zukunft nicht mehr angezeigt wird, markieren Sie das Kontrollkästchen »**Immer die ausgewählte Aktion durchführen**«.



HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt stammen aus Windows XP.

4 Nach der Übertragung werden die Bilder in PictureProject angezeigt.



Verwenden Sie eine zuverlässige Stromversorgung

Nikon empfiehlt die Verwendung des optionalen Netzadapters EH-62B, wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum betreiben möchten. Verwenden Sie kein anderes Netzadaptermodell oder -fabrikat.


Automatisches Update

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn Sie eine Aktualisierung auf die jeweils neueste Version von PictureProject durchführen möchten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Trennen der Verbindung zum Computer

Bevor Sie die Kamera ausschalten oder das USB-Kabel abziehen, müssen Sie die Kamera wie folgt vom System abmelden:


- **Windows XP:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »**USB-Massenspeichergerät entfernen**«.



- **Windows 2000:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »**USB-Massenspeicher anhalten**«.




- **Windows Me:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »**Stopp USB-Datenträger**«.



- **Windows 98 SE:** Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wechseldatenträger-Symbol, das für die Kamera steht. Wählen Sie dann im angezeigten Kontextmenü die Option »**Auswerfen**«.



- **Macintosh:** Ziehen Sie das unbenannte Symbol der Kamera auf den Papierkorb.



Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Nikon-Digitalkamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie*.

Weitere Ausstattungsmerkmale der COOLPIX L1/L101

Reduzierung des Rote-Augen-Effekts

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 14)

Reduzieren des Rote-Augen-Effekts beim Fotografieren mit Blitzlicht.



Porträt-Autofokus

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 19–20)

Automatische Fokussierung auf Gesichter.



Filmsequenzen

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 25)

Aufnehmen kurzer Filmsequenzen mit Ton.



D-Lighting

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 28)

Korrigiert automatisch zu dunkle Bildpartien.



PictBridge

(Handbuch zur Digitalfotografie, Seite 34–38)

Drucken von Bildern direkt von der Kamera.

Öffnen des PictureProject-Referenzhandbuchs

1

Starten Sie den Computer und legen Sie die silberfarbene Referenzhandbuch-CD ein.

2

Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol.

- **Windows:** Doppelklicken Sie im Arbeitsplatz auf das CD-Symbol (**Nikon**).
- **Macintosh:** Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol (**Nikon**) auf dem Desktop.

3

Doppelklicken Sie auf das Symbol »INDEX« oder »INDEX.pdf«, um einen Sprachauswahldialog anzuzeigen. Klicken Sie auf eine Sprache, um einen Index der für PictureProject verfügbaren Dokumentationen anzuzeigen, und klicken Sie auf einen Titel, um diese Dokumentation zu öffnen.