


COOLPIX S4

D i g i t a l k a m e r a

Schnellstart



Der Packungsinhalt

Seite 2

Fotografieren

Seite 3


Mitgelieferte Software

PictureProject

Seite 14

Der Packungsinhalt

Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind:



Digitalkamera
COOLPIX S4



Schnellstart
(diese Anleitung)




*Handbuch zur
Digitalfotografie mit
der Nikon COOLPIX S4*



2 Akkus vom Typ
EN-MH1-B2


und



Akkuladegerät MH-71 mit
Netz Kabel (Die Form des
Netzkabels ist abhängig
vom Auslieferungsland.)

(auch als optionales Zubehör erhältlich)


oder




2 Mignon-Alkaline-
Batterien vom Typ
LR6



Trageriemen




USB-Kabel UC-E6



Audio-/Videokabel
EG-CP14



Objektivdeckel



Garantieunterlagen



PictureProject-
Installations-CD
(gelb)






PictureProject-
Referenzhandbuch
(auf CD-ROM)
(silberfarben)

Je nach Land oder Region, in denen das Paket erworben wird, sind **entweder** Alkaline-Mignonbatterien **oder** ein Akkuladegerät MH-71 und Akkus vom Typ EN-MH1-B2 enthalten.


HINWEIS: Im Lieferumfang ist keine Speicherkarte enthalten. Eine Liste empfohlener Speicherkarten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 81.

Schritt 1 Befestigen Sie Trageriemen und Objektivdeckel


Befestigen Sie den Trageriemen wie in den Abbildungen dargestellt.





Befestigen Sie den Trageriemen an der dafür vorgesehenen Öse am Kameragehäuse (siehe Abbildung).



Setzen Sie den Objektivdeckel an, wie in der Abbildung dargestellt.



Setzen Sie den Objektivdeckel wie hier gezeigt an. Der Deckel rastet in der korrekten Stellung ein, wenn das Scharnier richtig positioniert ist.




Der Objektivdeckel kann geöffnet (1) und geschlossen (2) werden, ohne von der Kamera abgenommen zu werden.

Schritt 2 Laden Sie die Akkus auf

Wenn Ihre Kamera mit Mignon-Alkaline-Batterien geliefert wurde, überspringen Sie diesen Schritt und fahren direkt mit Schritt 3 fort.


1

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Ladegerät (1) und stecken Sie es dann in eine Steckdose (2). Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf (3).



2

Setzen Sie die Akkus wie angezeigt in das Ladegerät ein. Die Ladekontrollleuchte beginnt zu blinken. Der Ladevorgang ist beendet, sobald die Kontrollleuchte aufhört zu blinken.





Das Aufladen eines neuen oder vollständig entladenen Akkupaars dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Schritt 3 Setzen Sie die Akkus/Batterien ein

1

Öffnen Sie das Akkufach


Drücken Sie auf die Akkufachsicherung (1) und schieben Sie die Abdeckung in die gezeigte Richtung (2), bis sie sich öffnet (3).



2

Setzen Sie die Akkus/Batterien ein

Setzen Sie die Akkus/Batterien gemäß der Abbildung am Akkufach ein. Achten Sie darauf das Plus- und Minuspol korrekt ausgerichtet sind.



3

Schließen Sie das Akkufach

Klappen Sie die Fachabdeckung zu (1) und schieben Sie sie in die Rastposition (2).





Schritt 4 Einschalten der Kamera

1

Aktivieren der Automatik



Stellen Sie das Funktionswählrad auf Automatik () ein.



2

Einschalten der Kamera

Drücken Sie den Ein-/Ausmacher, bis die Betriebsbereitschaftsanzeige aufleuchtet.



Automatische Ausschaltzeit (Stand-by-Modus)


Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wird die Monitoranzeige kontinuierlich dunkler, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Um das Monitorbild wieder hell anzuzeigen, drücken Sie den Auslöser oder eine beliebige andere Taste auf der Rückseite der Kamera. Wenn innerhalb von einer Minute immer noch keine Eingabe erfolgt ist, wird die Kamera automatisch in den Ruhezustand (Stand-by-Modus) versetzt, um noch mehr Strom zu sparen. Um die Anzeigen auf dem Display wieder einzublenden, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Die Kamera schaltet sich nach drei Minuten Inaktivität automatisch aus.

Weitere Informationen zur automatischen Ausschaltzeit finden Sie im *Handbuch für Digitalfotografie*.

Schritt 5 Einstellen von Menüsprache, Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Kamera erstmalig in Betrieb nehmen, wird ein Dialog auf dem Monitor eingeblendet, mit dem Sie die Sprache für die Menüs und Meldungen einstellen können. Sie stellen die Menüsprache sowie Datum und Uhrzeit auf folgende Weise ein.

Mit Hilfe des Multifunktionswählers können Sie durch die Kameramenüs navigieren.



1




Markieren Sie eine Sprache.



2




Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.



3




Markieren Sie »Ja«.



4



Das Menü »ZEITZONE« wird angezeigt.*



* Um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten, drücken Sie den Multifunktionswähler unten, um den Menüpunkt »Sommerzeit« zu markieren, und anschließend in der Mitte. Wenn die Option »Sommerzeit« aktiviert ist, wird die Uhrzeit automatisch um eine Stunde vorgestellt. Um zu Schritt 4 zurückzukehren, drücken Sie den Multifunktionswähler oben und markieren die aktuelle Zeitzone.

5



Blenden Sie die Zeitzonenkarte ein.

6



Wählen Sie Ihre Zeitzone aus.

7



Blenden Sie das Menü »DATUM & UHRZEIT« ein.

8



Stellen Sie den **Tag** ein. (**Tag**, **Monat** und **Jahr** werden je nach Region in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt.)

9



Stellen Sie den **Monat** ein. Wiederholen Sie die Schritte **8** und **9**, um das **Jahr** sowie Stunde und Minute einzustellen.

10




Markieren Sie »**T M J**«.

11



Bestimmen Sie die Reihenfolge, in der **Tag**, **Monat** und **Jahr** angezeigt werden sollen.

12




Kehren Sie zur Aufnahmebereitschaft zurück.

Schritt 6 Wählen Sie den Akku-/Batterietyp aus


Dieser Schritt muss nur bei Verwendung von Alkaline-Mignonbatterien durchgeführt werden. Wenn im Lieferumfang der Kamera NiMH-Akkus vom Typ EN-MH1-B2 enthalten sind, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie direkt mit dem Schritt »Fotografieren« fort.

1



Öffnen Sie das Aufnahmemenü.

2



Markieren Sie »SYSTEM«.

3




Zeigen Sie das Systemmenü an.

4



Markieren Sie »Akku/Batterie«.

5



Zeigen Sie die Optionen an.

6




Markieren Sie »Alkaline«.

7



Bestätigen Sie die Auswahl und kehren Sie zum Systemmenü zurück.

8



Kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.




Austauschen der Akkus/Batterien

Überprüfen Sie nach dem Einsetzen neuer Akkus/Batterien, ob im Menü »Akku/Batterie« die richtige Option ausgewählt ist. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 80.


Schritt 7 Fotografieren

1

Überprüfen Sie die Anzeige auf dem Monitor



Anzahl verbleiben-
der Aufnahmen



Akku-/Batteriekapazität: Die Akkukapazität wird wie folgt angezeigt:



Anzeige	Beschreibung
KEIN SYMBOL	Akkus/Batterien sind vollständig aufgeladen.
	Kapazität geht zur Neige. Halten Sie Ersatzakkus/-batterien bereit.
ACHTUNG: AKKU- ODER BATTERIEKAPA- ZITÄT ERSCHÖPFT	Akkus/Batterien sind entladen. Es müssen neue Akkus/Batterien eingesetzt werden, bevor weitere Aufnahmen möglich sind.

2

Schwenken Sie das Objektiv in Aufnahmeposition

Das Objektiv lässt sich um 180° nach vorn und um 90° zurück drehen.


Versuchen Sie nicht, das Objektiv gewaltsam über seine Anschlagpunkte (siehe Abbildung) hinaus zu drehen.




3

Richten Sie die Kamera auf das Motiv

Halten Sie die Kamera ruhig mit beiden Händen.

**WICHTIG!****Freies Bildfeld und Blitzfenster**




Achten Sie darauf, dass Sie beim Fotografieren nicht aus Versehen einen Finger oder einen Gegenstand vor das Objektiv in das Bildfeld hineinhalten, sonst bilden sich im Bild unschöne Dunkelstellen, die das Motiv ganz oder teilweise verdecken. Achten Sie auch darauf, dass das Blitzfenster frei bleibt und dass der Objektivdeckel vollständig geöffnet ist (wenn er aufgesetzt ist; siehe Abbildung).



4

Wählen Sie den Bildausschnitt

Richten Sie die Kamera auf das Motiv, sodass das Hauptelement in der Mitte des Bildfelds liegt und verwenden Sie das Zoom, um den gewünschten Bildausschnitt zu wählen.

**Ein zoomen****Aus zoomen**

Zoomsteuerung: Drücken Sie den Zoomring in Richtung **T** um Objekte größer abzubilden (hereinzoomen; Tele). Wählen Sie **W** um einen größeren Bildwinkel zu erzielen (herauszoomen, Weitwinkel).



**Wo werden die Aufnahmen gespeichert?**

Aufnahmen werden im internen Speicher der Kamera (etwa 13,5 MB) oder auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte (Secure Digital; optionales Zubehör) gespeichert. Eine Liste empfohlener Speicherkarten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 81. Aufnahmen werden nur dann im internen Speicher gespeichert, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.



Der Auslöser der COOLPIX S4 verfügt über zwei Druckpunkte. Wenn Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken, stellt die Kamera scharf und ermittelt die Belichtungswerte. Indem Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt drücken, lösen Sie die Kamera aus.

5



Stellen Sie scharf

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um den Autofokus und die Belichtungsmessung zu aktivieren. Bei Automatik (📷) stellt die Kamera automatisch auf das Objekt in der Bildmitte scharf und fixiert die gemessene Entfernung und die ermittelten Belichtungswerte, solange der Auslöser in dieser Stellung gedrückt gehalten wird.

Halten Sie den Auslöser weiterhin gedrückt und prüfen Sie die Scharfeinstellung und die Blitzbereitschaft.

Fokusindikator



Leuchten (grün)

Die Kamera hat auf das Motiv scharf gestellt.

Blinken (rot)

Die Kamera kann nicht auf das Motiv in der Bildmitte scharf stellen. Fokussieren Sie auf ein anderes Objekt mit derselben Entfernung und speichern Sie die Entfernung. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und lösen Sie aus.

Kontrollleuchte für Blitzbereitschaft



Leuchten (rot)

Das Blitzgerät ist auslösebereit.


Blinken (rot)

Das Blitzgerät lädt.

Aus

Das Blitzgerät ist ausgeschaltet oder wird nicht benötigt.

6




Schalten Sie die Kamera aus

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Wenn die Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt, ist die Kamera ausgeschaltet.

Schritt 8 Wiedergabe der Fotos

1



Wiedergabetaste ()

Drücken Sie die Taste .


Auf dem Monitor wird eine Aufnahme eingeblendet.



Wenn Sie bei ausgeschalteter Kamera die Taste  etwa eine Sekunde lang gedrückt halten, wird die Kamera eingeschaltet und eine Aufnahme auf dem Monitor angezeigt.

2

Vorherige Aufnahme anzeigen




Nächste Aufnahme anzeigen

Zeigen Sie weitere Bilder an

Drücken Sie den Multifunktionswähler unten oder rechts, um die Bilder in der Reihenfolge durchzublättern, in der sie aufgenommen wurden. Indem Sie den Multifunktionswähler oben oder links drücken, blättern Sie in umgekehrter Reihenfolge durch die Bilder. Halten Sie den Multifunktionswähler in der jeweiligen Richtung gedrückt, um im schnellen Vorlauf zum gewünschten Bild zu blättern.

Drücken Sie die Taste , um zur Aufnahmebereitschaft zurückzukehren.

3



Schalten Sie die Kamera aus

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Wenn die Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt, ist die Kamera ausgeschaltet.

Nachdem Sie einige Bilder aufgenommen haben, können Sie PictureProject installieren und die Bilder wie auf den folgenden Seiten beschrieben auf Ihren Rechner übertragen (kopieren).

Nach der Installation der mitgelieferten Software PictureProject können Sie die Bilder von der Kamera auf Ihren Computer übertragen und sie am Computerbildschirm betrachten und in Alben einsortieren.

Systemvoraussetzungen für PictureProject

Windows

Seite 15

Prozessor	300-MHz-Pentium oder besser (550-MHz-Pentium III oder besser empfohlen für muvee-Optionen)
Betriebssystem	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98 SE (Zweite Ausgabe) (nur vorinstallierte Versionen)
Freier Festplattenspeicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	Mindestens 64 MB (128 MB bei Nutzung der muvee-Option)
Monitorauflösung	800×600 oder mehr; 16-Bit-Farbe (High Color) oder mehr
Sonstiges	Es werden nur Computer mit eingebauter USB-Schnittstelle unterstützt

Macintosh

Seite 19

Betriebssystem	Mac OS X 10.1.5 oder neuer (für die Option »CD/DVD brennen« ist Mac OS X 10.2.8 oder neuer erforderlich)
Freier Festplattenspeicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	64 MB RAM Minimum
Monitorauflösung	800×600 oder mehr; 16-Bit-Farbe (65.536 Farben) oder mehr
Sonstiges	Es werden nur Computer mit eingebauter USB-Schnittstelle unterstützt

Aktuelle Informationen zu unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter:

- <http://www.europe-nikon.com/support> (für Anwender in Europa und Afrika)
- <http://www.nikon-asia.com/> (für Anwender in Asien und Ozeanien)

**WICHTIG!**

Installieren Sie PictureProject, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen

Wenn Sie die Kamera anschließen, bevor PictureProject installiert wurde, wird möglicherweise ein Hardware-Assistent angezeigt. Klicken Sie auf »**Abbrechen**«, um den Assistenten zu schließen, und trennen Sie dann die Verbindung zur Kamera.

Weitere Nikon-Software (Nikon View/Nikon Capture)

Deinstallieren Sie Nikon View vor der Installation von PictureProject. Informationen über die Verwendung von PictureProject mit Nikon Capture können Sie dem *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD) entnehmen.

Installation von PictureProject **Windows**

**WICHTIG!**

Windows XP/Windows 2000

Sie benötigen Administratorrechte, um PictureProject unter Windows XP Home Edition, Windows XP Professional oder Windows 2000 Professional zu installieren oder zu deinstallieren.


1

Schalten Sie den Computer ein, und warten Sie, bis Windows den Startvorgang beendet hat.

Bitte deaktivieren Sie vor dem nächsten Schritt Ihre Antiviren-Software und alle aktiven Anwendungsprogramme auf Ihrem Computer.

2

Legen Sie die PictureProject-Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet und es erscheint ein Dialog zur Auswahl der Sprache. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf »**Next**«.




Falls der Dialog zur Sprachauswahl nicht angezeigt wird

Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz«, indem Sie die Option »**Arbeitsplatz**« aus dem **Start**menü (Windows XP Home Edition/Windows XP Professional) auswählen oder auf das Symbol »**Arbeitsplatz**« auf dem Desktop doppelklicken (andere Windows-Versionen). Doppelklicken Sie anschließend auf das CD-Symbol (PictureProject).

3

Klicken Sie auf »**Einfache Installation**«.
Bei der Standardinstallation werden folgende Komponenten installiert:

- PTP-Treiber für COOLPIX-Kameras (nur für Windows XP)
- Nikon Massenspeicher-Kameratreiber (nur Windows 98 SE)
- Panorama Maker
- Apple QuickTime 6
- PictureProject
- Nikon FotoShare
- Microsoft DirectX 9



4

Zuerst werden die Gerätetreiber für die Kamera installiert. Welche Treiber installiert werden, ist vom Betriebssystem Ihres Computers abhängig:

- **Windows XP:** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den PTP-Treiber zu installieren (auf einigen Systemen wird der Treiber durch einen Assistenten installiert).




- **Windows 2000/Windows Me:** Es werden keine Gerätetreiber installiert. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- **Windows 98 SE:** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Massenspeicher-Treiber (Mass Storage) zu installieren.



5

Der Installationsassistent von Panorama Maker startet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.




6

Um QuickTime zu installieren, klicken Sie bitte auf »**Ja**«.




7

Das Setup-Programm von Nikon FotoShare wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.




8

Nun werden das Installationsprogramm von PictureProject gestartet und die Lizenzvereinbarungen angezeigt. Klicken Sie auf »Ja«, um der Lizenzvereinbarung zuzustimmen und die Installation zu starten.



9

Im Bereich »Zielordner« wird der Zielordner für die Installation von PictureProject angezeigt. Wählen Sie »Weiter«, wenn Sie PictureProject in diesem Ordner installieren möchten, oder klicken Sie auf »Durchsuchen...«, um einen anderen Ordner für die Installation auszuwählen. Bitte führen Sie folgende Schritte aus:




1 Klicken Sie auf »Ja«, um einen neuen Ordner anzulegen.

2 Wählen Sie »Ja«, wenn Sie eine Verknüpfung zu PictureProject auf dem Desktop erstellen möchten.

3 Klicken Sie auf »Fertig stellen«, um den Installationsassistenten von PictureProject zu beenden.


10

Für die Nutzung von Panorama Maker und muvee-Optionen ist DirectX in der Version 9 oder neuer erforderlich. Wenn eine ältere Version installiert ist, erscheint der rechts abgebildete Dialog. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um DirectX 9 zu installieren.




11

Klicken Sie auf »**Fertig stellen**« oder »**Ja**«, um den Computer neu zu starten.



Angezeigter Dialog, wenn DirectX installiert ist.




Angezeigter Dialog, wenn DirectX nicht installiert ist.

12

Nach dem Neustart des Computers wird der Importassistent von PictureProject angezeigt.

Nach dem Neustart des Computers wird der Importassistent von PictureProject eingeblendet. Mit dem Importassistenten können Sie Bilder, die bereits auf der Festplatte des Computers gespeichert sind, katalogisieren, so dass sie in PictureProject angezeigt werden. Um vorerst keine Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Schließen**« (auf der Festplatte gespeicherte Bilder können jederzeit manuell katalogisiert werden; weitere Informationen dazu finden Sie im PictureProject-Referenzhandbuch).

Weitere Informationen zum Importieren von Bildern in PictureProject erhalten Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).



13

Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk heraus.



Automatische Aktualisierung

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn Sie eine Aktualisierung auf die jeweils neueste Version von PictureProject durchführen möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Installation von PictureProject ist damit abgeschlossen. Als nächstes werden die Bilder zum Computer übertragen (s. S. 23).

Installation von PictureProject Macintosh

**WICHTIG!**

Installation und Deinstallation von PictureProject

Sie benötigen Administratorrechte, um PictureProject zu installieren oder zu deinstallieren.


1

Schalten Sie den Computer ein und warten Sie den Startvorgang ab.

Bitte deaktivieren Sie vor dem nächsten Schritt Ihre Antiviren-Software und alle aktiven Anwendungsprogramme auf Ihrem Computer.

2


Legen Sie die PictureProject Installations-CD in das CD-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf das Symbol der PictureProject-CD, das auf dem Schreibtisch erscheint. Doppelklicken Sie anschließend auf das »**Welcome**«-Symbol. Wählen Sie im folgenden Sprachauswahldialog die gewünschte Sprache aus und klicken anschließend auf »**Weiter**«.

**3**

Klicken Sie auf die Schaltfläche »**Einfache Installation**«, um die folgenden Programme zu installieren:


- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime 6 (falls erforderlich)

Nach Abschluss der Installation können Sie zusätzlich noch Nikon Fotoshare installieren. Kopieren Sie hierzu das Symbol »Nikon FotoShare« auf die Festplatte Ihres Computers.



4

Die Installation des Panorama Makers beginnt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation fertig zu stellen.




5

Die rechts abgebildete Nachricht wird angezeigt. Klicken Sie auf »OK«.




6

Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf »OK«.




7

Die Lizenzvereinbarungen für PictureProject werden angezeigt. Nachdem Sie diese gelesen haben, klicken Sie auf »**Akzeptieren**«, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarungen anzunehmen und die Read-Me-Datei zu lesen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Lektüre dieses Textes, da er wichtige Informationen enthält, die in diesem Handbuch nicht enthalten sind. Klicken Sie anschließend auf »**Fortfahren**«, um mit der Installation fortzufahren.



8

Das Installationsprogramm von PictureProject wird gestartet. Klicken Sie auf »**Installieren**« und gehen Sie wie folgt vor:



1 Wählen Sie »**Ja**«, damit PictureProject Transfer automatisch gestartet wird, wenn Sie die Kamera an den Computer anschließen.


2 Um PictureProject dem Dock hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf »**Ja**«.

3 Klicken Sie auf »**Beenden**«, um den Installationsassistenten von PictureProject zu beenden.



Apple QuickTime 6


Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version von QuickTime installiert ist, wird nun die Installation von QuickTime 6 automatisch gestartet. Bitte befolgen Sie zur Durchführung der Installation die Anleitungen auf dem Bildschirm. Wenn der hier abgebildete Dialog eingeblendet wird, klicken Sie einfach auf »**Fortfahren**«. Sie brauchen die Felder »Name«, »Firma« und »Registrierungsnummer« nicht auszufüllen.




Bei einigen Systemen kann die Installation von QuickTime recht lange dauern.

9

Klicken Sie auf »**Neustart**«, um Ihren Computer neu zu starten.



Dieser Dialog wird angezeigt wenn QuickTime 6 nicht installiert ist.




Dieser Dialog wird angezeigt wenn QuickTime 6 bereits installiert ist.

10

Melden Sie sich nach dem Neustart des Computers als Admin-Benutzer an. Es wird der Importassistent von PictureProject angezeigt.

Mit dem Importassistenten von PictureProject lassen sich Bilder, die sich bereits auf der Festplatte des Computers befinden, für die Anzeige in PictureProject katalogisieren. Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Schließen**«. (Vorhandene Bilder können jederzeit später manuell katalogisiert werden. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem PictureProject-Referenzhandbuch).

Weitere Informationen zum Importieren von Bildern in PictureProject erhalten Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD).



11

Installieren Sie nach dem Beenden des Importassistenten Nikon FotoShare. Öffnen Sie hierzu den Ordner »FotoShare« auf der PictureProject-Installations-CD-ROM und ziehen Sie das Symbol »**Nikon FotoShare**« in den Ordner »Programme« auf der Festplatte Ihres Computers. Ist der Kopiervorgang beendet, entfernen Sie bitte die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-Laufwerk.



Automatische Aktualisierung

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn Sie eine Aktualisierung auf die jeweils neueste Version von PictureProject durchführen möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Installation von PictureProject ist damit abgeschlossen. Als nächstes werden die Bilder zum Computer übertragen (s. S. 23).


Anzeigen der Bilder auf einem Computer

1

Schalten Sie die Kamera aus.

2

Schließen Sie das USB-Kabel wie unten dargestellt an. Schließen Sie die Kamera direkt an die USB-Schnittstelle Ihres Computers an und nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur. Üben Sie dabei keinen Druck aus.




3

Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird auf dem Computermonitor angezeigt. Klicken Sie auf »**Übertragung**« um alle Bilder aus dem Speicher der Kamera zum Computer zu übertragen.



Windows




Macintosh




Windows XP

Wenn der rechts abgebildete Dialog angezeigt wird, wählen Sie die Option »**Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit PictureProject**« und klicken auf »**OK**«. Damit dieser Dialog in Zukunft nicht mehr angezeigt wird, markieren Sie das Kontrollkästchen »**Immer die ausgewählte Aktion durchführen**«.




4

Nach Abschluss der Übertragung werden die Bilder in PictureProject angezeigt.



Windows



Macintosh

**WICHTIG!**

Während der Übertragung

Beachten Sie während der Übertragung unbedingt die folgenden Hinweise:

- Trennen Sie nicht die USB-Verbindung.
- Schalten Sie die Kamera nicht aus.
- Nehmen Sie weder Akkus/Batterien noch die Speicherkarte aus der Kamera.
- Trennen Sie nicht die Verbindung zum Netzadapter.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise funktionieren Kamera und Computer möglicherweise nicht einwandfrei.


Verwenden Sie eine zuverlässige Stromversorgung

Nikon empfiehlt die Verwendung des optionalen Netzadapters EH-62B, wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum betreiben möchten. Verwenden Sie kein anderes Netzadaptermodell oder -fabrikat.

In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Elemente des Programmfensters von PictureProject beschrieben.

Der Tab »Organisieren«: Dient zur Wiedergabe und zum Katalogisieren von Bildern.

Der Tab »Bearbeiten«: Stellt Funktionen zum Freistellen von Bildausschnitten, zur Belichtungs- und Farbkorrektur sowie zur Bildretusche zur Verfügung.



Ordnerhierarchie: Sortieren Sie Bilder in Alben ein.

Der Tab »Layout«: Stellt Funktionen zur Anordnung von Bildern in verschiedenen Layouts zur Verfügung.

Bildindex: Zeigt die Bilder des ausgewählten Albums oder Ordners an.

PictureProject ist auch für eine Reihe anderer Aufgaben geeignet, wie zum Beispiel zum Drucken von Fotos, zum Versenden von Bildern per E-Mail, für die Anzeige Ihrer Bilder in Diashows, zum Erstellen von muvee-Filmen (nur Windows) oder zum Speichern von Bildern auf CD oder DVD (nur Windows oder Mac OS X ab Version 10.2.8).

5

Wenn die Bilder in PictureProject angezeigt werden, ist die Übertragung abgeschlossen und die Verbindung der Kamera zum Computer kann wieder getrennt werden.



Trennen der Verbindung zum Computer

Bevor Sie die Kamera ausschalten oder das USB-Kabel abziehen, müssen Sie die Kamera wie folgt vom System abmelden:


Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeichergerät entfernen«.




Windows 2000 Professional

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeicher anhalten«.



Windows Millennium Edition (Me)

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Stopp USB-Datenträger«.



Windows 98 Zweite Ausgabe (SE)

Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie das Symbol »Wechseldatenträger«, das die Speicherkarte in der Kamera repräsentiert, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Auswerfen«.



Macintosh

Ziehen Sie das Volumensymbol, das die Kamera repräsentiert (»NO NAME«), in den Papierkorb.



Sie haben mit Hilfe dieses *Schnellstarts* erste Bilder mit Ihrer COOLPIX S4 aufgenommen und zum Computer übertragen. Wenn Sie alle Funktionen Ihrer COOLPIX-Kamera nutzen wollen, sollten Sie unbedingt das Handbuch zur *Digitalfotografie mit der Nikon COOLPIX S4* lesen.

Öffnen des PictureProject-Referenzhandbuchs

Das PictureProject-Referenzhandbuch finden Sie auf der PictureProject-Referenz-CD.

1 Legen Sie die PictureProject-Referenz-CD in ein CD-Laufwerk ein.

2 Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol.

- **Windows:** Öffnen Sie »Arbeitsplatz« und doppelklicken Sie auf das CD-Symbol (**Nikon**).
- **Macintosh:** Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol (**Nikon**) auf dem Desktop.

3 Doppelklicken Sie auf das Symbol vor dem Dateinamen **INDEX** oder **INDEX.pdf**. Es wird ein Sprachauswahldialog eingeblendet. Nachdem Sie eine Sprache ausgewählt haben, wird das Inhaltsverzeichnis des PictureProject-Handbuchs angezeigt. Klicken Sie auf eine Überschrift, um zu dem entsprechenden Kapitel zu navigieren.

Mehr Abwechslung mit Ihrer COOLPIX S4



D-Lighting

Korrigiert automatisch zu dunkle Bildpartien.

➤ Seite 43



Drucken via PictBridge

Drucken über eine direkte USB-Verbindung zwischen Kamera und Drucker.

➤ Seite 52



Reduzierung des Rote-Augen-Effekts

Kamerainterne Korrektur des »Rote-Augen-Effekts«.

➤ Seite 17



Sprachnotizen

Aufnahme und Wiedergabe von Audioaufzeichnungen.

➤ Seite 33



Porträt-Autofokus

Automatische Fokussierung auf Gesichter.

➤ Seite 24



Filmsequenzen

Aufnahme von Filmen mit Ton.

➤ Seite 36



Seitenverweise beziehen sich auf das *Handbuch zu Digitalfotografie*.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

SB5H01(12)

6MA12312--