


Nikon

Digitalkamera

D40

De

Schnellstart




Die Informationen in dieser Anleitung ermöglichen Ihnen einen schnellen Einstieg in das Fotografieren mit der D40, die Übertragung von Bildern an einen Computer und das Ausdrucken von Bildern. Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer Nikon-Digitalkamera finden Sie im *Nikon Handbuch zur Digitalfotografie mit der D40*.


Packungsinhalt

Nehmen Sie die Kamera und das mitgelieferte Zubehör aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Wenn Sie das optionale Set mit Objektiv erworben haben, sollte zusätzlich zu den unten aufgelisteten Teilen das Objektiv im Lieferumfang enthalten sein. Speicherkarten sind **nicht** im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie eine der auf Seite 102 des *Handbuchs zur Digitalfotografie* aufgeführten SD-Speicherkarten (Secure Digital).


Folgende Teile sind bei Auslieferung an die Kamera montiert:



Folgende Teile liegen der Kamera als Zubehör bei:




Die Kamera in der Übersicht




Einrichtung

1 Befestigen des Trageriemens




2 Ansetzen eines Objektivs

Achten Sie bei abgenommenem Objektiv oder Gehäusedeckel darauf, dass kein Staub in die Kamera gelangt.




3 Aufladen des Akkus

Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert etwa 90 Minuten.



4 Einsetzen des Akkus





5 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Sprachauswahldialog. Folgen Sie der Anleitung, um die Sprache für die Menüs und Meldungen auszuwählen und Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen.




Erneutes Stellen der Uhr: Verwenden Sie die Option »Weltzeit« im Systemmenü, um die Kamerauhr zu stellen. Nähere Einzelheiten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie*.

6 Einsetzen einer Speicherkarte (separat erhältlich)




7 Formatieren der Speicherkarte

Speicherkarten müssen vor der Verwendung mit der D40 formatiert werden. Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle darauf befindlichen Fotos und anderen Daten unwiderruflich gelöscht. Kopieren Sie alle Daten, die Sie behalten möchten, vor dem Formatieren der Speicherkarte auf ein anderes Speichermedium.




8 Justieren der Dioptrieneinstellung



Fotografieren in der Praxis

1 Aktivieren der Automatik




2 Vorbereiten der Aufnahme




3 Auswählen des Bildausschnitts


Wählen Sie den Bildausschnitt im Sucher so, dass sich das Motiv in einem der drei Fokussmessfelder befindet.



4 Scharfstellen und Auslösen



5 Überprüfen der Ergebnisse



Nähere Einzelheiten zum Fotografieren mit der D40 und Informationen zu anderen Kamerafunktionen finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie*. Auf der Rückseite dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Bilder mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software PictureProject an einen Computer übertragen und Bilder über eine direkte USB-Verbindung drucken.

Fortsetzung umseitig ...

Installation von PictureProject

In diesem Abschnitt werden die Installation von PictureProject und das Kopieren von Bildern auf einen Computer erläutert. Mit PictureProject können Sie Ihre Bilder außerdem anzeigen, bearbeiten und organisieren. Weitere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).

Anzeigen des PictureProject-Referenzhandbuchs

- 1 Starten Sie den Computer und legen Sie die silberfarbene Referenzhandbuch-CD ein.
- 2 Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol.
- **Windows:** Doppelklicken Sie unter »Arbeitsplatz« auf das CD-Symbol (**Nikon**).
- **Macintosh:** Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das CD-Symbol (**Nikon**).
- 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol »INDEX« oder »INDEX.pdf«, um einen Sprachwahl-dialog anzuzeigen. Klicken Sie auf eine Sprache, um einen Index der für PictureProject verfügbaren Dokumentationen anzuzeigen, und klicken Sie auf einen Titel, um diese Dokumentation zu öffnen.

PictureProject

Organisieren
Betrachten und organisieren Sie Ihre Bilder.

Bearbeiten
Bearbeiten Sie Ihre Bilder mit verschiedenen Tools, zum Beispiel durch Beschneiden oder Ändern von Helligkeit und Farbton.

Albumliste
Stellen Sie Bilder zu Alben zusammen und gruppieren Sie Alben in Ordnern.

Bildliste
Zeigen Sie die Bilder im aktuellen Album oder Ordner an.

Layout
Ordnen Sie Bilder in verschiedenen Layouts an.

Darüber hinaus können Sie mit PictureProject Bilder drucken, per E-Mail versenden, Diashows veranstalten und Bilder auf CD oder DVD kopieren.

Vor der Installation von PictureProject

Wichtig!

Für PictureProject ist Mac OS X (ab Version 10.3.9, PowerPC G4/G5) oder eine vorinstallierte Version von Windows XP Home Edition, Windows XP Professional oder Windows 2000 Professional erforderlich.

Deaktivieren Sie sämtliche Virenschutzprogramme und beenden Sie alle anderen aktiven Anwendungen, bevor Sie die Installation starten.

Melden Sie sich zum Installieren, Verwenden oder Deinstallieren von PictureProject als Benutzer mit Administratorrechten an.

Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Kamera, ob PictureProject installiert ist. Wenn bei angeschlossener Kamera der Hardware-Assistent von Windows angezeigt wird, klicken Sie auf die Option »**Abbrechen**«, um den Assistenten zu beenden.

Installation von PictureProject (Windows)

Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur als Anhaltspunkt. Die während der Installation eingeblendeten Dialoge und Meldungen können von den hier abgebildeten abweichen.

1

Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die PictureProject-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Programm »Installations-Center« wird automatisch gestartet. Ein Dialog für die Sprachauswahl wird angezeigt. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf »**Next** (Weiter)«.

Wenn der Dialog »Select Language« nicht angezeigt wird

Öffnen Sie den Arbeitsplatz, indem Sie »**Arbeitsplatz**« im Menü »**Start**« wählen (Windows XP) oder auf das Desktop-Symbol »**Arbeitsplatz**« doppelklicken (Windows 2000). Doppelklicken Sie dann auf das CD-(PictureProject)-Symbol.

2

Klicken Sie auf »**Einfache Installation**«, um mit der Installation folgender Komponenten zu beginnen:

- Treiber für Kameras der D1-Serie
- Apple QuickTime
- Nikon FotoShare
- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Microsoft DirectX 9

Kostenlose Testversion von Capture NX: Wenn Sie im Fenster »Installations-Center« auf »**Capture NX Free Trial**« klicken, wird im Webbrowser die Website geöffnet, von der Sie eine Testversion von Capture NX (hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich) herunterladen können.

Capture NX Updater: Zur Aktualisierung vorhandener Versionen von Capture NX (separat erhältlich).

3

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber für Kameras der D1-Serie zu installieren.

4

Klicken Sie auf »**Ja**«.

5

Das Installationsprogramm für Nikon FotoShare wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Nikon FotoShare zu installieren.

6

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung...

... und klicken Sie auf »**Ja**«, um sie zu akzeptieren und fortzufahren.

7

Klicken Sie auf »**Weiter**«, um PictureProject am angegebenen Speicherort zu installieren, oder auf »**Durchsuchen**«, um einen anderen Ordner auszuwählen.

8

Klicken Sie auf »**Ja**«.

9

Klicken Sie auf »**Ja**«.

10

Klicken Sie auf »**Fertig stellen**«.

DirectX 9
Wenn DirectX 9 noch nicht installiert ist, wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um DirectX 9 zu installieren.

11

Klicken Sie auf »**Ja**«. Wenn Sie zum Neustart des Computers aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

12

Der Importassistent von PictureProject wird angezeigt. Mit dem Importassistenten können bereits auf dem Computer vorhandene Bilder für die Anzeige in PictureProject katalogisiert werden.

1 Klicken Sie auf »**Importieren**«, um die im Ordner »Quelle« enthaltenen Bilder in PictureProject zu katalogisieren. Die zum Katalogisieren der Bilder benötigte Zeit ist proportional zur Anzahl der Bilder im Quellordner.

2 Klicken Sie nach Abschluss des Imports auf »**OK**«, um den Importassistenten zu schließen.

Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Schließen**«. Vorhandene Bilder können später jederzeit manuell katalogisiert werden. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).

13

Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Installation von PictureProject abgeschlossen. Fahren Sie mit dem Abschnitt »Wiedergabe von Bildern auf einem Computermonitor« fort.

Installation von PictureProject (Macintosh)

Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur als Anhaltspunkt. Die während der Installation eingeblendeten Dialoge und Meldungen können von den hier abgebildeten abweichen.

1

Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die PictureProject-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol der PictureProject-Installations-CD und dann auf das Symbol »**Welcome**«.

2

Geben Sie Name und Kennwort des Administrators ein...

... und klicken Sie auf »**OK**«.

3

Ein Dialog für die Sprachauswahl wird angezeigt. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf »**Weiter**«.

4

Klicken Sie auf »**Einfache Installation**«, um mit der Installation folgender Komponenten zu beginnen:

- Nikon FotoShare
- PictureProject
- Camera Control Pro Updater
- Apple QuickTime

Auf der in Europa erhältlichen CD ist Nikon FotoShare enthalten. Bei der Wahl von »**Einfache Installation**« wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt; klicken Sie auf »**OK**«.

Kostenlose Testversion von Capture NX: Wenn Sie im Fenster »Installations-Center« auf »**Capture NX Free Trial**« klicken, wird im Webbrowser die Website geöffnet, von der Sie eine Testversion von Capture NX (hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich) herunterladen können.

Capture NX Updater: Zur Aktualisierung vorhandener Versionen von Capture NX (separat erhältlich).

5

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung...

... und klicken Sie auf »**Akzeptieren**«, um sie zu akzeptieren und die ReadMe-Datei anzuzeigen. Diese Datei sollten Sie sich unbedingt durchlesen, da sie möglicherweise wichtige Informationen enthält, die nicht in dieser Dokumentation enthalten sind. Klicken Sie auf »**Fortfahren**«, um mit der Installation fortzufahren.

6

Klicken Sie auf »**Installieren**«.

7

Klicken Sie auf »**Ja**«.

8

Klicken Sie auf »**Ja**«.

9

Klicken Sie auf »**Beenden**«.

Apple QuickTime
Wenn eine frühere Version von QuickTime installiert ist, wird das QuickTime-Installationsprogramm gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Je nach Betriebssystem kann es einige Zeit dauern, bis das QuickTime-Installationsprogramm abgeschlossen ist.

10

Klicken Sie auf »**OK**«. Wenn Sie zum Neustart des Computers aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

11

Der Importassistent von PictureProject wird angezeigt (Einzelheiten finden Sie in Schritt 12 des Abschnitts zum Installieren von PictureProject (Windows)).

12

Melden Sie sich nach dem Neustart des Computers mit dem Konto an, das Sie für die Installation von PictureProject verwendet haben. Wenn Sie Nikon FotoShare installieren möchten (nur in Europa verfügbar), öffnen Sie den Ordner »FotoShare« auf der PictureProject-Installations-CD und ziehen »**Nikon FotoShare**« in den Ordner »Anwendungen« auf der Festplatte des Computers.

13

Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Installation von PictureProject abgeschlossen. Fahren Sie mit dem Abschnitt »Wiedergabe von Bildern auf einem Computermonitor« fort.

Wiedergabe von Bildern auf einem Computermonitor

Die Abbildungen in diesem Abschnitt stammen aus Windows XP.

Verwenden Sie eine zuverlässige Stromversorgung

Nikon empfiehlt die Verwendung des optionalen Netzadapters EH-5 mit dem Netzadapteranschluss EP-5, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum mit Strom versorgt werden muss. Verwenden Sie kein anderes Modell und keinen Netzadapter eines anderen Anbieters für die Stromversorgung.

1

Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel UC-E4 wie unten abgebildet an. Üben Sie nicht zu viel Druck aus und verkanten Sie die Stecker nicht. Stellen Sie zwischen Kamera und Computer eine direkte Kabelverbindung her. Schließen Sie das Kabel nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur an.

2

Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird auf dem Computermonitor angezeigt. Klicken Sie auf »**Übertragung**« um alle Bilder von der Speicherkarte der Kamera zum Computer zu übertragen.

Schaltfläche »Übertragung«

3

Nach der Übertragung werden die Bilder in PictureProject angezeigt.

Trennen der Verbindung zwischen Kamera und Computer
Bevor Sie die Kamera ausschalten oder das USB-Kabel abziehen, melden Sie die Kamera wie unten beschrieben beim System ab.

- **Windows XP Home Edition/Professional:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« (🔌) und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl »**USB-Massenspeichergerät - Laufwerk entfernen**«.
- **Windows 2000 Professional:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🗑️) und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die Option »**USB-Massenspeicher - Laufwerk anhalten**«.
- **Macintosh:** Ziehen Sie das Kamerasymbol (»NIKON D40«) auf den Papierkorb.

Drucken über eine direkte USB-Verbindung

JPEG-Bilder können direkt von einer Kamera aus gedruckt werden, die an einen PictBridge-Drucker angeschlossen ist. RAW-/NEF-Bilder können nicht über eine direkte USB-Verbindung gedruckt werden. Nähere Einzelheiten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 57.

1

Wählen Sie im Systemmenü der Kamera für die Option »**USB**« die Einstellung »**PTP**«.

2

Schalten Sie die Kamera aus.

3

Schalten Sie den Drucker ein.

4

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel UC-E4 wie abgebildet an. Üben Sie nicht zu viel Druck aus und verkanten Sie die Stecker nicht. Schließen Sie die Kamera direkt an den Drucker Ihres Computers und nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur an.

5

Schalten Sie die Kamera ein. Auf dem Monitor wird zunächst ein Willkommensgruß eingeblendet. Anschließend wird die PictBridge-Wiedergabeansicht angezeigt.

6

Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um zu weiteren Aufnahmen zu blättern, oder drücken Sie die Taste **OK**, um das aktuelle Bild zu vergrößern. Drücken Sie die Taste **OK**, um sechs Bilder gleichzeitig anzuzeigen. Markieren Sie Bilder mit dem Multifunktionswähler oder drücken Sie **OK**, um das markierte Bild als Vollbild anzuzeigen.

7

Um das in der PictBridge-Wiedergabeansicht aktuell ausgewählte Bild zu drucken, drücken Sie **OK**. Es wird das rechts dargestellte Menü angezeigt. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um eine Option zu markieren. Drücken Sie den Multifunktionswähler anschließend rechts, um die Auswahl vorzunehmen.

Papierformat

Anzahl Seiten

Rand

Zeitstempel

Beschneiden

8

Markieren Sie »**Druck starten**« und drücken Sie die Taste **OK**, um den Druckvorgang zu starten. Die PictBridge-Wiedergabeansicht wird nach Abschluss des Druckvorgangs eingeblendet.

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Aktion abzubrechen und zur PictBridge-Wiedergabeansicht zurückzukehren, bevor alle Bilder gedruckt wurden.

Windows 2000 und PictBridge-Drucker
Vor dem Anschluss der Kamera an einen Computer mit Windows 2000 muss die Option »**USB**« der Kamera auf »**Mass Storage**« (die Standardeinstellung) eingestellt werden. Wenn zum Anschluss an einen PictBridge-Drucker die Option »**PTP**« ausgewählt wurde, müssen Sie vor dem Anschluss an einen Computer wieder die Option »**Mass Storage**« auswählen.

Gedruckt in Belgien
6MBA8012-01