

Nikon D50

Digitalkamera Schnellstart

De



Die Informationen in dieser Anleitung ermöglichen Ihnen einen schnellen Einstieg in das Fotografieren mit der D50 und die Übertragung von Bildern zu einem Computer. Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer Nikon-Digitalkamera finden Sie im *Nikon Handbuch zur Digitalfotografie mit der D50* und im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).

Der Packungsinhalt

Nehmen Sie die Kamera und das mitgelieferte Zubehör aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Wenn Sie das optionale D50-Set mit Objektiv erworben haben, sollte zusätzlich zu den unten aufgelisteten Teilen das Objektiv im Lieferumfang enthalten sein. Speicherkarten sind **nicht** im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie eine der auf Seite 114 des *Handbuch zur Digitalfotografie* aufgeführten Speicherkarten.

Folgende Teile sind bei Auslieferung an die Kamera montiert:

Abdeckung für Zubehörschuh

Sucherokular DK-20

Gehäusedeckel

Digitalkamera Nikon D50

Folgende Teile liegen der Kamera als Zubehör bei:

- Schnellstart (diese Anleitung)
- Handbuch zur Digitalfotografie
- Garantieunterlagen
- PictureProject-Installations-CD (grau)
- PictureProject-Referenzhandbuch-CD (silberfarben)

Lithium-Ionen-Akku EN-EL3a (mit Kontaktabdeckung)

Schnellladegerät MH-18a (mit Netzkabel)


Videokabel EG-D100

Trageriemen

USB-Kabel UC-E4

Okularabdeckung DK-5 (für die Verwendung des Selbstauslösers; kann am Trageriemen befestigt werden)

Die D50 in der Übersicht




Kameramenüs

Damit alle Optionen des Systemmenüs und der Individualfunktionen angezeigt werden, wählen Sie im Systemmenü unter »Menüauswahl« die Option »Detailliert«. Erläuterungen finden Sie auf Seite 69 des *Handbuchs zur Digitalfotografie*.


Vorbereiten der Kamera

1 Befestigen des Trageriemens




2 Montage eines Objektivs

Achten Sie bei abgenommenem Objektiv oder Gehäusedeckel darauf, dass kein Staub in die Kamera gelangt.




3 Aufladen des Akkus


Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert etwa 135 Minuten.




4 Einsetzen des Akkus



5 Einsetzen einer Speicherkarte (separat erhältlich)




6 Einschalten der Kamera



7 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit


Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Sprachauswahldialog. Folgen Sie der Anleitung, um die Sprache für die Menüs und Meldungen auszuwählen und Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen.




Wenn der Monitor sich ausschaltet, fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Wenn die rechts gezeigte Meldung eingeblendet wird, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

8 Formatieren der Speicherkarte




9 Justieren der Dioptrieneinstellung




Fotografieren


1 Aktivieren der Automatik




2 Einstellen der Fokussteuerung auf »AF« (Autofokus)




3 Die Kamera in Aufnahmeposition bringen



4 Auswählen des Bildausschnitts



5 Scharfstellen und Auslösen



6 Überprüfen der Ergebnisse



Nähere Einzelheiten zum Fotografieren mit der D50 und Informationen über andere Kamerafunktionen finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie*. Auf der Rückseite dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Bilder mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software »PictureProject« zu einem Computer übertragen.

Fortsetzung umseitig

Installation von PictureProject

In diesem Abschnitt werden die Installation von PictureProject und das Kopieren von Bildern auf einen Computer erläutert. Mit PictureProject können Sie Ihre Bilder außerdem anzeigen, bearbeiten und organisieren. Weitere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).

PictureProject

Organisieren

Betrachten und organisieren Sie Ihre Bilder.

Bearbeiten

Bearbeiten Sie Ihre Bilder mit verschiedenen Tools, zum Beispiel durch Beschneiden oder Ändern von Helligkeit und Farbton.

Albumliste

Stellen Sie Bilder zu Alben zusammen und gruppieren Sie Alben in Ordnern.

Layout

Ordnen Sie Bilder in verschiedenen Layouts an.

Bildliste

Zeigen Sie die Bilder im aktuellen Album oder Ordner an.

Darüber hinaus können Sie mit PictureProject Bilder drucken, per E-Mail versenden, Diashows veranstalten und Bilder auf CD oder DVD kopieren (Windows oder Mac OS X 10.2.8 oder neuer erforderlich).

Vor der Installation von PictureProject

PictureProject wird von folgenden Betriebssystemen unterstützt: Mac OS X 10.1.5 oder neuer sowie vorinstallierte Versionen von Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me (Millennium Edition) und Windows 98 SE (Second Edition). Deaktivieren Sie sämtliche Virenschutzprogramme und beenden Sie alle anderen aktiven Anwendungen, bevor Sie die Installation starten.

Nikon View/Nikon Capture
Falls auf Ihrem Computer bereits Nikon View installiert ist, deinstallieren Sie es, bevor Sie mit der Installation von PictureProject beginnen. Informationen zur Verwendung von PictureProject mit Nikon Capture finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD).

Windows XP/Windows 2000/Mac OS X
Melden Sie sich zum Installieren oder Deinstallieren von PictureProject als Benutzer mit Administratorrechten an.

Vor dem ersten Anschließen der Kamera an den Computer
Stellen Sie sicher, dass PictureProject installiert ist. Wenn nach dem Anschließen der Kamera der Hardware-Assistent von Windows geöffnet wird, klicken Sie auf »Abbrechen«, um den Assistenten zu schließen.

Installation von PictureProject (Windows)

Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur als Anhaltspunkt. Die während der Installation eingeblendeten Dialoge und Meldungen können von den hier abgebildeten abweichen.

1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die PictureProject-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Programm »Installations-Center« wird automatisch gestartet. Ein Dialog für die Sprachauswahl wird angezeigt. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf »Next (Weiter)«.

Wenn der Dialog »Select Language« nicht angezeigt wird

Öffnen Sie den Arbeitsplatz, indem Sie »Arbeitsplatz« im Menü »Start« wählen (Windows XP) oder auf das Desktop-Symbol »Arbeitsplatz« doppelklicken (andere Windows-Versionen). Doppelklicken Sie dann auf das CD- (PictureProject)-Symbol.

2 Klicken Sie auf »Einfache Installation«, um mit der Installation folgender Komponenten zu beginnen:

- Nikon-Mass-Storage-Kameratreiber (nur Windows 98 SE)
- Treiber für Kameras der D1-Serie
- Apple QuickTime 6
- Nikon Fotoshare
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9

Windows 98 SE

Es wird der rechts dargestellte Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Mass-Storage-Treiber zu installieren.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber für Kameras der D1-Serie zu installieren.

4 Klicken Sie auf »Ja«.

5 Das Installationsprogramm für Nikon FotoShare wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Nikon FotoShare zu installieren.

6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung...

...und klicken Sie auf »Ja«, um sie zu akzeptieren und fortzufahren.

7 Klicken Sie auf »Weiter«, um PictureProject am angegebenen Speicherort zu installieren, oder auf »Durchsuchen«, um einen anderen Ordner auszuwählen.

8 Klicken Sie auf »Ja«.

9 Klicken Sie auf »Ja«.

10 Klicken Sie auf »Fertig stellen«.

DirectX 9

Wenn DirectX 9 noch nicht installiert ist, wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um DirectX 9 zu installieren.

11 Klicken Sie auf »Ja« oder auf »Fertig stellen«, um den Computer neu zu starten.

Dieser Dialog wird angezeigt, wenn DirectX 9 nicht installiert wurde (Schritt 11)

Dieser Dialog wird angezeigt, wenn DirectX 9 installiert wurde (Schritt 11)



12 Nach dem Neustart des Computers wird der Importassistent von PictureProject angezeigt. Mit dem Importassistenten können bereits auf dem Computer vorhandene Bilder für die Anzeige in PictureProject katalogisiert werden.

1 Klicken Sie auf »Importieren«, um die im Ordner »Quelle« enthaltenen Bilder in PictureProject zu katalogisieren. Die zum Katalogisieren der Bilder benötigte Zeit ist proportional zur Anzahl der Bilder im Quellordner.

2 Klicken Sie nach Abschluss des Imports auf »OK«, um den Importassistenten zu schließen.

Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »Schließen«. Vorhandene Bilder können später jederzeit manuell katalogisiert werden. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* (auf CD-ROM).

13 Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Installation von PictureProject abgeschlossen. Fahren Sie mit dem Abschnitt »Wiedergabe von Bildern auf einem Computermonitor« fort.

Installation von PictureProject (Macintosh)

Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur als Anhaltspunkt. Die während der Installation eingeblendeten Dialoge und Meldungen können von den hier abgebildeten abweichen.

1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die PictureProject-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol der PictureProject-Installations-CD und dann auf das Symbol »Welcome«. Ein Dialog für die Sprachauswahl wird angezeigt. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf »Weiter«.

2 Klicken Sie auf »Einfache Installation«, um mit der Installation folgender Komponenten zu beginnen:

- Nikon Fotoshare
- PictureProject
- Apple QuickTime 6

Es wird der rechts dargestellte Dialog angezeigt. Klicken Sie auf »OK«.

3 Geben Sie Name und Kennwort des Administrators ein...

...und klicken Sie auf »OK«.

4 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung...

...und klicken Sie auf »Akzeptieren«, um sie zu akzeptieren und die ReadMe-Datei anzuzeigen. Diese Datei sollten Sie sich unbedingt durchlesen, da sie möglicherweise wichtige Informationen enthält, die nicht in dieser Dokumentation enthalten sind. Klicken Sie auf »Fortfahren«, um mit der Installation fortzufahren.

5 Klicken Sie auf »Installieren«.

6 Klicken Sie auf »Ja«.

7 Klicken Sie auf »Ja«.

8 Klicken Sie auf »Beenden«.

Apple QuickTime 6


Wenn eine frühere Version von QuickTime installiert ist, startet das QuickTime 6-Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Wenn der rechts abgebildete Dialog erscheint, klicken Sie auf »Fortfahren«. Ein Ausfüllen der Felder »Name«, »Firma« und »Registrierungsnummer« ist nicht nötig.

9 Klicken Sie auf »Neustart« um Ihren Computer neu zu starten.

Dieser Dialog wird angezeigt, wenn QuickTime 6 nicht installiert wurde (Schritt 8)


Dieser Dialog wird angezeigt, wenn QuickTime 6 installiert wurde (Schritt 8)

10 Loggen Sie sich nach dem Neustart des Computers mit dem gleichen Benutzernamen ein, unter dem Sie bei der Installation von PictureProject angemeldet waren. Um Nikon FotoShare zu installieren, öffnen Sie bitte den Ordner »FotoShare« auf der Installations-CD-ROM und ziehen Sie das Symbol »Nikon FotoShare« in den Ordner »Programme« auf der Festplatte Ihres Computers.



Windows

Macintosh




Wiedergabe von Bildern auf einem Computermonitor

Die Abbildungen in diesem Abschnitt stammen aus Windows XP.


Verwenden Sie eine zuverlässige Stromversorgung

Nikon empfiehlt die Verwendung des optionalen Netzadapters EH-5, wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum betreiben möchten. Verwenden Sie kein anderes Netzadaptermodell oder -fabrikat.

1 Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel wie unten abgebildet an. Üben Sie nicht zu viel Druck aus und verkannten Sie die Stecker nicht. Stellen Sie zwischen Kamera und Computer eine direkte Kabelverbindung her. Schließen Sie das Kabel nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur an.




2 Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird auf dem Computermonitor angezeigt. Klicken Sie auf »Übertragung« um alle Bilder von der Speicherkarte der Kamera zum Computer zu übertragen.



Schaltfläche »Übertragung«


Windows XP

Beim Einschalten der Kamera wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Wählen Sie »Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit PictureProject«, und klicken Sie auf »OK«, um PictureProject zu starten. Damit dieser Dialog in Zukunft nicht mehr angezeigt wird, wählen Sie das Kontrollkästchen für »Immer die ausgewählte Aktion durchführen« aus.



3 Nach der Übertragung werden die Bilder in PictureProject angezeigt.

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn Sie eine Aktualisierung auf die jeweils neueste Version von PictureProject durchführen möchten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Trennen der Verbindung zwischen Kamera und Computer

Bevor Sie die Kamera ausschalten oder das USB-Kabel abziehen, melden Sie die Kamera wie unten beschrieben beim System ab.


• **Windows XP Home Edition/Professional:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« (🔌) und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeichergerät - Laufwerk entfernen«.



• **Windows 2000 Professional:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die Option »USB-Massenspeicher - Laufwerk anhalten«.



• **Windows Millennium Edition (Me):** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die Option »Stopp USB-Datenträger - Laufwerk«.



• **Windows 98 SE (Second Edition):** Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wechseldatenträger-Symbol, das für die Kamera steht. Wählen Sie dann im angezeigten Kontextmenü die Option »Auswerfen«.



• **Mac OS X:** Ziehen Sie das Kamerasymbol (»NIKON D50«) auf den Papierkorb.



Fortsetzung in der nächsten Spalte