


Nikon

De

D I G I T A L K A M E R A

COOLPIX L4

Schnellstart



Der Packungsinhalt

S. 2

Erste Schritte

S. 4

Fotografieren

S. 11

Installieren von PictureProject


S. 15

Anzeigen von Bildern auf einem Computer

S. 25

Der Packungsinhalt

Nehmen Sie die Kamera und das Zubehör aus dem Karton und überprüfen Sie, ob alle im Folgenden aufgeführten Teile mitgeliefert wurden.



COOLPIX L4
Digitalkamera



Schnellstart (diese Anleitung)




Handbuch zur
Digitalfotografie



2 Akkus vom Typ EN-MH1


und




Akkuladegerät MH-71
mit Netzkabel

(auch als optionales Zubehör erhältlich)


oder




2 Alkaline-Mignon-
batterien (LR6)



Trageriemen



USB-Kabel UC-E6



Videokabel EG-CP11



Garantieunterlagen



PictureProject-Installations-
CD (gelb)




PictureProject-
Referenzhandbuch-CD
(silberfarben)



Je nach Land oder Region, in denen die Kamera erworben wird, sind **entweder** Alkaline-Mignonbatterien **oder** ein Akkuladegerät MH-71 und Akkus vom Typ EN-MH1 enthalten.

- SD-Speicherkarte nicht enthalten.

Die Kamera in der Übersicht




Schritt 1 – Befestigen des Trageriemens



Schritt 2 – Laden der Akkus


Wenn Ihre Kamera mit Mignon-Alkalinebatterien geliefert wurde, überspringen Sie diesen Schritt und fahren direkt mit Schritt 3 fort.

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Ladegerät (①) und stecken Sie es dann in eine Steckdose (②). Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf (③).





- 2 Setzen Sie die Akkus wie angezeigt in das Ladegerät ein. Die Ladekontrollleuchte beginnt zu blinken. Der Ladevorgang ist beendet, sobald die Kontrollleuchte aufhört zu blinken.


Das Aufladen eines neuen oder vollständig entladenen Akkupaars dauert etwa zweieinhalb Stunden.



Schritt 3 – Einsetzen der Akkus/Batterien



Achten Sie auf die richtige Ausrichtung von Plus- und Minuspol.




Schritt 4 – Einschalten der Kamera

- 1 Schieben Sie den Betriebsartenschalter in die Position  (Automatik).



- 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera einzuschalten.



Stromsparmodi und Ausschaltzeit

Diese Kamera verfügt über eine in drei Stufen unterteilte Stromsparfunktion, die wie folgt funktioniert, wenn die Kamera eingeschaltet ist, aber nicht verwendet wird.

- **Circa fünf Sekunden:** Die Helligkeit des Monitors wird auf 50 % des normalen Werts reduziert.
- **Circa eine Minute (Standardeinstellung):** Der Monitor wird ausgeschaltet und die Kamera wechselt in den Ruhezustand. Die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt. Sie können die Kamera wieder in Betriebsbereitschaft versetzen, indem Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken. (Die Dauer der Inaktivität vor dem Wechsel in den Ruhezustand kann individuell festgelegt werden.)
- **Circa drei Minuten nach dem Wechsel in den Ruhezustand:** Die Kamera wird ausgeschaltet.


Schritt 5 – Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Sprachauswahldialog. Folgen Sie der Anleitung, um die Sprache für die Menüs und Meldungen auszuwählen und Datum und Uhrzeit der Kamera einzustellen.



Der Multifunktionswähler

Verwenden Sie den Multifunktionswähler für die Navigation durch die Menüs.



In der folgenden Beschreibung werden die zur Durchführung einer Aufgabe verwendeten Tasten farbig hervorgehoben. Wenn mehrere Tasten hervorgehoben sind, kann eine beliebige dieser Tasten verwendet werden. Die Anweisung »Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten« wird beispielsweise wie rechts abgebildet dargestellt.




1




Markieren Sie die gewünschte Sprache.

2




Drücken Sie den Multifunktionswähler in der Mitte, um das Menü »**DATUM & UHRZEIT**« anzuzeigen.

3



Markieren Sie »Ja«.

4



Drücken Sie den Multifunktionswähler in der Mitte, um das Menü »**ZEITZONE**« anzuzeigen.

Wenn Sie die Zeiteinstellung nicht ändern müssen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5



Zur Auswahl der Sommerzeit markieren Sie die Option »**Sommerzeit**« und drücken anschließend den Multifunktionswähler in der Mitte. Beim Einstellen der Sommerzeit wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Drücken Sie den Multifunktionswähler oben.

6



Drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um eine Karte mit den weltweiten Zeitzone anzuzeigen.



Einstellen der Sommerzeit

Die »Sommerzeit« ist ein Zeitraum im Jahr, in dem die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden, um das Tageslicht im Sommer besser auszunutzen. Zurzeit richten sich über 70 Länder nach diesem System. Wenn Sie im Menü »**ZEITZONE**« die Option »**Sommerzeit**« auswählen, wird die Uhr der Kamera um eine Stunde vorgestellt.

7



Drücken Sie den Multifunktionswähler links oder rechts, um die Zeitzone Ihres Wohnorts auszuwählen.

8



Drücken Sie den Multifunktionswähler in der Mitte, um den Bildschirm »**DATUM & UHRZEIT**« anzuzeigen.

9



Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um den **T**ag einzustellen.

10



Drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um den **M**onat zu markieren. Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10, um **M**onat, **J**ahr, Stunde und Minute einzustellen.

11




Drücken Sie den Multifunktionswähler rechts, um **T M J** zu markieren. **T M J** beginnt zu blinken.

12



Drücken Sie den Multifunktionswähler oben oder unten, um die Reihenfolge auszuwählen, in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werden sollen.

13




Drücken Sie die Mitteltaste des Multifunktionswählers. Die Einstellung wird übernommen.

Schritt 6 – Wählen des Akku-/Batterietyps


Dieser Schritt muss nur bei Verwendung von Alkaline-Mignonbatterien durchgeführt werden. Wenn im Lieferumfang der Kamera NiMH-Akkus vom Typ EN-MH1 enthalten sind, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie direkt mit dem Schritt »Fotografieren« fort.

1




Öffnen Sie das Aufnahmemenü.

2




Markieren Sie »SYSTEM«.

3




Zeigen Sie das Systemmenü an.

4




Markieren Sie »Akku/Batterie«.

5




Zeigen Sie die Optionen an.

6




Markieren Sie »Alkaline«.

7



Bestätigen Sie die Auswahl und kehren Sie zum Systemmenü zurück.

8



Kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.




Austauschen der Akkus/Batterien

Überprüfen Sie nach dem Einsetzen neuer Akkus/Batterien, ob im Menü »Akku/Batterie« die richtige Option ausgewählt ist. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 64.


Schritt 1 – Überprüfen der Anzeigen auf dem Monitor

Überprüfen Sie die Akku-/Batteriekapazität sowie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen.



Ladestandsanzeige

Anzahl verbleibender Aufnahmen



Anzeige	Beschreibung
KEIN SYMBOL	Akku vollständig aufgeladen.
	Akku-/Batteriekapazität geht zur Neige. Halten Sie Ersatzakkus/-batterien bereit.
ACHTUNG: AKKU- ODER BATTERIEKAPAZITÄT ERSCHÖPFT	Akkus/Batterien sind entladen. Es müssen neue Akkus/Batterien eingesetzt werden, bevor weitere Aufnahmen möglich sind.




Wo werden die Aufnahmen gespeichert?

Aufnahmen werden im internen Speicher der Kamera (etwa 10 MB) oder auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte (**S**ecure **D**igital; optionales Zubehör) gespeichert. Eine Liste empfohlener Speicherkarten finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie* auf Seite 76. Aufnahmen werden nur dann im internen Speicher gespeichert, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.


Schritt 2 – Vorbereiten der Aufnahme

Halten sie die Kamera ruhig mit beiden Händen und achten Sie darauf, das Objektiv und das Blitzfenster nicht mit den Fingern oder Gegenständen zu verdecken.



Schritt 3 – Bestimmen des Bildausschnitts


Mit den Zoomtasten können Sie das Bildfeld in der Mitte des Monitors exakt eingrenzen.



Autofokus-Messfeld

Die Zoomtasten


Drücken Sie **T**, um das Motiv »näher heranzuholen«, sodass es größer abgebildet wird. Drücken Sie **W**, um das Motiv kleiner abzubilden, sodass der im Bild sichtbare Bereich größer wird.



Schritt 4 – Scharfstellen und Auslösen


1 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Die Kamera stellt auf das Objekt in der Mitte des Fokussmessfelds scharf und aktiviert die Belichtungsmessung. Die gemessene Entfernung und der Belichtungswert bleiben gespeichert, solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird.

- Überprüfen Sie bei bis zum ersten Druckpunkt gedrückten Auslöser den Status des Fokusindikators und der Kontrollleuchte für Blitzbereitschaft:




Fokusindikator	Leuchten (grün)	Kamera hat auf das Motiv scharf gestellt.
	Blinken (rot)	Die Kamera kann nicht scharf stellen. Wählen Sie in diesem Fall einen anderen Bildausschnitt und versuchen Sie es erneut.
Kontrollleuchte für Blitzbereitschaft	Ein	Das Blitzgerät löst bei der Aufnahme automatisch aus.
	Blinken	Das Blitzgerät wird aufgeladen.
	Aus	Der Blitz ist ausgeschaltet oder wird nicht benötigt.

2 Drücken Sie den Auslöser sanft bis zum zweiten Druckpunkt, um ein Bild aufzunehmen und zu speichern. Drücken Sie den Auslöser behutsam durch, damit die Aufnahme nicht durch eine versehentliche Bewegung der Kamera verwackelt wird.




Schritt 5 – Anzeigen von Bildern

- 1 Drücken Sie die Taste , um ein Bild auf dem Monitor anzuzeigen.



- Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um weitere Bilder anzuzeigen. Drücken Sie den Multifunktionswähler **unten** oder **rechts**, um Bilder in der Reihenfolge anzuzeigen, in der sie aufgenommen wurden, bzw. **oben** oder **links**, um die Bilder in umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.

Vorheriges Bild anzeigen




Nächstes Bild anzeigen


Löschen nicht benötigter Aufnahmen

Mithilfe der Taste  kann das aktuell auf dem Monitor angezeigte Bild gelöscht werden. Es wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt. Markieren Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend die Mitteltaste des Multifunktionswählers:

- **Nein:** Beenden, ohne Bild zu löschen.
- **Ja:** Bild löschen.



- 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera auszuschalten. Die Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt.



Installieren von PictureProject

PictureProject

Installieren Sie die mitgelieferte PictureProject-Software, um Bilder zur Betrachtung und Speicherung zu einem Computer zu übertragen. Die wichtigsten Steuerelemente von PictureProject sind nachfolgend dargestellt. Einzelheiten finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.


Organisieren: Betrachten und organisieren Sie Ihre Bilder.

Bearbeiten: Erstellen Sie Ausschnittvergrößerungen, korrigieren Sie Helligkeit und Farbton und retuschieren Sie Ihre Bilder mit verschiedenen anderen Tools.

Ordnerhierarchie: Stellen Sie Bilder in Alben und Ordnern zusammen.

Bildindex: Zeigen Sie die Bilder im aktuellen Album oder Ordner an.

Layout: Ordnen Sie Ihre Bilder in verschiedenen Layouts an.



Darüber hinaus können Sie mit PictureProject eine Vielzahl weiterer Aufgaben ausführen, z.B. Bilder drucken, per E-Mail versenden, Diashows veranstalten und Bilder auf CD oder DVD kopieren (Windows oder Mac OS X 10.2.8 oder neuer erforderlich).

Bevor Sie beginnen: Systemanforderungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:

Windows

Prozessor	300-MHz-Pentium oder besser empfohlen (550-MHz-Pentium III oder besser für muvee-Videos empfohlen)
Betriebssystem	Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98 SE (Second Edition) (nur vorinstallierte Versionen)
Freier Festplattenspeicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	Mindestens 64 MB (128 MB für muvee-Videos)
Monitorauflösung	800 × 600 Pixel bei einer Farbtiefe von 16 Bit (High Color) oder besser
Verschiedenes	Es werden nur Computer mit integriertem USB-Anschluss unterstützt.

Mac OS

Betriebssystem	Mac OS X ab Version 10.1.5 (mindestens Version 10.2.8 für die Option zum Brennen von Datenträgern)
Freier Festplattenspeicher	60 MB für die Installation
Arbeitsspeicher (RAM)	Mindestens 64 MB
Monitorauflösung	800 × 600 Pixel bei einer Farbtiefe von 16 Bit (Tausende Farben) oder besser
Verschiedenes	Es werden nur Computer mit integriertem USB-Anschluss unterstützt.



Wichtig!

Schließen Sie alle anderen Anwendungen

Beenden Sie alle anderen Anwendungen und deaktivieren Sie gegebenenfalls geöffnete Antivirenprogramme.

Hinweis für Benutzer von Nikon Capture

Informationen zur gemeinsamen Verwendung von PictureProject und Nikon Capture finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.

Melden Sie sich als Administrator an

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an, wenn Sie PictureProject unter einem der folgenden Betriebssysteme installieren oder deinstallieren: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional und Mac OS X.

Installieren von PictureProject: Windows

1 Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis Windows gestartet ist.

2 Legen Sie die gelbe Installations-CD ein. Das Installations-Center-Programm wird gestartet. Bei nicht-europäischen Versionen von PictureProject wird der Dialog »Select Region« angezeigt. Wählen Sie eine Region aus und klicken Sie auf »Next«.



Wenn das Installations-Center nicht gestartet wird


Öffnen Sie den Arbeitsplatz, indem Sie »Arbeitsplatz« im Menü »Start« wählen (Windows XP) oder auf das Desktop-Symbol »Arbeitsplatz« doppelklicken (andere Windows-Versionen). Doppelklicken Sie dann auf das CD-(PictureProject)-Symbol.

3 Ein Sprachauswahldialog wird angezeigt. Wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf »Next«.



4 Klicken Sie auf »Einfache Installation«, um die folgenden Komponenten zu installieren:

- PTP-Treiber für die Kameras der COOLPIX-Serie (nur Windows XP)
- Nikon-Mass-Storage-Kameratreiber (nur Windows 98 SE)
- Panorama Maker
- Apple QuickTime 6
- Nikon FotoShare (nur Europa)
- PictureProject
- Microsoft DirectX 9



HINWEIS: Die während der Installation eingeblendeten Dialoge können von den hier abgebildeten abweichen.



Installieren von Treibern (nur Windows XP/Windows 98 SE)

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber zu installieren. Auf einigen Windows-XP-Systemen wird die Installation von einem Assistenten durchgeführt.




Windows XP



Windows 98 SE

5

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Panorama Maker zu installieren.



6

Klicken Sie auf »Ja«, um QuickTime 6 zu installieren.




7

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um FotoShare zu installieren (nur Europa).




8


Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf »Ja«.




- 9** Klicken Sie auf »Weiter«, um PictureProject im angegebenen Zielordner zu installieren, oder auf »Durchsuchen«, um einen anderen Ordner auszuwählen.




- 10** Klicken Sie auf »Ja«, um den Zielordner zu erstellen.



- 11** Klicken Sie auf »Ja«, um eine Verknüpfung für PictureProject auf dem Desktop zu erstellen.



- 12** Klicken Sie auf »Fertig stellen«.



DirectX 9

Wenn DirectX 9 noch nicht installiert ist, wird der rechts abgebildete Dialog angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um DirectX 9 zu installieren.




13 Klicken Sie auf »Fertig stellen« oder auf »Ja«.

- Starten Sie den Computer neu, wenn Sie in dem entsprechenden Bildschirm dazu aufgefordert werden.




DirectX 9 wurde in Schritt 12 nicht installiert.



DirectX 9 wurde in Schritt 12 installiert.

14 Nach abgeschlossener Installation wird der Importassistent von PictureProject angezeigt. So katalogisieren Sie die Bilder im Ordner »Quelle« für die Anzeige in PictureProject:

- 1 Klicken Sie auf »Importieren«. Die zum Katalogisieren der Bilder benötigte Zeit ist proportional zur Anzahl der Bilder im Quellordner.
 - 2 Klicken Sie nach Abschluss des Imports auf »Schließen«, um den Importassistenten zu schließen.
- Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »Schließen«. Bilder können jederzeit katalogisiert werden. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.



15 Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Nun können Sie Bilder wie auf Seite 25 beschrieben zum Computer übertragen.


Installieren von PictureProject: Mac OS

1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die gelbe Installations-CD ein.

2 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol und dann auf das Symbol »**Willkommen**«. Das Installations-Center-Programm wird gestartet. Bei nicht-europäischen Versionen von PictureProject wird der Dialog »**Select Region**« angezeigt. Wählen Sie eine Region aus und klicken Sie auf »**Next**«.




3 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf »**Weiter**«.




4 Klicken Sie auf »**Einfache Installation**«, um die folgenden Komponenten zu installieren:

- Panorama Maker
- PictureProject
- Apple QuickTime 6




HINWEIS: Die während der Installation eingeblendeten Dialoge können von den hier abgebildeten abweichen.


- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Panorama Maker zu installieren.




- 6 Geben Sie den Administratornamen und das Passwort ein und klicken Sie auf »OK«.



- 7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf »Akzeptieren«. Lesen Sie unbedingt die ReadMe-Datei durch, da sie möglicherweise wichtige Informationen enthält, die nicht in dieser Dokumentation enthalten sind. Klicken Sie auf »Fortfahren«, um mit der Installation fortzufahren.



- 8 Klicken Sie auf »Installieren«.



- 9 Klicken Sie auf »Ja«, damit PictureProject beim Anschließen der Kamera automatisch gestartet wird.



- 10** Klicken Sie im darauf folgenden Dialog auf »Ja«, um PictureProject dem Dock hinzuzufügen.



- 11** Klicken Sie auf »Beenden«.




Apple QuickTime 6

Wenn eine frühere Version von QuickTime installiert ist, startet das QuickTime-6-Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Wenn der rechts abgebildete Dialog erscheint, klicken Sie auf »Fortfahren«. Ein Ausfüllen der Felder »Name«, »Firma« und »Registrierungsnummer« ist *nicht* nötig.




- 12** Klicken Sie auf »OK« oder auf »Neustart«.

- Starten Sie den Computer neu, wenn Sie in dem entsprechenden Bildschirm dazu aufgefordert werden.



QuickTime 6 wurde in Schritt 11 nicht installiert.



QuickTime 6 wurde in Schritt 11 installiert.

13 Nach abgeschlossener Installation wird der Importassistent von PictureProject angezeigt. So katalogisieren Sie die Bilder im Ordner »**Quelle**« für die Anzeige in PictureProject:

- 1 Klicken Sie auf »**Importieren**«. Die zum Katalogisieren der Bilder benötigte Zeit ist proportional zur Anzahl der Bilder im Quellordner.
 - 2 Klicken Sie nach Abschluss des Imports auf »**Schließen**«, um den Importassistenten zu schließen.
- Um fortzufahren, ohne vorhandene Bilder zu katalogisieren, klicken Sie auf »**Schließen**«. Bilder können jederzeit katalogisiert werden. Nähere Informationen finden Sie im *PictureProject-Referenzhandbuch* auf der silberfarbenen CD.



Installieren von Nikon FotoShare (nur Europa)

Wenn Sie Nikon FotoShare installieren möchten (nur in Europa verfügbar), öffnen Sie den Ordner »**FotoShare**« auf der PictureProject-Installations-CD und ziehen »**Nikon FotoShare**« in den Ordner »**Programme**« auf der Festplatte des Computers.

14 Nehmen Sie die PictureProject-Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Nun können Sie Bilder wie auf Seite 25 beschrieben zum Computer übertragen.

Anzeigen von Bildern auf einem Computer




Installieren Sie PictureProject, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen



Wenn Sie die Kamera anschließen, bevor PictureProject installiert wurde, wird möglicherweise ein Hardware-Assistent angezeigt. Klicken Sie auf »**Abbrechen**«, um den Assistenten zu schließen, und trennen Sie dann die Verbindung zur Kamera.

1 Schalten Sie die Kamera aus.

2 Schließen Sie das USB-Kabel wie unten dargestellt an. Schließen Sie die Kamera direkt an die USB-Schnittstelle Ihres Computers an und nicht an einen USB-Hub oder eine Tastatur. Wenden Sie beim Anschließen des Kabels keine Gewalt an.



3 Schalten Sie die Kamera ein. PictureProject erkennt die Kamera automatisch und das Fenster »PictureProject Transfer« wird auf dem Computermonitor angezeigt. Klicken Sie auf »**Übertragung**«, um alle Bilder aus dem Speicher der Kamera zum Computer zu übertragen.



HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Abschnitt stammen aus Windows XP.




Windows XP

Wenn der rechts abgebildete Dialog angezeigt wird, wählen Sie die Option »**Bilder in einen Ordner auf Computer kopieren mit PictureProject**« und klicken auf »**OK**«. Damit dieser Dialog in Zukunft nicht mehr angezeigt wird, markieren Sie das Kontrollkästchen »**Immer die ausgewählte Aktion durchführen**«.



4

Nach der Übertragung werden die Bilder in PictureProject angezeigt.



Verwenden Sie eine zuverlässige Stromversorgung.

Nikon empfiehlt die Verwendung des optionalen Netzadapters EH-65A, wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum betreiben möchten. Verwenden Sie kein anderes Netzadaptermodell oder -fabrikat.



Automatisches Update

Wenn der Computer über einen Internet-Zugang verfügt, prüft PictureProject regelmäßig, ob Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn Sie eine Aktualisierung auf die jeweils neueste Version von PictureProject durchführen möchten, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Trennen der Verbindung

Melden Sie die Kamera wie unten beschrieben vom System ab, bevor Sie die Kamera ausschalten oder das USB-Kabel abziehen.


- **Windows XP:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware sicher entfernen« (🔌) und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü die Option »USB-Massenspeichergerät entfernen« aus.



- **Windows 2000:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl »USB-Massenspeicher anhalten« aus.



- **Windows Me:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol »Hardware entfernen oder auswerfen« (🔌) und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl »Stopp USB-Datenträger«.



- **Windows 98 SE:** Öffnen Sie das Fenster »Arbeitsplatz« und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wechseldatenträger-Symbol, das für die Kamera steht. Wählen Sie dann im angezeigten Kontextmenü die Option »Auswerfen«.
- **Macintosh:** Ziehen Sie das Symbol für die in die Kamera eingesetzte Speicherkarte (»NO NAME«) auf den Papierkorb.



Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer Nikon-Digitalkamera finden Sie im *Handbuch zur Digitalfotografie*.

Weitere Ausstattungsmerkmale der COOLPIX L4

 **Erweiterte Rote-Augen-Korrektur** (Handbuch zur Digitalfotografie, S. 18)

Reduzierung des Rote-Augen-Effekts beim Fotografieren mit Blitzlicht.

 **Porträt-Autofokus** (Handbuch zur Digitalfotografie, S. 26)

Kamera stellt die Schärfe für Porträtaufnahmen automatisch ein.

 **Filmsequenzen** (Handbuch zur Digitalfotografie, S. 33)

Aufnahmen kurzer Filmsequenzen mit Ton.

 **D-Lighting** (Handbuch zur Digitalfotografie, S. 40)

Betonung von Details in Schattenpartien.

 **PictBridge** (Handbuch zur Digitalfotografie, S. 46–51)

Drucken von Bildern direkt von der Kamera.

Anzeigen des PictureProject-Referenzhandbuchs

- 1 Starten Sie den Computer und legen Sie die silberfarbene Referenzhandbuch-CD ein.
- 2 Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol.
 - **Windows:** Doppelklicken Sie im Arbeitsplatz auf das CD-Symbol (**Nikon**).
 - **Macintosh:** Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol (**Nikon**).
- 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol »INDEX« oder »INDEX.pdf«, um einen Sprachauswahldialog anzuzeigen. Klicken Sie auf eine Sprache, um einen Index der für PictureProject verfügbaren Dokumentationen anzuzeigen, und klicken Sie auf einen Titel, um diese Dokumentation zu öffnen.